



CHAPTER 8

Cisco Unity Connection 8.x ネットワーク設定

次の項を参照してください。

- 「サイト内リンクの検索」 (P.8-1)
- 「サイトに参加」 (P.8-3)
- 「サイト間リンクの検索」 (P.8-5)
- 「サイト間リンクの新規作成」 (P.8-7)
- 「サイト間リンクの編集」 (P.8-12)
- 「ロケーションの検索」 (P.8-15)
- 「ロケーションの編集」 (P.8-16)
- 「VPIM ロケーションの検索」 (P.8-19)
- 「VPIM ロケーションの新規作成」 (P.8-19)
- 「VPIM ロケーションの編集」 (P.8-20)
- 「ユーザの別名」 (P.8-25)
- 「連絡先作成」 (P.8-26)
- 「エンタープライズ管理パスワードの検索」 (P.8-27)

サイト内リンクの検索



(注) Cisco Unified Communications Manager Business Edition (CMBE) サーバを Cisco Unity Connection ネットワーク サイトに参加させることはできません。このページは Cisco Unified CMBE システムでは使用できません。

表 8-1 サイト内リンクの検索 (Search Intrasite Links)

フィールド	説明
ロケーション (Location)	(表示専用) ロケーションの名前。[サイト内リンク (Intrasite Links)] テーブルに表示された場所は、このサーバが属する Cisco Unity Connection サイトのメンバーです。

表 8-1 サイト内リンクの検索 (Search Intrasite Links) (続き)

フィールド	説明
ディレクトリのプッシュ (Push Directory)	(表示専用) リモート ロケーションへのディレクトリのプッシュが処理中であるかどうかを示します。管理者がこのロケーションのディレクトリをリモート ロケーション ([ロケーション (Location)] カラムに示されたロケーション) にプッシュする要求をローカル サーバで開始した場合やこのロケーションのディレクトリをリモート ロケーションのディレクトリにプルする要求をリモート サーバで開始した場合は、このフィールドに [進行中 (In Progress)] と表示されます。それ以外の場合は、[アイドル (Idle)] と表示されます。
ディレクトリのプル (Pull Directory)	(表示専用) リモート ロケーションからのディレクトリのプルが処理中であるかどうかを示します。管理者がリモート ロケーション ([ロケーション (Location)] カラムに示されたロケーション) のディレクトリをこのロケーションにプルする要求をリモート サーバで開始した場合やリモート ロケーションのディレクトリをこのロケーションにプッシュする要求をリモート サーバで開始した場合は、このフィールドに [進行中 (In Progress)] と表示されます。それ以外の場合は、[アイドル (Idle)] と表示されます。
サイトに参加 (Join Site)	Cisco Unity Connection サーバをサイトに追加するには、[サイトに参加 (Join Site)] を選択します。このボタンを使用して次のことを行うことができます。 <ul style="list-style-type: none"> このサーバを既存のサイトに参加させます。 このサーバが属する既存のサイトにリモート サーバを参加させます。 このサーバと別のサーバのどちらも既存のサイトのメンバーでない場合に、これらのサーバのサイトを作成します。 (注) Cisco Unified Communications Manager Business Edition サーバを Connection サイトに参加させることはできません。
選択項目の削除 (Remove Selected)	サイトからリモート Cisco Unity Connection ロケーションを削除するには、ロケーション表示名の左側にあるチェックボックスをオンにして、[選択項目の削除 (Remove Selected)] を選択します。リモート Connection ロケーションはサイトから一度に 1 つだけ削除できます。(サイトからローカル Connection ロケーションを削除するには、[サイトから自身を削除 (Remove Self from Site)] を選択します)。 (注) ディレクトリのサイズに応じて、Connection ロケーションの削除には数分から数時間を要します。ローカル ロケーションで削除処理が終了していても、リモート ロケーションでは処理がまだ進行していることがあります。サイトでなんらかの変更を実施する場合は、サイトにあるすべてのロケーションで削除処理が終了するまで待つことをお勧めします。
サイトから自身を削除 (Remove Self from Site)	サイトからこのロケーションを削除するには、[サイトから自身を削除 (Remove Self from Site)] を選択します。 (注) ディレクトリのサイズに応じて、Connection ロケーションの削除には数分から数時間を要します。ローカル ロケーションで削除処理が終了していても、リモート ロケーションでは処理がまだ進行していることがあります。サイトでなんらかの変更を実施する場合は、サイトにあるすべてのロケーションで削除処理が終了するまで待つことをお勧めします。
次の場所にディレクトリをプッシュ (Push Directory To)	リモート Cisco Unity Connection ロケーションへのローカル ディレクトリ全体のプッシュを一度だけ行うには、リモート ロケーション表示名の左側にあるチェックボックスをオンにして、[次の場所にディレクトリをプッシュ (Push Directory To)] を選択します。
プッシュの停止 (Stop Push)	リモート ロケーションへのローカル ディレクトリの処理中のプッシュを停止するには、リモート ロケーション表示名の左側にあるチェックボックスをオンにして、[プッシュの停止 (Stop Push)] を選択します。
次の場所からディレクトリをプル (Pull Directory From)	この Connection ロケーションへのリモート Cisco Unity Connection ロケーションのディレクトリ全体のプルを一度だけ行うには、リモート ロケーション表示名の左側にあるチェックボックスをオンにして、[次の場所からディレクトリをプル (Pull Directory From)] を選択します。

表 8-1 サイト内リンクの検索 (Search Intrasite Links) (続き)

フィールド	説明
プルの停止 (Stop Pull)	リモート ロケーションからのディレクトリの処理中のプルを停止するには、リモート ロケーション 表示名の左側にあるチェックボックスをオンにして、[プルの停止 (Stop Pull)] を選択します。

関連項目

- 『*Networking Guide for Cisco Unity Connection*』 (Release 8.x) の「[Setting Up Networking Between Cisco Unity Connection 8.x Servers](#)」の章にある「[Setting Up a Cisco Unity Connection 8.x Site](#)」の項
(http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/8x/networking/guide/8xcucnetx.html から入手可能)。
- 『*Networking Guide for Cisco Unity Connection*』 (Release 8.x) の「[Making Changes to the Networking Configuration in Cisco Unity Connection 8.x](#)」の章にある「[Removing a Location From a Cisco Unity Connection 8.x Site](#)」の項
(http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/8x/networking/guide/8xcucnetx.html から入手可能)。

サイトに参加



(注) Cisco Unified Communications Manager Business Edition (CMBE) サーバを Cisco Unity Connection ネットワーク サイトに参加させることはできません。このページは Cisco Unified CMBE システムでは使用できません。

表 8-2 [サイトに参加 (Join Site)] ページ

フィールド	説明
サイトへの参加方法 (Method Used to Join Site)	次のいずれかのオプションを選択して、このロケーションを Cisco Unity Connection サイトに参加させる方法を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> [自動的にサイトに参加 (Automatically Join the Site)] : Connection サーバはユーザが指定したリモート ロケーションに要求を行い、自動的にリモート ロケーションと設定情報を交換します。 [手動でサイトに参加 (Manually Join the Site)] : このロケーションの設定ファイルをサイトのリモート ロケーションにアップロードし、リモート ロケーションの設定ファイルをこのロケーションにアップロードして、このロケーションをサイトに手動で参加させます。ロケーションをサイトに自動的に参加させることができない場合は、このような手動による方法を使用しなければならないことがあります。
リモート ロケーション (Remote Location)	([サイトに参加方法 (Method Used to Join Site)] で [自動的にサイトに参加 (Automatically Join the Site)] が選択された場合だけに適用可能) サイトに参加させるために、接続する Cisco Unity Connection サーバの IP アドレスまたは Fully-Qualified Domain Name (FQDN; 完全修飾ドメイン名) を入力します。
リモート ユーザ名 (Remote User Name)	([サイトに参加方法 (Method Used to Join Site)] で [自動的にサイトに参加 (Automatically Join the Site)] が選択された場合だけに適用可能) リモート ロケーションで管理者のユーザ名を入力します。ユーザには、システム管理者の役割が割り当てられている必要があります。
リモート パスワード (Remote Password)	([サイトに参加方法 (Method Used to Join Site)] で [自動的にサイトに参加 (Automatically Join the Site)] が選択された場合だけに適用可能) [リモート ユーザ名 (Remote User Name)] フィールドに指定された管理者のパスワードを入力します。

表 8-2 [サイトに参加 (Join Site)] ページ (続き)

フィールド	説明
サイトに自動参加 (Auto Join Site)	<p>([サイトに参加方法 (Method Used to Join Site)] で [自動的にサイトに参加 (Automatically Join the Site)] が選択された場合だけに適用可能) サイトにサーバに参加させるには、[リモート ロケーション (Remote Location)] フィールド、[リモート ユーザ名 (Remote User Name)] フィールド、および [リモート パスワード (Remote Password)] フィールドに値を入力し、[サイトに自動参加 (Auto Join Site)] を選択します。</p> <p>自動参加に成功した場合は、サーバ間のレプリケーションを開始するために、Cisco Unity Connection Serviceability を開き、[ツール (Tools)] > [サービスの管理 (Service Management)] を選択して、Connection Digital Networking Replication Agent を有効にします。このサービスは、サイト内のすべてのロケーションで有効にして、開始する必要があります。すべてのロケーションでレプリケーションが開始された場合は、ディレクトリのサイズに応じて、すべてのロケーション間で完全にデータをバックグラウンドでレプリケーションするのに数分から数時間かかることがあります。</p> <p>自動参加に失敗した場合は、[手動でサイトに参加 (Manually Join the Site)] の方法を使用してネットワークにサーバに参加させてください。</p>
このロケーションの設定ファイルのダウンロード (Download This Location's Configuration File)	<p>([サイトに参加方法 (Method Used to Join Site)] で [手動でサイトに参加 (Manually Join the Site)] が選択された場合だけに適用可能) このロケーションから設定ファイルをダウンロードするには、[ダウンロード (Download)] を選択します。次に、設定ファイルをリモート Cisco Unity Connection ロケーションにアップロードします。</p>
アップロードするリモート設定ファイルの選択 (Select the Remote Configuration File to Upload)	<p>([サイトに参加方法 (Method Used to Join Site)] で [手動でサイトに参加 (Manually Join the Site)] が選択された場合だけに適用可能) このロケーションをサイトに手動で参加させるには、[参照 (Browse)] を選択し、リモート ロケーションからダウンロードした設定ファイルのロケーションを参照します。</p> <p>(注) 手動でサイトに参加するには、このロケーションの設定ファイルをサイト上のリモート ロケーションにアップロードし、リモート ロケーションの設定ファイルをこのロケーションにアップロードする必要があります。両方のファイルをアップロードしたら、サーバ間のレプリケーションを開始するために、Cisco Unity Connection Serviceability を開き、[ツール (Tools)] > [サービスの管理 (Service Management)] を選択して、Connection Digital Networking Replication Agent を有効にします。このサービスは、サイト内のすべてのロケーションで有効にして、開始する必要があります。すべてのロケーションでレプリケーションが開始された場合は、ディレクトリのサイズに応じて、すべてのロケーション間で完全にデータをバックグラウンドでレプリケーションするのに数分から数時間かかることがあります。</p>
アップロード (Upload)	<p>([サイトに参加方法 (Method Used to Join Site)] で [手動でサイトに参加 (Manually Join the Site)] が選択された場合だけに適用可能) リモート ロケーションからダウンロードした設定ファイルのロケーションを参照したら、[アップロード (Upload)] を選択します。</p>

関連項目

- 『Networking Guide for Cisco Unity Connection』(Release 8.x) の「[Setting Up Networking Between Cisco Unity Connection 8.x Servers](#)」の章にある「Setting Up a Cisco Unity Connection 8.x Site」の項 (http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/8x/networking/guide/8xcucnetx.html から入手可能)。

サイト間リンクの検索



(注)

Cisco Unified Communications Manager Business Edition (CMBE) サーバを Cisco Unity Connection ネットワーク サイトに参加させることはできません。このページは Cisco Unified CMBE システムでは使用できません。

表 8-3 サイト間リンクの検索 (Search Intersite Links)

フィールド	説明
表示名 (Display Name)	<p>サイト間リンクの表示名。デフォルトでは、サイト間リンクの表示名はリモート サイトのゲートウェイとして指定されたロケーションの名前に設定されます。</p> <p>[表示名 (Display Name)] を選択すると、サイト間リンクの特定のページに移動します。</p> <p>[表示名 (Display Name)] の後にアスタリスク (*) が付いている場合は、サイト間リンクのホームがローカル Cisco Unity Connection サイト内の異なるロケーションに設定されます。</p>
ディレクトリ制限の超過 (Directory Limit Exceeded)	<p>(表示専用) リモート サイトが、サポートされているディレクトリ オブジェクト最大数を超過しているかどうかを示します。</p>
同期 (Synchronization)	<p>最後の同期後に変更されたすべてのリモート サイト オブジェクトを同期するために差分ディレクトリ同期を開始するには、[同期 (Sync)] を選択します。Cisco Unity Connection は [ディレクトリをリモート ネットワークと同期 (Synchronize Directory With Remote Network)] タスクを実行した後、[音声名をリモート ネットワークと同期 (Synchronize Voice Names With Remote Network)] タスクを実行します。各タスクの [タスク定義の基本設定 (Task Definition Basics)] ページにある [タスクの実行結果 (Task Execution Results)] テーブルで、同期の開始時刻と終了時刻を選択すると、差分同期の詳細な結果を参照できます。(Cisco Unity Connection Administration で、[ツール (Tools)] を展開して [タスク管理 (Task Management)] を選択し、[タスクの定義 (Task Definitions)] ページでタスク名を選択して [タスク定義の基本設定 (Task Definition Basics)] ページに移動します)。</p> <p>最後の同期後にリモート サイト オブジェクトが変更されたかどうかに関係なく、リモート サイト オブジェクトに対して完全なディレクトリ同期を開始するには、[すべて再同期 (Resync All)] を選択します。Connection は [ディレクトリをリモート ネットワークと同期 (Synchronize Directory With Remote Network)] タスクを実行した後、[音声名をリモート ネットワークと同期 (Synchronize Voice Names With Remote Network)] タスクを実行します。各タスクの [タスク定義の基本設定 (Task Definition Basics)] ページにある [タスクの実行結果 (Task Execution Results)] テーブルで同期の開始時刻と終了時刻を選択すると、完全同期の詳細な結果を参照できます。</p> <p>リモート サイト上のオブジェクトに属するすべての録音名を完全に削除するには、[録音名のクリア (Clear Recorded Names)] を選択します。(録音名は、リモートのファイル名とローカルのファイル名が異なる場合にだけ更新されます。たとえば、リモート サイト上で発信コーデックを変更した場合、リモート サイトのユーザの録音名はレプリケーション時に新しいコーデックに変更されますが、ファイル名は依然として同じであるためローカル サイトは更新された名前をブルしませんが、[選択の解除 (Clear All)] を選択すると、古いファイル名が削除されます)。録音名をクリアするために、Connection は [音声名をリモート ネットワークと同期 (Synchronize Voice Names With Remote Network)] タスクを実行します。[音声名をリモート ネットワークと同期 (Synchronize Voice Names With Remote Network)] タスクの [タスク定義の基本設定 (Task Definition Basics)] ページにある [タスクの実行結果 (Task Execution Results)] テーブルで削除の開始時刻と終了時刻を選択すると、削除の詳細な結果を参照できます。</p>

表 8-3 サイト間リンクの検索 (Search Intersite Links) (続き)

フィールド	説明
追加 (Add)	<p>リンクを別のサイトに追加するには、[追加 (Add)] を選択します。サイトは、他の 1 つのサイトにだけリンクされている可能性があります。</p> <p>このボタンを使用して次のことを行うことができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> この Connection サイトを別の Connection サイトに参加させます。 この Connection サイトを Cisco Unity サーバまたは Cisco Unity デジタル ネットワークに参加させます。 <p>サイト間リンクを作成する場合、リンクを作成する Connection サーバはローカル サイト ゲートウェイとなり、リンクするロケーションはリモート サイト ゲートウェイになります。ゲートウェイはディレクトリ同期を調整し、サイト間のメッセージ転送を行います。</p> <p>(注) Cisco Unified Communications Manager Business Edition サーバを Connection サイト、Cisco Unity サーバ、または Cisco Unity デジタル ネットワークに参加させることはできません。</p>
選択項目の削除 (Remove Selected)	<p>リモート サイトへのリンクを削除するには、サイトのゲートウェイの表示名の左側にあるチェックボックスをオンにして、[選択項目の削除 (Remove Selected)] を選択します。リンクを完全に削除するには、両方のサイトでリンクを削除し、削除タスクを実行する必要があります。</p> <p>(注) ディレクトリのサイズに応じて、サイトを削除するには数分から数時間かかることがあります。サイトでなんらかの変更を実施する場合は、サイトにあるすべてのロケーションで削除処理が終了するまで待つことをお勧めします。</p>

関連項目

- 『*Networking Guide for Cisco Unity Connection*』 (Release 8.x) の「[Setting Up Networking Between Cisco Unity Connection 8.x Servers](#)」の章にある「Linking Two Cisco Unity Connection 8.x Sites」の項
(http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/8x/networking/guide/8xcucnetx.html から入手可能)。
- 『*Networking Guide for Cisco Unity Connection*』 (Release 8.x) の「[Setting Up Networking Between Cisco Unity and Cisco Unity Connection 8.x Servers](#)」の章にある「Setting Up an Intersite Link Between Cisco Unity and Cisco Unity Connection 8.x Gateways」の項
(http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/8x/networking/guide/8xcucnetx.html から入手可能)。
- 『*Networking Guide for Cisco Unity Connection*』 (Release 8.x) の「[Making Changes to the Networking Configuration in Cisco Unity Connection 8.x](#)」の章にある「Removing an Intersite Link Between a Cisco Unity Connection 8.x Site and a Cisco Unity Site」の項
(http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/8x/networking/guide/8xcucnetx.html から入手可能)。
- 『*Networking Guide for Cisco Unity Connection*』 (Release 8.x) の「[Making Changes to the Networking Configuration in Cisco Unity Connection 8.x](#)」の章にある「Removing an Intersite Link Between Two Cisco Unity Connection 8.x Sites」の項
(http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/8x/networking/guide/8xcucnetx.html から入手可能)。

サイト間リンクの新規作成



(注)

Cisco Unified Communications Manager Business Edition (CMBE) サーバを Cisco Unity Connection ネットワーク サイトまたは Cisco Unity デジタル ネットワークにリンクすることはできません。このページは Cisco Unified CMBE システムでは使用できません。

表 8-4 [サイト間リンクの新規作成 (New Intersite Link)] ページ

フィールド	説明
設定の交換 (Configuration Exchange)	<p>次のいずれかのオプションを選択して、このサイトをリモート サイトにリンクする方法を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> [設定ファイルを手動交換して Cisco Unity サイトまたは Cisco Unity Connection にリンクする (Link to Cisco Unity Site or Cisco Unity Connection Site by Manually Exchanging Configuration Files)]: このロケーションの設定ファイルをリモート サイト ロケーションにアップロードし、リモート サイト ロケーションの設定ファイルをこのロケーションにアップロードして、このロケーションをリモート サイトロケーションに手動でリンクします。Cisco Unity サイトにリンクする場合や、リンクの作成時に各ゲートウェイの [転送プロトコル (Transfer Protocol)]、[同期 (Synchronization)]、[同期タスク (Synchronization Tasks)]、および [サイト間 SMTP ルーティング (Intersite SMTP Routing)] の設定に対して異なるオプションを指定する場合は、このオプションを使用します。 [サーバ間の自動設定交換を使用して Cisco Unity Connection サイトにリンクする (Link to Cisco Unity Connection Site by Using Automatic Configuration Exchange Between Servers)]: このロケーションはユーザが指定したリモート サイト ロケーションにリンク要求を行い、リモート サイト ロケーションと設定情報を自動的に交換します。このオプションは、別の Cisco Unity Connection サイトにリンクする場合にだけ使用する必要があります。 <p>(注) このオプションを選択する場合は、[サイト間リンクの新規作成 (New Intersite Link)] ページで選択した [転送プロトコル (Transfer Protocol)]、[同期 (Synchronization)]、および [同期タスク (Synchronization Task)] の設定がリモート サイトのサイト間リンク設定にコピーされます。また、両方のサイトは、サイト間 SMTP メッセージをスマート ホスト経由ではなく直接リモート サイト ゲートウェイにルーティングするよう設定されます。リンクの作成後にリモート サイト ゲートウェイ上の Cisco Unity Connection Administration のリモート サイトに対するこれらの設定を確認し、必要に応じて変更することを検討してください。</p> <p>サイト間リンクを作成する場合、リンクを作成する Connection サーバはローカル サイト ゲートウェイとなり、リンクするロケーションはリモート サイト ゲートウェイになります。ゲートウェイはサイト間でディレクトリ同期を調整します。また、Connection ゲートウェイはサイト間でメッセージ転送も行います。(Cisco Unity は、サイト間でのメッセージ転送に Interoperability Gateway for Microsoft Exchange と Exchange 組織を使用します)。</p>
ローカル サイト設定ファイル (Local Site Configuration File)	<p>([設定の交換 (Configuration Exchange)] の方法として [設定ファイルを手動交換して Cisco Unity サイトまたは Cisco Unity Connection にリンクする (Link to Cisco Unity Site or Cisco Unity Connection Site by Manually Exchanging Configuration Files)] が選択されている場合だけに適用可能) このロケーションから設定ファイルをダウンロードするには、[ダウンロード (Download)] を選択します。次に、設定ファイルをリモート サイト ロケーションにアップロードします。</p>
リモート サイト設定ファイル (Remote Site Configuration File)	<p>([設定の交換 (Configuration Exchange)] の方法として [設定ファイルを手動交換して Cisco Unity サイトまたは Cisco Unity Connection にリンクする (Link to Cisco Unity Site or Cisco Unity Connection Site by Manually Exchanging Configuration Files)] が選択されている場合だけに適用可能) リモート サイトに手動でリンクするには、[参照 (Browse)] を選択し、リモート ロケーションからダウンロードした設定ファイルのロケーションを参照します。</p>

表 8-4 [サイト間リンクの新規作成 (New Intersite Link)] ページ (続き)

フィールド	説明
ホスト名 (Host Name)	<p>[設定の交換 (Configuration Exchange)] の方法として [サーバ間の自動設定交換を使用して Cisco Unity Connection サイトにリンクする (Link to Cisco Unity Connection Site by Using Automatic Configuration Exchange Between Servers)] が選択されている場合だけに適用可能) サイト間リンクを確立するリモート ロケーションの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名 (FQDN) を入力します。サイト間リンクを作成する場合、リモート ロケーションはリモート サイト ゲートウェイになります。</p> <p>(注) Secure Sockets Layer (SSL) を使用してサイト間リンクをセキュアにする場合、入力するホスト名はリモート ロケーションの証明書のホスト名とまったく同じである必要があります。</p>
ユーザ名 (User Name)	<p>[設定の交換 (Configuration Exchange)] の方法として [サーバ間の自動設定交換を使用して Cisco Unity Connection サイトにリンクする (Link to Cisco Unity Connection Site by Using Automatic Configuration Exchange Between Servers)] が選択されている場合だけに適用可能) リモート ロケーションで管理者のユーザ名を入力します。ユーザには、システム管理者の役割が割り当てられている必要があります。</p>
パスワード (Password)	<p>[設定の交換 (Configuration Exchange)] の方法として [サーバ間の自動設定交換を使用して Cisco Unity Connection サイトにリンクする (Link to Cisco Unity Connection Site by Using Automatic Configuration Exchange Between Servers)] が選択されている場合だけに適用可能) [ユーザ名 (User Name)] フィールドに指定された管理者のパスワードを入力します。</p>
Secure Sockets Layer (SSL) を使用する (Use Secure Sockets Layer (SSL))	<p>このチェックボックスをオンにすると、ローカルのリーダー サービスがリモート ゲートウェイと同期を行う (ローカル リーダーが要求し、リモート フィーダーが応答する) ときに、SSL を有効化してサイト ゲートウェイ間で渡されるデータが暗号化されます。このチェックボックスをオフにすると、送信されるデータが暗号化されなくなります。</p> <p>デフォルト: チェックボックスはオンです。</p> <p>(注) [設定の交換 (Configuration Exchange)] セクションで [サーバ間の自動設定交換を使用して Cisco Unity Connection サイトにリンクする (Link to Cisco Unity Connection Site by Using Automatic Configuration Exchange Between Servers)] が選択されている場合、この設定で選択した値はローカル ゲートウェイとリモート ゲートウェイの両方に適用されます。</p>
自己署名の証明書を受け入れる (Accept Self-Signed Certificates)	<p>リモート ゲートウェイが自己署名証明書を使用してこのサイトと SSL をネゴシエートできるようにするには、このチェックボックスをオンにします。リモート ゲートウェイが認証局の署名を受けた証明書を必ず使用するようになるには、このチェックボックスをオフにします。</p> <p>[Secure Sockets Layer (SSL) を使用する (Use Secure Sockets Layer (SSL))] チェックボックスがオンになっている場合に限り、このオプションは使用できます。</p> <p>デフォルト: チェックボックスはオンです。</p> <p>(注) [設定の交換 (Configuration Exchange)] セクションで [サーバ間の自動設定交換を使用して Cisco Unity Connection サイトにリンクする (Link to Cisco Unity Connection Site by Using Automatic Configuration Exchange Between Servers)] が選択されている場合、この設定で選択した値はローカル ゲートウェイとリモート ゲートウェイの両方に適用されます。</p>

表 8-4 [サイト間リンクの新規作成 (New Intersite Link)] ページ (続き)

フィールド	説明
証明書エラーを無視する (Ignore Certificate Errors)	<p>サイト間リンクを作成するとき、およびディレクトリ情報をプルするためにリモート サイト ゲートウェイに接続するとき、Cisco Unity Connection がリモート サイトの SSL 証明書に関する問題を無視するには、このチェックボックスをオンにします。証明書エラーには次のものがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> 証明書が不明または提供されていません。 証明書がまだ有効ではありません。 証明書の期限が切れています。 証明書の名前がホスト名に一致しません。 <p>このチェックボックスがオンになっている場合、Connection はサイト間リンクを作成し、証明書エラーが発生するかどうかに関係なくディレクトリのレプリケーションが行われます。</p> <p>[Secure Sockets Layer (SSL) を使用する (Use Secure Sockets Layer (SSL))] チェックボックスがオンになっている場合に限り、このオプションは使用できます。</p> <p>デフォルト：チェックボックスはオフです。</p> <p>(注) [設定の交換 (Configuration Exchange)] セクションで [サーバ間の自動設定交換を使用して Cisco Unity Connection サイトにリンクする (Link to Cisco Unity Connection Site by Using Automatic Configuration Exchange Between Servers)] が選択されている場合、この設定で選択した値はローカル ゲートウェイとリモート ゲートウェイの両方に適用されます。</p>
ディレクトリ データを同期するときに同報リストを含める (Include Distribution Lists When Synchronizing Directory Data)	<p>リモート サイトで作成されたシステムの同報リストがローカル サイトにレプリケーションされ、ローカル サイトの該当するユーザがメッセージを同報リストに送信できるようにするには、このチェックボックスをオンにします。(アドレス指定で使用するリスト名と他の情報だけがレプリケーションされます。リスト メンバーシップはレプリケーションされません)。リモート サイトで作成されたリストをローカル サイトにレプリケーションしないようにするには、このチェックボックスをオフにします。</p> <p>リモート サイト ゲートウェイでの同期のために個々のシステム同報リストを提供するには、同期を許可するよう同報リストをマークする必要があります。デフォルトでは、リモート サイトが Cisco Unity サイトである場合、個々の Cisco Unity リストは同期を許可するようマークされません。同期を許可するには、リモート サイト ゲートウェイで PDL Builder ツールを使用する必要があります。リモート サイトが Cisco Unity Connection サイトの場合は、このプロパティが変更された場合でも、デフォルトでシステム同報リストが同期を許可するようマークされます。Bulk Administration Tool を使用して Cisco Unity Connection サイト上のシステム同報リストの同期ステータスを確認または変更します。</p> <p>このチェックボックスをオンにしてページを保存すると、チェックボックスをオフにすることができなくなります。これにより、コール ハンドラ受信者やローカル リスト メンバーなどとして使用されるレプリケーションされたすべての同報リストが間違っって削除されることが回避されます。特定のリストまたは複数のリストのレプリケーションを停止するには、リモート サイトでリストの同期のマークを解除します。</p> <p>(注) [設定の交換 (Configuration Exchange)] セクションで [サーバ間の自動設定交換を使用して Cisco Unity Connection サイトにリンクする (Link to Cisco Unity Connection Site by Using Automatic Configuration Exchange Between Servers)] が選択されている場合、この設定で選択した値はローカル ゲートウェイとリモート サイト ゲートウェイの両方に適用されます。</p>

表 8-4 [サイト間リンクの新規作成 (New Intersite Link)] ページ (続き)

フィールド	説明
発信録音名を変換 (Convert Outgoing Recorded Names To)	<p>このチェックボックスをオンにして、使用するコーデックを選択すると、ディレクトリ同期を行うために録音名をリモート サイト ゲートウェイに送信するときに、録音名が変換されます。Cisco Unity Connection が録音名を、ローカルサイトで保管されたオーディオ形式で変換せずに送信するには、このチェックボックスをオフにします。</p> <p>(注) [設定の交換 (Configuration Exchange)] セクションで [サーバ間の自動設定交換を使用して Cisco Unity Connection サイトにリンクする (Link to Cisco Unity Connection Site by Using Automatic Configuration Exchange Between Servers)] が選択されている場合、この設定で選択した値はローカル ゲートウェイとリモート サイト ゲートウェイの両方に適用されます。</p>
参加後にディレクトリ データを同期するタスクを有効にする (Enable Task to Synchronize Directory Data After the Join)	<p>Cisco Unity Connection でタスクを有効にして、すべてのディレクトリ データ (録音名を除く) とリモート サイト ゲートウェイを同期し、デフォルトのスケジュール (15 分ごと) で実行するには、このチェックボックスをオンにします。ディレクトリ データと録音名の同期タスクを明示的に確認して有効にするまで無効にするには、このチェックボックスをオフにします。(録音名の同期は他のディレクトリ データが最初に同期されるまで開始できません)。</p> <p>リンクが作成されたら、[サイト間リンクの編集 (Edit Intersite Link)] ページの右上隅にある [関連リンク (Related Links)] フィールドを使用するか、または [ツール (Tools)] > [タスク管理 (Task Management)] に移動し、[ディレクトリをリモート ネットワークと同期 (Synchronize Directory With Remote Network)] タスクを選択することにより、ディレクトリ データの同期タスクを確認できます。</p> <p> 注意 このときにタスクを有効にしない場合は、リンクの作成後にタスクを有効にするためにタスク スケジュールの詳細を確認する必要があります。確認しないと、ディレクトリの同期が行われません。</p> <p>(注) [設定の交換 (Configuration Exchange)] セクションで [サーバ間の自動設定交換を使用して Cisco Unity Connection サイトにリンクする (Link to Cisco Unity Connection Site by Using Automatic Configuration Exchange Between Servers)] が選択されている場合、この設定で選択した値はローカル ゲートウェイとリモート ゲートウェイの両方に適用されます。</p>

表 8-4 [サイト間リンクの新規作成 (New Intersite Link)] ページ (続き)

フィールド	説明
参加後に録音名を同期するタスクを有効にする (Enable Task to Synchronize Recorded Names After the Join)	<p>Cisco Unity Connection でタスクを有効にして、すべての録音名とリモート サイト ゲートウェイを同期し、デフォルトのスケジュール (15 分ごと) で実行するには、このチェックボックスをオンにします。録音名の同期タスクを明示的に確認して有効にするまで無効にするには、このチェックボックスをオフにします。([参加後にディレクトリ データを同期するタスクを有効にする (Enable Task to Synchronize Directory Data After the Join)] チェックボックスがオフになっている場合は、他のディレクトリ データが最初に同期されるまで録音名の同期を開始できないため、このチェックボックスは自動的にオフになります)。</p> <p>リンクが作成されたら、[サイト間リンクの編集 (Edit Intersite Link)] ページの右上隅にある [関連リンク (Related Links)] フィールドを使用するか、または [ツール (Tools)] > [タスク管理 (Task Management)] に移動し、[ディレクトリをリモート ネットワークと同期 (Synchronize Directory With Remote Network)] タスクを選択することにより、録音名の同期タスクを確認できます。</p> <p> 注意 このときにタスクを有効にしない場合は、リンクの作成後にタスクを有効にするためにタスク スケジュールの詳細を確認する必要があります。確認しないと、録音名の同期が行われません。</p> <p>(注) [設定の交換 (Configuration Exchange)] セクションで [サーバ間の自動設定交換を使用して Cisco Unity Connection サイトにリンクする (Link to Cisco Unity Connection Site by Using Automatic Configuration Exchange Between Servers)] が選択されている場合、この設定で選択した値はローカル ゲートウェイとリモート ゲートウェイの両方に適用されます。</p>
サイト間 SMTP ルーティング (Intersite SMTP Routing)	<p>次のいずれかのオプションを選択し、Cisco Unity Connection がリモート サイトでアドレスの発信 SMTP メッセージをルーティングする SMTP ホストを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> [このリモート サイトにルーティングする (Route to this Remote Site Through)] ([設定の交換 (Configuration Exchange)] セクションで [設定ファイルを手動交換して Cisco Unity サイトまたは Cisco Unity Connection にリンクする (Link to Cisco Unity Site or Cisco Unity Connection Site by Manually Exchanging Configuration Files)] が選択されている場合だけに適用可能。ただし、このオプションは、リンクの作成後に各サイト ゲートウェイの [サイト間リンクの編集 (Edit Intersite Link)] ページで選択できます) : Cisco Unity Connection はユーザが入力した IP アドレスにサイトのメッセージをルーティングします。たとえば、リモート サイトが Cisco Unity サイトである場合は、サイトの着信メッセージを受け入れる Microsoft Exchange ホストの IP アドレスを入力します。 [SMTP スマート ホスト経由でこのリモート サイトにルーティングする (Route to this Remote Site Through SMTP Smart Host)] ([設定の交換 (Configuration Exchange)] セクションで [設定ファイルを手動交換して Cisco Unity サイトまたは Cisco Unity Connection にリンクする (Link to Cisco Unity Site or Cisco Unity Connection Site by Manually Exchanging Configuration Files)] が選択されている場合だけに適用可能。ただし、このオプションは、リンクの作成後に各 Connection サイト ゲートウェイの [サイト間リンクの編集 (Edit Intersite Link)] ページで選択できます) : Cisco Unity Connection は、[システム設定 (System Settings)] > [SMTP の設定 (SMTP Configuration)] > [スマート ホスト (Smart Host)] ページで設定されたスマート ホストにサイトのメッセージをルーティングします。 [リモート サイト ゲートウェイ経由でこのリモート サイトにルーティングする (Route to this Remote Site Through the Remote Site Gateway)] : Cisco Unity Connection はリンクを作成するリモート サイト ゲートウェイにサイトのメッセージをルーティングします。[設定の交換 (Configuration Exchange)] セクションで [サーバ間の自動設定交換を使用して Cisco Unity Connection サイトにリンクする (Link to Cisco Unity Connection Site by Using Automatic Configuration Exchange Between Servers)] が選択されている場合は、ローカル ゲートウェイとリモート ゲートウェイの両方がこのオプションを使用するよう自動的に設定されます。

関連項目

- 『*Networking Guide for Cisco Unity Connection*』 (Release 8.x) の「[Setting Up Networking Between Cisco Unity Connection 8.x Servers](#)」の章にある「[Linking Two Cisco Unity Connection 8.x Sites](#)」の項
(http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/8x/networking/guide/8xcucnetx.html から入手可能)。
- 『*Networking Guide for Cisco Unity Connection*』 (Release 8.x) の「[Setting Up Networking Between Cisco Unity and Cisco Unity Connection 8.x Servers](#)」の章にある「[Setting Up an Intersite Link Between Cisco Unity and Cisco Unity Connection 8.x Gateways](#)」の項
(http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/8x/networking/guide/8xcucnetx.html から入手可能)。

サイト間リンクの編集



(注) Cisco Unified Communications Manager Business Edition (CMBE) サーバを Cisco Unity Connection ネットワーク サイトまたは Cisco Unity デジタル ネットワークにリンクすることはできません。このページは Cisco Unified CMBE システムでは使用できません。

表 8-5 [サイト間リンクの編集 (Edit Intersite Link)] ページ

フィールド	説明
表示名 (Display Name)	サイト間リンクの識別に役立つ名前を入力します。デフォルトでは、サイト間リンクの表示名はリモート サイトのゲートウェイとして指定されたロケーションの名前に設定されます。
ホスト名 (Hostname)	リモート サイトのゲートウェイのホスト名を入力します。
前回の同期化時刻 (Time of Last Synchronization)	(表示専用) ローカルのリーダー サービスが前回、リモート サイト ゲートウェイのフィーダー サービスにポーリングしてリモート サイトのディレクトリ変更の確認を試みた時刻 (応答があったかどうかによらず) のタイムスタンプです。
前回のエラー時刻 (Time of Last Failure)	(表示専用) ローカルのリーダー サービスがリモート サイト ゲートウェイのフィーダー サービスをポーリングしようとしてエラーが発生した前回のタイムスタンプです。このフィールドの値が 0 の場合、または [前回の同期化時刻 (Time of Last Synchronization)] の値が [前回のエラー時刻 (Time of Last Failure)] の値よりも遅い場合、レプリケーションは問題なく進行している可能性が高くなります。
オブジェクト数 (Object Count)	(表示専用) ローカル サイト ゲートウェイがリモート サイトから同期したオブジェクト (ユーザ、該当する場合はシステム同報リスト、パーティション、サーチ スペース、および Cisco Unity Connection ロケーション) の数です。
参加後に適用された変更の数 (Number of Changes Applied Since Join)	(表示専用) サイト間リンクが作成されたために発生した、リモート サイト ディレクトリ オブジェクトへの複製された変更 (オブジェクトの追加、変更、削除) の数です。
Secure Sockets Layer (SSL) を使用する (Use Secure Sockets Layer (SSL))	このチェックボックスをオンにすると、ローカルのリーダー サービスがリモート ゲートウェイと同期を行う (ローカル リーダーが要求し、リモート フィーダーが応答する) ときに、SSL を有効化してサイト ゲートウェイ間で渡されるデータが暗号化されます。このチェックボックスをオフにすると、送信されるデータが暗号化されなくなります。 デフォルト: チェックボックスはオンです。

表 8-5 [サイト間リンクの編集 (Edit Intersite Link)] ページ (続き)

フィールド	説明
自己署名の証明書を受け入れる (Accept Self-Signed Certificates)	<p>リモート ゲートウェイが自己署名証明書を使用してこのサイトと SSL をネゴシエートできるようにするには、このチェックボックスをオンにします。リモート ゲートウェイが認証局の署名を受けた証明書を必ず使用するようになるには、このチェックボックスをオフにします。[Secure Sockets Layer (SSL) を使用する (Use Secure Sockets Layer (SSL))] チェックボックスがオフになっている場合、このチェックボックスは使用できません。</p> <p>デフォルト：チェックボックスはオンです。</p>
証明書エラーを無視する (Ignore Certificate Errors)	<p>サイト間リンクを作成するとき、およびディレクトリ情報をプルするためにリモート サイト ゲートウェイに接続するときに、Cisco Unity Connection がリモート サイトの SSL 証明書に関する問題を無視するようにするには、このチェックボックスをオンにします。証明書エラーには次のものがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> 証明書が不明または提供されていません。 証明書がまだ有効ではありません。 証明書の期限が切れています。 証明書の名前がホスト名に一致しません。 <p>このチェックボックスがオンになっている場合、Connection はサイト間リンクを作成し、証明書エラーが発生するかどうかに関係なくディレクトリのレプリケーションが行われます。</p> <p>[Secure Sockets Layer (SSL) を使用する (Use Secure Sockets Layer (SSL))] チェックボックスがオンになっている場合に限り、このオプションは使用できます。</p> <p>デフォルト：チェックボックスはオフです。</p>
ディレクトリ データを同期するときに同報リストを含める (Include Distribution Lists When Synchronizing Directory Data)	<p>リモート サイトで作成されたシステムの同報リストがローカル サイトにレプリケーションされ、ローカル サイトの該当するユーザがメッセージを同報リストに送信できるようにするには、このチェックボックスをオンにします。(アドレス指定で使用されるリスト名と他の情報だけがレプリケーションされます。リスト メンバーシップはレプリケーションされません)。チェックボックスがオフになっている場合、リモート サイトで作成されたリストはローカル サイトにレプリケーションされません。</p> <p>リモート サイト ゲートウェイでの同期のために個々のシステム同報リストを提供するには、同期を許可するよう同報リストをマークする必要があります。デフォルトでは、リモート サイトが Cisco Unity サイトである場合、個々の Cisco Unity リストは同期を許可するようマークされません。同期を許可するには、リモート サイト ゲートウェイで PDL Builder ツールを使用する必要があります。リモート サイトが Cisco Unity Connection サイトの場合は、このプロパティが変更された場合でも、デフォルトでシステム同報リストが同期を許可するようマークされます。Bulk Administration Tool を使用して Cisco Unity Connection サイト上のシステム同報リストの同期ステータスを確認または変更します。</p> <p>このチェックボックスをオンにしてページを保存すると、チェックボックスをオフにすることができなくなります。これにより、コールハンドラ受信者やローカル リスト メンバーなどとして使用されるレプリケーションされたすべての同報リストが間違っって削除されることが回避されます。特定のリストまたは複数のリストのレプリケーションを停止するには、リモート サイトでリストの同期のマークを解除します。</p>
発信録音名を変換 (Convert Outgoing Recorded Names To)	<p>このチェックボックスをオンにして、使用するコーデックを選択すると、ディレクトリ同期を行うために録音名をリモート サイト ゲートウェイに送信するときに、録音名が変換されます。Cisco Unity Connection が録音名を、ローカルサイトで保管されたオーディオ形式で変換せずに送信するには、このチェックボックスをオフにします。</p>

表 8-5 [サイト間リンクの編集 (Edit Intersite Link)] ページ (続き)

フィールド	説明
セキュア メッセージの発信を有効にする (Enable Outgoing Secure Messages)	<p>このチェックボックスをオンにすると、セキュアとマークされたメッセージがリモート サイトの受信者に送信されます。</p> <p>このチェックボックスをオフにすると、セキュアとマークされたメッセージがリモート サイトの受信者に送信されません。(送信者は送信不能のメッセージを受け取ります)。</p> <p>デフォルト設定：チェックボックスはオフです。</p>
プライベート メッセージの発信を有効にする (Enable Outgoing Private Messages)	<p>このチェックボックスをオンにすると、プライベート (転送できない) とマークされたメッセージがリモート サイトの受信者に送信されます。</p> <p>このチェックボックスをオフにすると、プライベートとマークされたメッセージがリモート サイトの受信者に送信されません。(送信者は送信不能のメッセージを受け取ります)。</p> <p>デフォルト設定：チェックボックスはオフです。</p>
発信メッセージを変換 (Convert Outgoing Messages To)	<p>このチェックボックスをオンにして、使用するコーデックを選択すると、メッセージをリモート サイト ゲートウェイに送信するときに、メッセージが変換されます。Cisco Unity Connection がメッセージを、録音されたオーディオ形式で変換せずに送信するには、このチェックボックスをオフにします。</p>
着信メッセージの設定 (Incoming Message Settings)	<p>次の中から選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 着信メッセージのセキュア ステータスを保持する (Retain Secure Status of Incoming Messages)：リモート サイトからメッセージを受信するときにメッセージにセキュアのマークが付いている場合、セキュア メッセージとして受信者に配信されます。 すべての受信メッセージにセキュアのマークを付ける (Mark All Incoming Messages Secure)：リモート サイトの送信者から受信するすべてのメッセージは、リモート サイトから受信したときにセキュアのマークが付いているかどうかに関係なく、配信されるときにセキュアにマークされます。 <p>デフォルトでは、Connection はメッセージのセキュリティを保護するために、セキュア メッセージを他のシステムにリレーすることを許可します。[すべての受信メッセージにセキュアのマークを付ける (Mark All Incoming Messages Secure)] をオンにした場合、セキュア メッセージをリレーするように Connection を設定すると、メッセージをリレーするか受け入れるようにメッセージ アクションを設定してメッセージをリレーするユーザへのリモート サイトからのすべてのメッセージが不達確認 (NDR) になります。[システム設定 (System Settings)] > [詳細設定 (Advanced)] > [メッセージング (Messaging)] ページの [セキュア メッセージのリレーを許可する (Allow Relaying of Secure Messages)] 設定では、セキュア メッセージがリレーされるかどうかは制御されます。セキュア メッセージのリレーを許可するように Connection を設定すると、メッセージはセキュア メッセージではなく通常のメッセージとしてリレーされます。</p>

表 8-5 [サイト間リンクの編集 (Edit Intersite Link)] ページ (続き)

フィールド	説明
サイト間 SMTP ルーティング (Intersite SMTP Routing)	<p>次のいずれかのオプションを選択し、Cisco Unity Connection がリモート サイトでアドレスの発信 SMTP メッセージをルーティングする SMTP ホストを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> [このリモート サイトにルーティングする (Route to this Remote Site Through)] : Cisco Unity Connection はユーザが入力した IP アドレスにサイトのメッセージをルーティングします。たとえば、リモート サイトが Cisco Unity サイトである場合は、サイトの着信メッセージを受け入れる Microsoft Exchange サイトの IP アドレスを入力します。 [SMTP スマート ホスト経由でこのリモート サイトにルーティングする (Route to this Remote Site Through SMTP Smart Host)] : Cisco Unity Connection は、[システム設定 (System Settings)] > [SMTP の設定 (SMTP Configuration)] > [スマート ホスト (Smart Host)] ページで設定されたスマート ホストにサイトのメッセージをルーティングします。 [リモート サイト ゲートウェイ経由でこのリモート サイトにルーティングする (Route to this Remote Site Through the Remote Site Gateway)] : Cisco Unity Connection はリンクを作成するリモート サイト ゲートウェイにサイトのメッセージをルーティングします。[設定の交換 (Configuration Exchange)] セクションで [サーバ間の自動設定交換を使用して Cisco Unity Connection サイトにリンクする (Link to Cisco Unity Connection Site by Using Automatic Configuration Exchange Between Servers)] が選択されている場合は、ローカル ゲートウェイとリモート ゲートウェイの両方がこのオプションを使用するよう自動的に設定されます。

関連項目

- 『*Networking Guide for Cisco Unity Connection*』 (Release 8.x) の「[Setting Up Networking Between Cisco Unity Connection 8.x Servers](#)」の章にある「[Linking Two Cisco Unity Connection 8.x Sites](#)」の項 (http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/8x/networking/guide/8xcucnetx.html から入手可能)。
- 『*Networking Guide for Cisco Unity Connection*』 (Release 8.x) の「[Setting Up Networking Between Cisco Unity and Cisco Unity Connection 8.x Servers](#)」の章にある「[Setting Up an Intersite Link Between Cisco Unity and Cisco Unity Connection 8.x Gateways](#)」の項 (http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/8x/networking/guide/8xcucnetx.html から入手可能)。

ロケーションの検索



(注)

Cisco Unified Communications Manager Business Edition (CMBE) サーバを Cisco Unity Connection ネットワーク サイトに参加またはリンクしたり、Cisco Unity デジタル ネットワークにリンクしたりすることはできません。このページは Cisco Unified CMBE システムでは使用できません。

表 8-6 ロケーションの検索 (Search Locations)

フィールド	説明
タイプ (Type)	<p>(表示専用) サイトの行に対して、サイトがローカル サイト (サイト内リンクを使用してこのロケーションに接続されている) であるか、またはリモート サイト (サイト間リンクを使用してローカルサイトに接続されている) であるかを示します。ロケーションの行の場合は、ロケーションが Cisco Unity Connection ロケーションであるか、または Cisco Unity ロケーションであるかを示します。</p> <p>(注) Cisco Unity Connection Serviceability で [ツール (Tools)] > [ボイス ネットワーク マップ (Voice Network Map)] を選択すると、サイト トポロジを視覚的に表示したり、ネットワーク内のサイト内リンクに関する詳細な情報を取得したりすることができます。</p>
表示名 (Display Name)	<p>(表示専用) リモート サイトの行に対して、サイトのゲートウェイとして指定されたロケーションを示します。ローカル サイトの行の場合、このフィールドは空白です。ロケーションの行の場合は、ロケーションの名前を示します。ロケーションの [表示名 (Display Name)] を選択してロケーションの設定を編集します。</p>

ロケーションの編集



(注) Cisco Unified Communications Manager Business Edition (CMBE) サーバを Cisco Unity Connection ネットワーク サイトに参加またはリンクしたり、Cisco Unity デジタル ネットワークにリンクしたりすることはできません。このページは Cisco Unified CMBE システムでは使用できません。

表 8-7 [Connection ロケーションの編集 (Edit Connection Location)] ページ

フィールド	説明
表示名 (Display Name)	<p>ロケーションの識別に役立つ名前を入力します。</p> <p>(注) [表示名 (Display Name)] は、適用されるロケーションでだけ変更できます。</p>
ホストアドレス (Host Address)	<p>(表示専用) ロケーションの IP アドレス。</p>
SMTP ドメイン名 (SMTP Domain Name)	<p>(表示専用) ロケーションのユーザにメッセージを送信するために使用されるロケーションのドメイン名。</p>
システムバージョン (System Version)	<p>(表示専用) ロケーションで実行されている Cisco Unity Connection または Cisco Unity のリリース。</p>

表 8-7 [Connection ロケーションの編集 (Edit Connection Location)] ページ (続き)

フィールド	説明
ユーザが内線番号で宛先指定できるローカルパーティション (Local Partition That Cisco Unity Users Can Address to By Extension)	<p>(ロケーションまたはサイトが Cisco Unity サイトにリンクされる場合のローカル ロケーションだけに適用可能) ホームがローカル ロケーションのオブジェクトに対する Cisco Unity Connection の内線番号を Cisco Unity ダイアル発信ドメインにマッピングするために使用されるパーティションを選択します。</p> <p>このパーティションに属する内線番号だけが、Cisco Unity にレプリケートされます。これらの内線番号は、Cisco Unity サイトでのメッセージの宛先指定と自動受付ダイアル発信に使用できます。レプリケートされた内線番号は、Cisco Unity サイト ゲートウェイのダイアル発信ドメインに追加されます。</p> <p>Connection ユーザの内線番号が、ダイアル発信ドメイン内の既存の内線番号と競合し、そのユーザが Cisco Unity でプルされるパーティション内に使用可能な代行内線番号を持っている場合、Cisco Unity ではユーザの代行内線番号の 1 つを、対応する連絡先オブジェクトの内線番号として割り当てるよう試みます。使用可能な代行内線番号がない場合や、すべての代行内線番号がダイアル発信ドメイン内の既存の内線番号と競合する場合は、内線番号のない新しいオブジェクトが作成されます。このオブジェクトは、名前だけでアドレス指定できます。同様に、ダイアル発信ドメインにマッピングを行うパーティション内にオブジェクトの内線番号がない場合も、内線番号のない新しいオブジェクトが作成されます。</p> <p>ダイアル発信ドメイン内の内線番号は一意であることが必要であるため、Connection サイトで選択された一連のパーティションには重複した内線番号は含まれません。重複した内線番号、または Cisco Unity サイト ゲートウェイのダイアル発信ドメイン内にすでに存在する内線番号が含まれる場合は、Cisco Unity サイト ゲートウェイ アプリケーションのイベント ログに警告が表示され、除外された各内線番号の所有者が示されます。すべての競合を修正したら、内線番号を更新するために、Cisco Unity サイト ゲートウェイで再同期化を手動で実行する必要があります (Cisco Unity Administrator の [ネットワーク (Network)] > [Connection ネットワークのプロファイル (Connection Networking Profile)] ページの [全体の同期化 (Total Sync)] を選択)。</p>
最後に送信された USN (Last USN Sent)	(表示専用。リモート サイト ロケーションではなくローカル サイトの他の Cisco Unity Connection ロケーションだけに適用可能) このリモート ロケーションに送信された最後の同期メッセージのシーケンス番号。
最後に受信された USN (Last USN Received)	(表示専用。リモート サイト ロケーションではなくローカル サイトの他の Cisco Unity Connection ロケーションだけに適用可能) リモート ロケーションから受信された最後の同期メッセージのシーケンス番号。
最後に応答確認された USN (Last USN Acknowledged)	<p>(表示専用。リモート サイト ロケーションではなくローカル サイトの他の Cisco Unity Connection ロケーションだけに適用可能) リモート ロケーションで確認された最後の同期メッセージのシーケンス番号。</p> <p>[最後に送信された USN (Last USN Sent)] の値が [最後に応答確認された USN (Last USN Acknowledged)] の値よりも大きい場合、ロケーションは同期されません。[最後に応答確認された USN (Last USN Acknowledged)] の値はロケーションが同期されるまで増加し続ける必要があります。増加しない場合は、リモート ロケーションにディレクトリを一度だけプッシュすることにより解決できる可能性がある同期の問題が存在することがあります。</p>
このリモート ロケーションへのクロスサーバサインインを許可する (Allow Cross-Server Sign-In to this Remote Location)	(リモート ロケーションだけに適用可能) このチェックボックスがオンになっている場合、Cisco Unity Connection は、リモート ロケーションをホームとするユーザがこのサーバにサインインしようとしたときにリモート ロケーションにクロスサーバ ハンドオフを要求します。

表 8-7 [Connection ロケーションの編集 (Edit Connection Location)] ページ (続き)

フィールド	説明
このリモート ロケーションへのクロスサーバ転送を許可する (Allow Cross-Server Transfer to this Remote Location)	(リモート ロケーションだけに適用可能) このチェックボックスがオンになっている場合、Cisco Unity Connection は、ローカル サーバの発信者がリモート ロケーションをホームとするユーザまたは内線番号に転送しようとしたときにリモート ロケーションにクロスサーバハンドオフを要求します。
クロスサーバダイヤル文字列 (Cross-Server Dial String)	(リモート ロケーションだけに適用可能) クロスサーバ サインインまたは転送を行おうとする場合に、リモート ロケーションにダイヤルする番号を入力します。 [このリモート ロケーションへのクロスサーバ サインインを許可する (Allow Cross-Server Sign-In to this Remote Location)] または [このリモート ロケーションへのクロスサーバ転送を許可する (Allow Cross-Server Transfer to this Remote Location)] のいずれかのチェックボックスがオンになっている場合は、このフィールドに値を入力する必要があります。
クロスサーバ最大呼び出し回数 (Cross-Server Max Rings)	(リモート ロケーションだけに適用可能) クロスサーバ サインインまたは転送を行おうとする場合に、リモート ロケーションが応答するまで待つ呼び出しの最大回数。
クロスサーバ送信遅延 (Cross-Server Send Delay)	(リモート ロケーションだけに適用可能) クロスサーバ サインインまたは転送を行おうとする場合に、コールが接続されてからコールをハンドオフ要求として識別するためにリモート ロケーションに DTMF トーンが送信されるまでローカル Connection ロケーションが待機する時間 (ミリ秒単位)。
クロスサーバ応答タイムアウト (Cross-Server Response Timeout)	(リモート ロケーションだけに適用可能) クロスサーバ サインインまたは転送を行おうとする場合に、ローカル Connection ロケーションがリモート ロケーションからの応答を待つ時間 (秒単位)。 クロスサーバ サインインで応答を受け取らずにこの時間制限を超過すると、送信元の Connection ロケーションがコールを接続解除し、ホーム サーバが使用できないことをユーザに通知します。クロスサーバ転送でこの時間制限を超過し、対象ユーザのクロスサーバ転送先内線番号が設定されている場合、送信元のロケーションはその内線番号に対してリリース転送を実行します。ユーザのクロスサーバ転送先内線番号が設定されていない場合、送信元ロケーションでは発信者がユーザにメッセージを残すことができます。
SMTP スマート ホストを使用してこのリモート ロケーションにルートする (Route to this Remote Location Through SMTP Smart Host)	(ローカル サイトの他の Cisco Unity Connection ロケーションだけに適用可能) 次のいずれかの状況が存在する場合は、このチェックボックスをオンにします。 <ul style="list-style-type: none"> リモート ロケーションが Connection クラスタです。 リモート ロケーションがファイアウォールによってローカル ロケーション (Cisco Unity Connection Administration にアクセスするロケーション) から分離されています。 リモート ロケーションにメッセージを配信するために別のスマート ホスト SMTP サーバが使用されます。 別のサイトのロケーションに送信されるメッセージに対して SMTP スマート ホスト経由のルーティングを設定するには、ローカル サイト ゲートウェイで [ネットワーク (Networking)] > [リンク (Links)] > [サイト間リンク (Intersite Links)] に移動し、リモート サイトの名前を選択して [サイト間リンクの編集 (Edit Intersite Link)] ページに移動します。 (注) [システム設定 (System Settings)] > [SMTP 設定 (SMTP Configuration)] > [スマート ホスト (Smart Host)] ページを選択して SMTP スマート ホストを設定します。

VPIM ロケーションの検索

表 8-8 VPIM ロケーションの検索 (Search VPIM Locations)

フィールド	説明
検索の対象を制限 : (Limit Search To)	<p>検索結果の表示を制限する基準を次の中から選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> [すべて (All)] : 検索結果が属する Cisco Unity Connection のロケーションやパーティションに関係なく、すべての検索結果を表示します。 [パーティション (Partition)] : 特定のパーティションに属する結果だけを表示します。このオプションを選択した場合は、[名前 (Where Name Is)] リストからパーティションの名前を選択します。 [ロケーション (Location)] : (Cisco Unity Connection の設定だけに適用可能) 特定の Connection のロケーションに属する結果だけを表示します。このオプションを選択した場合は、[名前 (Where Name Is)] リストからロケーションの名前を選択します。
選択項目の削除 (Delete Selected)	ロケーションを削除するには、表示名の左側にあるチェックボックスをオンにして、[選択項目の削除 (Delete Selected)] を選択します。複数のロケーションを同時に削除できます。
表示名 (Display Name)	(表示専用) ロケーションの名前。

関連項目

- 『*Networking Guide for Cisco Unity Connection*』 (Release 8.x) の「[VPIM Networking in Cisco Unity Connection 8.x](http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/8x/networking/guide/8xcucnetx.html)」の章
(http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/8x/networking/guide/8xcucnetx.html から入手可能)。

VPIM ロケーションの新規作成

表 8-9 [VPIM ロケーションの新規作成 (New VPIM Location)] ページ

フィールド	説明
表示名 (Display Name)	ロケーションの識別に役立つ名前を入力します。
ダイヤル ID (Dial ID)	Cisco Unity Connection のロケーションを識別するダイヤル ID (DTMF アクセス ID) を入力します。
パーティション (Partition)	<p>オブジェクトが属するパーティションを選択します。パーティションはグループ化されてサーチスペースになります。サーチスペースは、ユーザまたは外部発信者が Cisco Unity Connection と対話しているときに到達できるオブジェクト (たとえば、ユーザや同報リスト) の範囲を定義するために使用されます。ほとんどのオブジェクトは 1 つのパーティションにしか属することができませんが、例外的にユーザは 1 つのパーティションにプライマリ内線番号、別のパーティションに代行内線番号を持つことができます。パーティションは、複数のサーチスペースに所属できます。</p> <p>内線番号はパーティション内で固有である必要があります。パーティションには、内線番号が関連付けられていないオブジェクト (連絡先やシステム同報リストなど) が存在する場合があります。</p>

表 8-9 [VPIM ロケーションの新規作成 (New VPIM Location)] ページ (続き)

フィールド	説明
SMTP ドメイン名 (SMTP Domain Name)	リモート ボイス メッセージ システムの SMTP ドメイン名を入力します。Cisco Unity Connection は、VPIM ロケーションのユーザに対して VPIM アドレスをフォーマットするときにこのドメイン名を使用します。たとえば、リモート メールボックス ID が 2233 の Terry Campbell 氏への発信 VPIM メッセージの宛先は 2233@smtppdomainname となります。
IP アドレス (IP Address)	<p>リモート ボイス メッセージ システムの IP アドレスを入力します。Cisco Unity Connection は、このアドレスからの SMTP 接続が着信 VPIM メッセージを受け取ることを許可し、このアドレスに接続してこのロケーションの発信 VPIM メッセージを配信できます。(代わりに、このロケーションの [VPIM ロケーションの編集 (Edit VPIM Location)] ページの [SMTP スマート ホストを使用してこのリモート ロケーションにルートする (Route to this Remote Location Through SMTP Smart Host)] チェックボックスをオンにして、スマート ホストを使用してこのロケーションの着信メッセージを配信するよう Connection を設定することもできます)。</p> <p>(リモート ボイス メッセージ システムが Cisco Unity サーバである場合) Cisco Unity に発信メッセージを配信するために SMTP 接続が開始される Exchange サーバまたは Domino サーバの IP アドレスを入力します。また、着信メッセージを配信するために異なる Exchange サーバまたは Domino サーバが Connection への SMTP 接続を開始する場合は、Connection が接続を受け入れるように、接続を開始するサーバの IP アドレスを [IP アドレス アクセス リスト (IP Address Access List)] に手動で追加する必要があります。(これを行うには、[システム設定 (System Settings)] > [SMTP 設定 (SMTP Configuration)] > [サーバ (Server)] に移動し、[編集 (Edit)] > [IP アドレス アクセス リストの検索 (Search IP Address Access List)] を選択します)。また、スマート ホストを使用して発信メッセージを Cisco Unity に配信するよう Connection を設定する場合は、接続を開始する Exchange サーバまたは Domino サーバの IP アドレスをここに入力し、このロケーションの [VPIM ロケーションの編集 (Edit VPIM Location)] ページの [SMTP スマート ホストを使用してこのリモート ロケーションにルートする (Route to this Remote Location Through SMTP Smart Host)] チェックボックスをオンにします。</p>
リモート電話プレフィクス (Remote Phone Prefix)	番号の割り当て計画を実現する必要がある場合や同じドメイン名を持つ VPIM ロケーションが複数存在する場合は、受信者の内線番号 (発信メッセージ用) の前に挿入される番号、または受信者の内線番号 (着信メッセージ用) から削除される番号を入力します。

関連項目

- 『*Networking Guide for Cisco Unity Connection*』 (Release 8.x) の「[VPIM Networking in Cisco Unity Connection 8.x](#)」の章にある「[Creating VPIM Locations](#)」の項 (http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/8x/networking/guide/8xcucnetx.html から入手可能)。

VPIM ロケーションの編集

表 8-10 [VPIM ロケーションの編集 (Edit VPIM Location)] ページ

フィールド	説明
表示名 (Display Name)	ロケーションの識別に役立つ名前を入力します。

表 8-10 [VPIM ロケーションの編集 (Edit VPIM Location)] ページ (続き)

フィールド	説明
ダイヤル ID (Dial ID)	Cisco Unity Connection のロケーションを識別するダイヤル ID (DTMF アクセス ID) を入力します。
パーティション (Partition)	オブジェクトが属するパーティションを選択します。パーティションはグループ化されて検索スペースになります。検索スペースは、ユーザまたは外部発信者が Cisco Unity Connection と対話しているときに到達できるオブジェクト (たとえば、ユーザや同報リスト) の範囲を定義するために使用されます。ほとんどのオブジェクトは 1 つのパーティションにしか属することができませんが、例外的にユーザは 1 つのパーティションにプライマリ内線番号、別のパーティションに代行内線番号を持つことができます。パーティションは、複数の検索スペースに所属できます。 内線番号はパーティション内で固有である必要があります。パーティションには、内線番号が関連付けられていないオブジェクト (連絡先やシステム同報リストなど) が存在する場合があります。
検索範囲 (Search Scope)	VPIM ロケーションの検索範囲として使用する検索スペースを選択します。Cisco Unity Connection がロケーションの送信者から VPIM メッセージを受け取ると、Connection は Connection ユーザへのメッセージの [宛先: (To:)] アドレス フィールドに表示された内線番号に一致する検索スペースを検索します。
SMTP ドメイン名 (SMTP Domain Name)	リモート ボイス メッセージ システムの SMTP ドメイン名を入力します。Cisco Unity Connection は、VPIM ロケーションのユーザに対して VPIM アドレスをフォーマットするときにこのドメイン名を使用します。たとえば、リモート メールボックス ID が 2233 の Terry Campbell 氏への発信 VPIM メッセージの宛先は 2233@smtpdomainname となります。
IP アドレス (IP Address)	リモート ボイス メッセージ システムの IP アドレスを入力します。Cisco Unity Connection は、このアドレスからの SMTP 接続が着信 VPIM メッセージを受け取ることを許可し、このアドレスに接続してこのロケーションの発信 VPIM メッセージを配信できます。(代わりに、このロケーションの [VPIM ロケーションの編集 (Edit VPIM Location)] ページの [SMTP スマート ホストを使用してこのリモート ロケーションにルートする (Route to this Remote Location Through SMTP Smart Host)] チェックボックスをオンにして、スマート ホストを使用してこのロケーションの着信メッセージを配信するよう Connection を設定することもできます)。 (リモート ボイス メッセージ システムが Cisco Unity サーバである場合) Cisco Unity に発信メッセージを配信するために SMTP 接続が開始される Exchange サーバまたは Domino サーバの IP アドレスを入力します。また、着信メッセージを配信するために異なる Exchange サーバまたは Domino サーバが Connection への SMTP 接続を開始する場合は、Connection が接続を受け入れるように、接続を開始するサーバの IP アドレスを [IP アドレス アクセス リスト (IP Address Access List)] に手動で追加する必要があります。(これを行うには、[システム設定 (System Settings)] > [SMTP 設定 (SMTP Configuration)] > [サーバ (Server)] に移動し、[編集 (Edit)] > [IP アドレス アクセス リストの検索 (Search IP Address Access List)] を選択します)。また、スマート ホストを使用して発信メッセージを Cisco Unity に配信するよう Connection を設定する場合は、接続を開始する Exchange サーバまたは Domino サーバの IP アドレスをここに入力し、このロケーションの [VPIM ロケーションの編集 (Edit VPIM Location)] ページの [SMTP スマート ホストを使用してこのリモート ロケーションにルートする (Route to this Remote Location Through SMTP Smart Host)] チェックボックスをオンにします。
録音名 (Recorded Name)	[再生/録音 (Play/Record)] を選択して、VPIM 連絡先の名前を録音します。
リモート電話プレフィクス (Remote Phone Prefix)	番号の割り当て計画を実現する必要がある場合や同じドメイン名を持つ VPIM ロケーションが複数存在する場合は、受信者の内線番号 (発信メッセージ用) の前に挿入される番号、または受信者の内線番号 (着信メッセージ用) から削除される番号を入力します。

表 8-10 [VPIM ロケーションの編集 (Edit VPIM Location)] ページ (続き)

フィールド	説明
Cisco Connection の電話プレフィックス (Cisco Connection Phone Prefix)	番号の割り当て計画を実現する必要がある場合は、Cisco Unity Connection ユーザ内線番号 (発信メッセージ用) の前に挿入される番号、または Connection ユーザ内線番号 (着信メッセージ用) から削除される番号を入力します。
オーディオ ノーマライズ (音量均一化) を有効にする (Enable Audio Normalization)	ボイス メッセージの録音音量を Cisco Unity Connection で自動的に調整して、[システム設定 (System Settings)] > [全般設定 (General Configuration)] ページの [録音およびメッセージのターゲット デシベル レベル (Target Decibel Level for Recordings and Messages)] フィールドの設定と同じにする場合は、このチェックボックスをオンにします。 デフォルト設定：チェックボックスはオフです。
着信メッセージ (Incoming Messages)	リモート ボイス メッセージ システムから着信したメッセージのオーディオ形式を変換するオプションを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> [着信メッセージを変換しない (Do Not Convert Incoming Messages)] : Cisco Unity Connection はオーディオ形式を変換しません。 [システム コーデック (System Codec)] : Connection はオーディオ形式をメッセージの録音に使用されるコーディングに変換します。この設定を確認するには、[システム設定 (System Settings)] を展開し、[全般設定 (General Configuration)] を選択します。システム コーデックは [録音形式 (Recording Format)] フィールドに示されます。
発信メッセージ (Outgoing Messages)	リモート ボイス メッセージ システムに送信されたメッセージのオーディオ形式を変換するオプションを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> [発信メッセージを変換しない (Do Not Convert Outgoing Messages)] : Cisco Unity Connection はオーディオ形式を変換しません。リモート ボイス メッセージ システムが Connection または Cisco Unity である場合は、この設定をお勧めします。 [G.726] : Connection は、オーディオ形式を G.726 コーデックに変換します。通常、リモート ボイス メッセージ システムが Connection または Cisco Unity でない場合は、この設定が使用されます。
発信者の録音名 (Sender's Recorded Name)	Cisco Unity Connection が発信メッセージの送信者の録音名をこのロケーションに含めるようにするには、このチェックボックスをオンにします。 デフォルト設定：チェックボックスはオフです。
セキュア メッセージの発信を有効にする (Enable Outgoing Secure Messages)	このチェックボックスをオンにすると、セキュアとマークされたメッセージが VPIM ロケーションに送信されます。 このチェックボックスをオフにすると、セキュアとマークされたメッセージが VPIM ロケーションに送信されません。(送信者は NDR を受け取ります)。 デフォルト設定：チェックボックスはオフです。
プライベート メッセージの発信を有効にする (Enable Outgoing Private Messages)	このチェックボックスをオンにすると、プライベート (転送できない) とマークされたメッセージが VPIM ロケーションに送信されます。 このチェックボックスをオフにすると、プライベートとマークされたメッセージが VPIM ロケーションに送信されません。(送信者は NDR を受け取ります)。 デフォルト設定：チェックボックスはオフです。

表 8-10 [VPIM ロケーションの編集 (Edit VPIM Location)] ページ (続き)

フィールド	説明
ブラインドアドレス宛先検索を許可する (Allow Blind Addressing)	<p>受信者の VPIM ロケーション内線番号とメールボックス番号から構成される番号を入力することで、ユーザがこのロケーションの受信者にメッセージを送信できるようにするには、このチェックボックスをオンにします。ブラインドアドレス指定を行うと、受信者が Cisco Unity Connection ディレクトリで連絡先として定義されていない場合でも、VPIM ロケーションの受信者にメッセージを送信できます。</p> <p>このチェックボックスをオフにすると、ユーザは Connection ディレクトリでこのロケーションに対して定義された連絡先にだけメッセージを送信できるようになります。</p> <p>デフォルト設定：チェックボックスはオフです。</p>
発信メッセージの件名を削除 (Remove Subject in Outgoing Messages)	<p>メッセージをこのロケーションに送信する前に Cisco Unity Connection でメッセージの件名行をメッセージから削除するには、このチェックボックスをオンにすると、</p> <p>メッセージをこのロケーションに送信するときに Connection でメッセージの件名を含めるには、このチェックボックスをオフにします。</p> <p>デフォルト設定：チェックボックスはオフです。</p>
発信メッセージのテキストを削除 (Remove Text in Outgoing Messages)	<p>メッセージをこのロケーションに送信する前に Cisco Unity Connection ですべてのメッセージ本文テキストとテキストの添付ファイルを削除するには、このチェックボックスをオンにします。</p> <p>メッセージをこのロケーションに送信するときに Connection ですべてのメッセージ本文テキストとテキストの添付ファイルを含めるには、このチェックボックスをオフにします。</p> <p>デフォルト設定：チェックボックスはオフです。</p>
発信メッセージのファクスを削除 (Remove Fax in Outgoing Messages)	<p>メッセージをこのロケーションに送信する前に Cisco Unity Connection ですべてのファクスの添付ファイルを削除するには、このチェックボックスをオンにします。</p> <p>メッセージをこのロケーションに送信するときに Connection ですべてのファクスの添付ファイルを含めるには、このチェックボックスをオフにします。</p> <p>デフォルト設定：チェックボックスはオフです。</p>
着信メッセージから録音名を削除 (Remove Recorded Name from Incoming Messages)	<p>着信 VPIM メッセージを Connection 受信者に配信する前に Cisco Unity Connection で着信 VPIM メッセージから録音名を削除するには、このチェックボックスをオンにします。</p> <p>着信 VPIM メッセージを録音名とともに送信者から受け取り、メッセージに送信者の録音名が含まれる場合、Connection 受信者は送信者の名前を 2 回聞くことができます (1 回はメッセージヘッダーで再生される送信者情報から、もう 1 回はメッセージの一部である録音名から)。[着信メッセージから録音名を削除 (Remove Recorded Name from Incoming Messages)] が有効な場合は、メッセージの一部である録音名が削除され、受信者はメッセージヘッダーから録音名だけを聞きます。</p> <p>このチェックボックスがオンになっている場合、着信 VPIM メッセージの録音名は VPIM 連絡先の作成と更新 (有効な場合) に使用されます。</p> <p>デフォルト設定：チェックボックスはオンです。</p>

表 8-10 [VPIM ロケーションの編集 (Edit VPIM Location)] ページ (続き)


フィールド	説明
すべての受信メッセージにセキュアのマークを付ける (Mark All Incoming Messages Secure)	<p>Cisco Unity Connection でこのロケーションからのすべての着信メッセージをセキュアとマークするには、このチェックボックスをオンにします。</p> <p>デフォルトでは、Connection はメッセージのセキュリティを保護するために、セキュアメッセージを他のシステムにリレーすることを許可します。[すべての受信メッセージにセキュアのマークを付ける (Mark All Incoming Messages Secure)] をオンにした場合、セキュアメッセージをリレーするように Connection を設定すると、メッセージをリレーするか受け入れるようにメッセージアクションを設定してメッセージをリレーするユーザへのこの VPIM ロケーションからのすべてのメッセージが不達確認 (NDR) になります。[システム設定 (System Settings)] > [詳細設定 (Advanced)] > [メッセージング (Messaging)] ページの [セキュアメッセージのリレーを許可する (Allow Relaying of Secure Messages)] 設定では、セキュアメッセージがリレーされることが制御されます。セキュアメッセージのリレーを許可するように Connection を設定すると、メッセージはセキュアメッセージではなく通常のメッセージとしてリレーされます。</p> <p>Connection でこのロケーションからの着信メッセージをセキュアとマークしないようにするには、このチェックボックスをオフにします。</p> <p>デフォルト設定：チェックボックスはオフです。</p> <p> 注意 セキュアな VPIM メッセージは Connection バージョン 7.x でサポートされていません。バージョン 7.x サーバを含むネットワーク サイトの VPIM 設定を処理するブリッジヘッドとして動作するサーバで [すべての受信メッセージにセキュアのマークを付ける (Mark All Incoming Messages Secure)] チェックボックスをオンにした場合、VPIM ロケーションからバージョン 7.x サーバをホームとする受信者へのすべての着信メッセージはバージョン 7.x サーバ上の Connection MTA BadMail フォルダ (UmssMtaBadMail) に格納されます。</p>
開封確認ヘッダーを使用 (Use Read Receipt Headers)	<p>開封確認通知を送信することで Cisco Unity Connection が開封確認要求に応答するには、このチェックボックスをオンにします。この通知は、Content-Type: multipart-report; report-type=disposition-notification と、適切な値を持つ Disposition: ヘッダーを含む Content-Type: message/disposition-notification のメッセージ部分がある SMTP レポートです。</p> <p>送信確認通知を送信することで Connection が開封確認要求に応答するには、このチェックボックスをオフにします。この通知は、Content-Type: multipart-report; report-type=delivery-status と、配信された値を持つ Action: ヘッダーを含む Content-Type: message/delivery-status のメッセージ部分がある SMTP レポートです。</p> <p>(注) この VPIM ロケーションが Cisco Unity サーバであり、Microsoft Exchange バージョン 14.0 (1) 以前向けの Cisco Unity Voice Connector を使用している場合は、このチェックボックスをオフにしてください。</p> <p>Connection が開封確認を生成する実際のイベントは [開封確認タイミングを使用 (Use Read Receipt Timing)] 設定により制御されることに注意してください。[開封確認ヘッダーを使用 (Use Read Receipt Headers)] 設定は、Connection が応答する要求の種類と開封確認の形式だけを制御します。</p> <p>デフォルト設定：チェックボックスはオンです。</p>

表 8-10 [VPIM ロケーションの編集 (Edit VPIM Location)] ページ (続き)

フィールド	説明
開封確認タイミングを使用 (Use Read Receipt Timing)	<p>受信者がメッセージを開封したときに Cisco Unity Connection がメッセージの返信確認要求に応答するには、このチェックボックスをオンにします。</p> <p>メッセージが受信者のメールボックスに格納されたときに Connection がメッセージの返信確認要求に応答するには、このチェックボックスをオフにします。</p> <p>Connection が応答する返信確認 (開封確認または送信確認のいずれか) の種類と応答の形式は、[開封確認ヘッダーの使用 (Use Read Receipt Headers)] 設定によって制御されます。[開封確認タイミングを使用 (Use Read Receipt Timing)] 設定は、通知を送信するよう Connection をトリガーするイベントだけを制御します。</p> <p>デフォルト設定: チェックボックスはオンです。</p>
SMTP スマート ホストを使用してこのリモートロケーションにルートする (Route to this Remote Location Through SMTP Smart Host)	<p>次のいずれかの状況が存在する場合は、このチェックボックスをオンにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> リモート ボイス メッセージ システムが企業のファイアウォールの外部にあります。 リモート ボイス メッセージ システムにメッセージを配信するために別のスマート ホスト SMTP サーバが使用されています。 <p>(注) [システム設定 (System Settings)] > [SMTP 設定 (SMTP Configuration)] > [スマート ホスト (Smart Host)] ページを選択して SMTP スマート ホストを設定します。</p>
[ディレクトリのプッシュ (Push Directory)] - [すべての VPIM ロケーション (All VPIM Locations)]	このボタンを選択すると、すべてのリモート ボイス メッセージ システム上の VPIM 連絡先がローカル Cisco Unity Connection サーバからの新しいユーザと録音名で更新されます。

関連項目

- 『*Networking Guide for Cisco Unity Connection*』 (Release 8.x) の「[VPIM Networking in Cisco Unity Connection 8.x](#)」の章にある「[Customizing VPIM Locations](#)」の項 (http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/8x/networking/guide/8xcucnetx.html から入手可能)。

ユーザの別名

表 8-11 [ユーザの別名の編集 (Edit Alternate Names)] ページ

フィールド	説明
ユーザの別名の新規追加 (Add a New Alternate Name)	VPIM ロケーションのユーザの別名を入力し、[新規追加 (Add New)] を選択します。
表示名 (Display Name)	VPIM ロケーションのユーザの別名。
選択項目の削除 (Delete Selected)	ユーザの別名を削除するには、表示名の左側にあるチェックボックスをオンにして、[選択項目の削除 (Delete Selected)] を選択します。複数のユーザの別名を同時に削除できます。

関連項目

- 『*Networking Guide for Cisco Unity Connection*』(Release 8.x) の「[VPIM Networking in Cisco Unity Connection 8.x](#)」の章にある「Adding Alternate Names for Each VPIM Location」の項
(http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/8x/networking/guide/8xcucnetx.html から入手可能)。

連絡先作成

表 8-12 [連絡先作成 (Contact Creation)] ページ

フィールド	説明
VPIM の連絡先を自動的に作成する (Automatically Create VPIM Contacts)	VPIM メッセージが着信し、送信者が対応する VPIM 連絡先レコードを持っていない場合に、このロケーションの VPIM 連絡先レコードが自動的に作成されるようにするには、このチェックボックスをオンにします。
連絡先テンプレート (Contact Template)	[VPIM の連絡先を自動的に作成する (Automatically Create VPIM Contacts)] チェックボックスをオンにした場合は、自動的に作成される連絡先のベースとなるテンプレートを選択します。
VPIM の連絡先を自動的に変更する (Automatically Modify VPIM Contact)	このロケーションの VPIM 連絡先に適用する次のいずれかのオプションを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> [連絡先を自動的に更新しない (No Automatic Update of Contacts)] : 着信メッセージの送信者情報が変更されていたとき、VPIM メッセージに含まれている送信者情報を使用して VPIM 連絡先レコードを更新しません。 [テキスト名が変更される時のみ (Only When the Text Name Changes)] : VPIM メッセージで受信したテキスト名が、VPIM 連絡先の名前と一致していない場合に限り、VPIM 連絡先レコードを更新します。 [各 VPIM メッセージ (With Each VPIM message)] : このロケーションの VPIM 連絡先から VPIM メッセージが着信するたびに、対応する VPIM 連絡先レコードが更新されます。
VPIM の連絡先を自動的に削除する (Automatically Delete VPIM Contact)	VPIM メッセージが配信不能として返された場合に、このロケーションの VPIM 連絡先が自動的に削除されるようにするには、このチェックボックスをオンにします。
VPIM の連絡先の表示名の更新を許可する (Allow VPIM Contact Display Name Updates)	このロケーションからの着信メッセージで送信者の表示名が変更された場合に、VPIM 連絡先の表示名が自動的に更新されるようにするには、このチェックボックスをオンにします。
録音名なしの VPIM の連絡先を許可する (Allow VPIM Contacts Without Recorded Names)	録音名を持たない VPIM 連絡先のレコードがこのロケーションに対して自動的に更新されるようにするには、このチェックボックスをオンにします。

表 8-12 [連絡先作成 (Contact Creation)] ページ (続き)

フィールド	説明
テキスト名のマッピング (Mapping Text Names)	<p>次のいずれかのオプションを選択して、このロケーションからの着信メッセージのテキスト名を、自動的に作成された VPIM 連絡先レコードの表示名に対してどのようにマップするかを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> [VPIM の連絡先の表示名に直接 (Directly to VPIM Contact Display Names)] : VPIM 連絡先の表示名は、対応するテキスト名と一致します。 [カスタム (Custom)] : VPIM 連絡先の表示名に対してテキスト名をどのようにマップするかを定義するルールを入力します。トークン <FN>、<LN>、および <TN> (それぞれ名、姓、テキスト名) を他のテキストと任意に組み合わせて入力できます。<FN>、<LN>、および <TN> の前には、空白文字、カンマ、またはセミコロン (;) を必ず入力します。ただし、ルールの先頭になる場合は除きます。また、トークンが規則の最後でない限り、必ずトークンの後にスペース、カンマ、セミコロンのいずれかを入力します。規則の先頭または末尾には、追加の文字は不要です。
VPIM の連絡先の内線番号のマッピング先 (Map VPIM Contact Extensions To)	<p>次のいずれかの設定を選択して、自動的に作成された VPIM 連絡先レコードの内線番号に対してこのロケーションからの着信メッセージの電話番号をどのようにマップするかを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> [電話番号 (Phone Number)] : 内線番号は、着信 VPIM メッセージを解析して得られた電話番号と同じものになります。 [電話番号 - リモート電話プレフィックス (Phone Number - Remote Phone Prefix)] : 内線番号は、電話番号の先頭部分からリモート電話プレフィックスを削除して生成されます。 [ロケーションダイヤル ID + 電話番号 (Location Dial ID + Phone Number)] : 内線番号は、電話番号の先頭にロケーションダイヤル ID を追加することによって形成されます。 [ロケーションダイヤル ID + 電話番号 - リモート電話プレフィックス (Location Dial ID + Phone Number - Remote Phone Prefix)] : 内線番号は、電話番号の先頭からリモート電話プレフィックスを取り除き、その結果となる番号の先頭にロケーションダイヤル ID を追加することによって形成されます。

関連項目

- 『*Networking Guide for Cisco Unity Connection*』 (Release 8.x) の「[VPIM Networking in Cisco Unity Connection 8.x](#)」の章にある「Customizing VPIM Contact Directory Update Settings」の項
(http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/8x/networking/guide/8xcucnetx.html から入手可能)。

エンタープライズ管理パスワードの検索

表 8-13 [エンタープライズ管理パスワードの検索 (Search Enterprise Administration Passwords)] ページ

フィールド	説明
Connection ロケーション (Connection Location)	新しいエンタープライズ管理パスワードを作成する場合は、パスワードを設定するネットワークロケーションを選択します。エンタープライズ管理パスワードは、Cisco Unity Connection Serviceability の一括編集ツールやボイス ネットワーク マップ ツールに使用されます。
エイリアス (Alias)	[Connection ロケーション (Connection Location)] で、システム管理者の役割を持つ管理者アカウントのエイリアスを入力します。
パスワード (Password)	[エイリアス (Alias)] フィールドで指定された管理者のパスワードを入力します。

表 8-13 [エンタープライズ管理パスワードの検索 (Search Enterprise Administration Passwords)] ページ (続き)

フィールド	説明
新規追加 (Add New)	[新規追加 (Add New)] を選択して、格納されたエンタープライズ管理パスワードのリストに新しいエンタープライズ管理パスワードを追加します。
選択項目の削除 (Delete Selected)	[Connection ロケーション (Connection Location)] の左側にあるチェックボックスをオンにして、格納されたエンタープライズ管理パスワードのリストからロケーションを削除します。
保存 (Save)	格納されたエンタープライズ管理パスワードのリストの Connection ロケーションに対してエイリアスまたはパスワードを更新した後に、[保存 (Save)] を選択して変更内容を保存します。

関連項目

- 『*User Moves, Adds, and Changes Guide for Cisco Unity Connection*』 (Release 8.x) の「[Managing Cisco Unity Connection 8.x User Accounts in Bulk](#)」の章にある「Editing Cisco Unity Connection 8.x User Account Information in Bulk Edit Mode」の項 (http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/8x/user_mac/guide/8xcucmacx.html から入手可能)。