



## INDEX

---

### A

Administration via Telephone **145**  
Administration via Telephone システム  
設定 **203**  
AIM モジュール  
使用状況 **405**  
消耗 **405**  
application (ccn trigger sip) コマンド **95**  
atrace.log ファイル **458**  
AvT **145, 203**  
グリーティングの録音 **211**

---

### B

backup categories コマンド **315**  
backup category コマンド **298**  
backup notification コマンド **318**  
backup schedule disable all コマンド **318**  
backup schedule コマンド **315, 318**  
banner login コマンド **132**  
blind bye-also 転送モード **60**  
blind refer 転送モード **60**  
Broadcast 特権 **145, 189**  
bye-also 転送モード **60**

---

### C

calendar biz-schedule コマンド **110, 111**  
calendar holiday fixed コマンド **105**  
calendar holiday コマンド **105**  
caller-flow caller-input コマンド **166**  
ccn application コマンド **68, 88, 149, 208**

ccn call terminate コマンド **398**  
ccn copy prompt コマンド **86**  
ccn copy url コマンド **83, 85, 211, 214**  
ccn delete コマンド **84, 86, 213, 214**  
ccn rename prompt コマンド **86, 212**  
ccn reporting historical コマンド **119, 122, 123, 124, 127**  
ccn subsystem sip コマンド **58**  
ccn trigger コマンド **95, 99**  
Cisco Unity Express プロンプト **368**  
CLI 管理 **38, 47**  
CLI コマンドのスケジュール設定 **389**  
clock timezone コマンド **376**  
closed コマンド **110, 112**  
commands (kron-schedule) コマンド **389**  
continue コマンド **298**  
copy ftp コマンド **305**  
copy hrdb url コマンド **129**  
copy running-config コマンド **137, 142, 306**  
copy startup-config コマンド **305**  
copy tftp コマンド **307**

---

### D

database local コマンド **119**  
default コマンド **88**  
description (kron schedule) コマンド **390**  
description (kron-schedule) コマンド **389**  
description (site) コマンド **72**  
description コマンド **88, 119, 152, 208**  
disabled (backup-schedule) コマンド **315**  
DNS サーバ  
設定 **369**

ホスト名の IP アドレスへの解決 **370**  
 dtmf-relay コマンド **62**

---

## E

enable fax コマンド **115**  
 enable コマンド **261**  
 everyone 同報リスト **280**  
 EXEC モード、定義 **43**  
 expiration コマンド **152**

---

## F

fax gateway inbound address コマンド **75, 115**  
 fax gateway outbound address **115**  
 fax print コマンド **75, 115**  
 FTP コンフィギュレーション **305**  
 FTP サーバ **36**  
     バックアップおよび復元 **295**

---

## G

G711 U-law **84, 211**  
 gateway address コマンド **58**  
 gateway port コマンド **58**  
 GDM **151**  
 GMS  
     電話番号 **203**  
 greeting コマンド **152, 157**  
 groupname コマンド **131**  
     EXEC モード **142**  
     設定モード **142**  
 GUI 管理 **38, 47**

---

## H

hostname コマンド **367**

---

## I

idletimeout **50, 99**  
 IMAP  
     メッセージ有効期限の強制適用 **329**  
 IP  
     unnumbered **456**  
     アドレス指定 **455**  
     デフォルトゲートウェイ **455**  
 ip domain-name コマンド **369**  
 ip name-server コマンド **369**  
 IP ネットワーク アクセス **35**

---

## K

kron job (CLI コマンドのスケジュール設定) **389**  
 kron schedule コマンド **389, 390**

---

## L

last-redirect パラメータ **172**  
 Linux ソフトウェア **34**  
 locale コマンド **96, 99**  
 login pinless コマンド **161**  
 LRD **168**  
 LRU  
     最大容量 **274**

---

## M

mailbox size コマンド **152**  
 ManagePrompts 特権 **145, 189**  
 ManagePublicList 特権 **145, 190**  
 maxsessions コマンド **88, 95, 99, 149, 208**  
 messages.log ファイル **405, 458**  
 messages.log、ファイル サイズ **458**  
 message size コマンド **152**  
 mwi-envelope コマンド **69**  
 mwiport コマンド **79**

mwi refresh コマンド **163**  
 mwi sip コマンド **66**  
 MWI ステータス、ブロードキャスト メッセージ **168**  
 MWI ライト  
   オフの内線 **68**  
   オンの内線 **68**  
   更新 **163**  
   設定 **67**  
   トラブルシューティング **457, 458**

---

## N

NDR **254**  
 network location cache refresh id コマンド **430**  
 no ccn application コマンド **91**  
 no ccn trigger コマンド **91**  
 Non Delivery Receipt **254**  
 ntp server コマンド **370, 373**  
 NTP サーバ  
   削除 **373**  
   設定 **370**

---

## O

OCN **168**  
 offline コマンド **298, 302**  
 OIR  
   トラブルシューティング **456**  
 open コマンド **110, 112**  
 original-called パラメータ **172**

---

## P

parameters コマンド  
   voicemail **149**  
 parameter コマンド **68, 88, 208**  
 ping、内部アドレスの **456**  
 protocol コマンド **77**

purge notification コマンド **126**  
 purge purge-capacity コマンド **123**  
 purge schedule コマンド **122**  
 purge warning-capacity コマンド **125**

---

## R

redirect-css cti-port コマンド **79**  
 redirect-css route-point コマンド **79**  
 reload コマンド **302**  
 repeat daily (backup-schedule) コマンド **315**  
 repeat daily (kron-schedule) コマンド **389**  
 repeat every (backup-schedule) コマンド **315**  
 repeat every (kron-schedule) コマンド **389**  
 repeat monthly (backup-schedule) コマンド **315**  
 repeat monthly (kron-schedule) コマンド **389**  
 repeat once (backup-schedule) コマンド **315**  
 repeat once (kron-schedule) コマンド **389**  
 repeat weekly (backup-schedule) コマンド **315**  
 repeat weekly (kron-schedule) コマンド **389**  
 repeat yearly (backup-schedule) コマンド **315**  
 repeat yearly (kron-schedule) コマンド **389**  
 restore id コマンド **302**

---

## S

script コマンド **88**  
 service **44**  
 service-module integrated-service-engine コマンド **45**  
 service-module internal-service-module コマンド **45**  
 service-module ism コマンド **44**  
 service-module sm コマンド **44**  
 service-module コマンド **45**  
 session コマンド **45**  
 show backup history コマンド **298, 302**  
 show backup schedule detail job コマンド **315**  
 show backup schedules コマンド **315**  
 show backup server コマンド **298, 302**  
 show backup コマンド **297**

show calendar biz-schedule コマンド **113**  
 show calendar holiday コマンド **106**  
 show ccn application コマンド **88, 91, 149, 208**  
 show ccn call application コマンド **393**  
 show ccn call route コマンド **395**  
 show ccn reporting historical コマンド **122, 123**  
 show ccn subsystem sip コマンド **59, 77**  
 show ccn trigger コマンド **91, 96, 99**  
 show clock detail コマンド **376**  
 show fax configuration コマンド **75, 115**  
 show group detail groupname コマンド **142**  
 show groups コマンド **142**  
 show hosts コマンド **367**  
 show interface ide 0 コマンド **405**  
 show ip route コマンド **369**  
 show kron schedule detail job コマンド **390**  
 show kron schedule detail コマンド **391**  
 show kron schedules コマンド **390**  
 show kron schedule コマンド **391**  
 show logs コマンド **458**  
 show ntp association コマンド **370**  
 show ntp configuration コマンド **373**  
 show ntp servers コマンド **370**  
 show ntp source コマンド **370**  
 show ntp status コマンド **370, 373**  
 show schedule detail job コマンド **315**  
 show schedules コマンド **315**  
 show site コマンド **72**  
 show smtp server コマンド **117**  
 show user detail username コマンド **137**  
 show users site コマンド **72**  
 show users コマンド **137**  
 show voicemail detail mailbox コマンド **166**  
 show voicemail コマンド **152, 158**  
 SIP トリガー **147, 203, 205**  
 SIP プロキシサーバ **58**  
     ポート **58**  
     ホスト名 **58**  
 site-hostname コマンド **72**

site-name コマンド **72**  
 smtp server address コマンド **117**  
 start-date (backup-schedule) コマンド **315**  
 start-date (kron-schedule) コマンド **389**  
 stop-date (backup-schedule) コマンド **315**  
 stop-date (kron-schedule) コマンド **389**  
 Superuser 特権 **145, 189**  
 syslog サーバ **405**

---

## T

TCP ポート **58**  
 telnet コマンド **44**  
 telnet セッション **43**  
 TFTP コンフィギュレーション **307**  
 transfer-mode コマンド **60**  
 TUI  
     グリーティングの録音 **211**  
 tutorial コマンド **152**

---

## U

UDP ポート **58**  
 unknown caller  
     トラブルシューティング **457**  
 username コマンド **72**  
     EXEC モード **137**  
     設定モード **137**

---

## V

vCard  
     音声名 **271**  
     無効化 **272**  
 ViewHistoricalReports **145**  
 ViewHistoricalReports 特権 **145**  
 ViewPrivateList 特権 **145, 190**  
 ViewRealTimeReports **145**

ViewRealTimeReports 特権 **145**  
 voice mailbox owner コマンド **115, 157, 164, 165**  
 voice mailbox unlock コマンド **162**  
 voicemail callerid コマンド **170**  
 voicemail capacity time コマンド **170**  
 voicemail conversation caller caller-flow restriction table **166**  
 voicemail conversation caller recording-prompt **170**  
 voicemail default biz-schedule コマンド **157**  
 voicemail default コマンド **170**  
 voicemail mailbox copy owner コマンド **157**  
 voicemail mailbox delete owner コマンド **158**  
 voicemail mailbox owner コマンド **152**  
 voicemail mailbox-selection コマンド **170**  
 voicemail message expiry コマンド **170**  
 voicemail operator telephone コマンド **170**  
 voicemail recording time コマンド **170**  
 Voice Profile for Internet Mail プロトコル **253**  
 VoiceView  
     セッションの終了 **249, 252**  
 VPIM **253**

## W

wav ファイル **84, 211**  
 web credentials hidden コマンド **72**  
 web username コマンド **72**

## X

xml credentials hidden **72**  
 xml username コマンド **72**

## Z

zerooutnumber コマンド **152**

## あ

アクティブな通話  
     復元 **301**  
 アドレス指定、リモート メッセージの **254**  
 アプリケーション  
     削除 **91**

## お

オフライン モード **298, 301**  
     バックアップ コマンド **295**  
 オペレータ内線番号  
     自動受付 **208**  
     設定 **168**  
 音声名  
     LRU キャッシュ **273**  
     vCard **271**  
     同報リスト **280**  
     ネットワーク ロケーション **263, 270**  
     有効化 **256, 259**  
     リモート ユーザ **265**  
     録音 **264**  
 音声名のサポート  
     有効化 **424**

## か

解決、ホスト名の IP アドレスへの **370**  
 外部 syslog サーバ **405**  
 拡張、メッセージの格納域の **172**  
 格納域の拡張 **172**  
 カスタマイズ、通話フローの **165**  
 管理  
     CLI **38**  
     GUI **38**  
     GUI と CLI **47**

## き

- 規格 **40**
- 期限切れメッセージ **151**
- 強制適用、メッセージ有効期限の **167**
  - IMAP メッセージ **329**
- 共用メールボックス **151**

## く

- グリーティング
  - アップロード **83, 85, 211, 214**
  - ファイルの削除 **84, 213, 214**
- グループ
  - 所有者 **141**
  - 定義 **141**
  - 内線番号 **141**
  - メールボックス **141**

## け

- 言語
  - 設定 **167**

## こ

- 更新、MWI ライトの **163**
- 個人用メールボックス **151**
- コピー、コンフィギュレーションの **305**
- コピー、ログ ファイルの、トラブルシューティング **456**
- コマンド **170**
  - application (ccn trigger sip) **95**
  - backup **296**
  - backup categories **315**
  - backup category **298**
  - backup notification **318**
  - backup schedule **315, 318**
  - backup schedule disable all **318**

- banner login **132**
- calendar biz-schedule **110, 111**
- calendar holiday **105**
- calendar holiday fixed **105**
- caller-flow caller-input **166**
- ccn application **68, 88, 149, 208**
- ccn call terminate **398**
- ccn copy prompt **86**
- ccn copy url **83, 85, 211, 214**
- ccn delete **84, 86, 213, 214**
- ccn rename prompt **86, 212**
- ccn reporting historical **119, 122, 123, 124, 127**
- ccn subsystem sip **58**
- ccn trigger **95, 99**
- clock timezone **376**
- closed **110, 112**
- commands (kron-schedule) **389**
- continue **298**
- copy ftp **305**
- copy hrdb url **129**
- copy running-config **137, 142, 306**
- copy startup-config **305**
- copy tftp **307**
- database local **119**
- default **88**
- description **88, 119, 152, 208**
- description (kron schedule) **390**
- description (kron-schedule) **389**
- description (site) **72**
- disabled (backup-schedule) **315**
- dtmf-relay **62**
- enable **261**
- enable fax **115**
- expiration **152**
- fax gateway inbound address **75, 115**
- fax gateway outbound address **115**
- fax print **75, 115**
- gateway address **58**
- gateway port **58**

- greeting [152, 157](#)
- groupname [131](#)
  - EXEC モード [142](#)
  - 設定モード [142](#)
- hostname [367](#)
- ip domain-name [369](#)
- ip name-server [369](#)
- kron schedule [389, 390](#)
- locale [96, 99](#)
- mailbox size [152](#)
- maxsessions [88, 95, 99, 149, 208](#)
- message size [152](#)
- mwi-envelope [69](#)
- mwiport [79](#)
- mwi refresh [163](#)
- mwi sip [66](#)
- network location cache refresh id [430](#)
- no ccn application [91](#)
- no ccn trigger [91](#)
- ntp server [370, 373](#)
- offline [298, 302](#)
- open [110, 112](#)
- parameter [68, 88, 208](#)
- pinless login [161](#)
- protocol [77](#)
- purge notification [126](#)
- purge purge-capacity [123](#)
- purge schedule [122](#)
- purge warning-capacity [125](#)
- redirect-css cti-port [79](#)
- redirect-css route-point [79](#)
- reload [302](#)
- repeat daily (backup-schedule) [315](#)
- repeat daily (kron-schedule) [389](#)
- repeat every (backup-schedule) [315](#)
- repeat every (kron-schedule) [389](#)
- repeat monthly (backup-schedule) [315](#)
- repeat monthly (kron-schedule) [389](#)
- repeat once (backup-schedule) [315](#)
- repeat once (kron-schedule) [389](#)
- repeat weekly (backup-schedule) [315](#)
- repeat weekly (kron-schedule) [389](#)
- repeat yearly (backup-schedule) [315](#)
- repeat yearly (kron-schedule) [389](#)
- restore id [302](#)
- script [88](#)
- service-module [45](#)
- service-module integrated-service-engine [45](#)
- service-module internal-service-module [45](#)
- service-module ism [44](#)
- service-module sm [44](#)
- session [45](#)
- show backup [297](#)
- show backup history [298, 302](#)
- show backup schedule detail job [315](#)
- show backup schedules [315](#)
- show backup server [298, 302](#)
- show calendar biz-schedule [113](#)
- show calendar holiday [106](#)
- show ccn application [88, 91, 149, 208](#)
- show ccn call application [393](#)
- show ccn call route [395](#)
- show ccn reporting historical [122, 123](#)
- show ccn subsystem sip [59, 77](#)
- show ccn trigger [91, 96, 99](#)
- show clock detail [376](#)
- show fax configuration [75, 115](#)
- show group detail groupname [142](#)
- show groups [142](#)
- show hosts [367](#)
- show interface ide 0 [405](#)
- show ip route [369](#)
- show kron schedule [391](#)
- show kron schedule detail [391](#)
- show kron schedule detail job [390](#)
- show kron schedules [390](#)
- show logs [458](#)
- show ntp association [370](#)

- show ntp configuration **373**
  - show ntp servers **370**
  - show ntp source **370**
  - show ntp status **370, 373**
  - show schedule detail job **315**
  - show schedules **315**
  - show site **72**
  - show smtp server **117**
  - show user detail username **137**
  - show users **137**
  - show users site **72**
  - show voicemail **152, 158**
  - show voicemail conversation caller caller-flow restriction-table **166**
  - show voicemail detail mailbox **166**
  - site-hostname **72**
  - site-name **72**
  - smtp server address **117**
  - start-date (backup-schedule) **315**
  - start-date (kron-schedule) **389**
  - stop-date (backup-schedule) **315**
  - stop-date (kron-schedule) **389**
  - telnet **44**
  - transfer-mode **60**
  - username **72**
    - EXEC モード **137**
    - 設定モード **137**
  - voice mailbox owner **115, 157, 164, 165**
  - voice mailbox unlock **162**
  - voicemail callerid **170**
  - voicemail capacity time **170**
  - voicemail conversation caller caller-flow restriction-table **166**
  - voicemail conversation caller recording-prompt **170**
  - voicemail default **170**
  - voicemail default biz-schedule **157**
  - voicemail mailbox copy owner **157**
  - voicemail mailbox delete owner **158**
  - voicemail mailbox owner **152**
  - voicemail mailbox-selection **170**
  - voicemail message expiry **170**
  - voicemail operator telephone **170**
  - voicemail recording time **170**
  - web credentials hidden **72**
  - web username **72**
  - xml credentials hidden **72**
  - xml username **72**
  - トラブルシューティング
    - log **458**
    - show **458**
    - trace **458**
  - パラメータ
    - voicemail **149**
  - コマンド環境 **43**
  - コンソール表示、システム メッセージ **405**
  - コンフィギュレーション
    - TFTP **307**
    - 実行 **306**
    - スタートアップ **305**
    - 発信者録音プロンプト **168**
  - コンフィギュレーション、コピー **305**
- 
- ## さ
- サーバ
    - syslog **405**
  - 再起動、ネットワーク モジュールの **454, 455**
  - 再帰同報リスト **280**
  - 再起動、ルータの **454, 455**
  - 最後にリダイレクトされた番号 **168**
  - 最大
    - セッション
      - トリガー **50, 99**
    - 最大試行回数
      - 自動受付 **208**
    - 最大セッション数
      - 自動受付 **208**
    - 最大ユーザ数



ボイスメール **148**  
 削除、NTP サーバの **373**  
 削除、アプリケーションの **91**  
 削除、トリガーの **91**  
 削除、ネットワーク ロケーションの **257**  
 削除、メッセージの **151**  
 差出人フィールドのアドレス **219, 224**  
 サマータイム **455**

## し

システム アクセス、IP ネットワークでの **35**  
 システム全体  
   デフォルト値 **167**  
 システム全体のパラメータ  
   設定 **167**  
 システム メッセージ  
   コンソール表示 **405**  
   重大度 **404**  
 システム レポート **36, 454**  
 システム ログ ファイル **36**  
 実装 ID **398**  
 自動受付  
   AvT **211**  
   オペレータ内線番号 **208**  
   グリーティングの削除 **84, 213, 214**  
   グリーティングの録音 **84, 207, 211, 213**  
   グリーティング ファイルのアップロード **83, 85, 211, 214**  
   最大試行回数 **208**  
   最大セッション数 **208**  
   設定 **205**  
   電話番号 **207, 208**  
 重大度、システム メッセージ **404**  
 終了、VoiceView セッションの **249, 252**  
 終了、通話の **398**  
 手動転送モード **60**  
 使用状況  
   フラッシュ メモリ **405**

消耗  
   フラッシュ メモリ **405**  
 初期化ウィザード **47**  
 所有者、グループの **141**

## す

スクリプト  
   ファイル サイズ **82**  
 スクリプト ファイル サイズ **213**  
 スケジュール設定、CLI コマンドの **389**  
 スケジュール設定したバックアップジョブの設定 **314**  
 スケジュール設定したバックアップ、すべての無効化 **317**  
 スケジュール設定したバックアップの通知設定 **318**  
 スタートアップ コンフィギュレーション **305**

## せ

制約事項  
   バックアップおよび復元 **295, 296**  
 設定  
   Administration via Telephone **203**  
   DNS サーバ **369**  
   MWI ライト **67**  
   NTP サーバ **370**  
   オペレータ内線番号 **168**  
   言語 **167**  
   自動受付 **205**  
   タイムゾーン **376**  
   複数のトリガー **102**  
   ブロードキャスト メッセージ MWI ステータス **168**  
   ブロードキャスト メッセージ録音時間 **168**  
   ボイスメール **148**  
   ホスト名 **367**  
   メールボックス サイズ **167**  
   メールボックスの選択 **168**  
   メッセージ長 **168**

有効期限 **167**  
 容量 **167**  
 録音時間 **168**  
 設定、サマータイムの **455**  
 設定モード  
 定義 **43**  
 バックアップ コマンド **295**

---

## そ

相違点  
 パスワード **136, 138, 140**  
 ユーザ ID **136, 138, 140**  
 速度、端末回線の **456**  
 損失データ、トラブルシューティング **457**

---

## た

タイムアウト **50**  
 タイムゾーン  
 設定 **376**

---

## つ

通話  
 アプリケーション別の表示 **393**  
 実装 ID **398**  
 ルート別の表示 **395**  
 通話フローのカスタマイズ **165**

---

## て

データベース、同期 **136**  
 デフォルト値  
 システム全体 **167**  
 転送モード  
 blind bye-also **60**  
 blind refer **60**

手動 **60**  
 半手動 **60**  
 電話ハッカーの侵入阻止 **359**  
 電話番号  
 GMS **203**  
 自動受付 **207, 208**  
 トリガー **50, 95, 99**  
 ボイスメール **148**  
 電話、ボイスメールがサポートされている **151**

---

## と

同期、データベースの **136**  
 同報リスト  
 everyone **280**  
 再帰 **280**  
 特権  
 Broadcast **145, 189**  
 ManagePrompts **145, 189**  
 ManagePublicList **145, 190**  
 Superuser **145, 189**  
 ViewHistoricalReports **145**  
 ViewPrivateList **145, 190**  
 ViewRealTimeReports **145**  
 トラブルシューティング  
 GUI へのアクセス **454**  
 IP unnumbered **456**  
 IP アドレス **455**  
 IP、デフォルトゲートウェイ **455**  
 MWI ライト **457, 458**  
 OIR **456**  
 unknown caller **457**  
 セッションの開始 **455**  
 損失データ **457**  
 端末回線の速度 **456**  
 データの保存 **456**  
 内部アドレスの ping **456**  
 ネットワーク モジュールの再起動 **454, 455**

- ボイスメール **457**
  - ユーザ PIN **454**
  - ユーザとグループ **454**
  - ユーザ パスワード **454**
  - ルータの再起動 **454, 455**
  - ログ ファイル **454**
  - ログ ファイルのコピー **456**
  - トリガー
    - 最大セッション数 **50, 99**
    - 削除 **91**
    - 自動受付 **147, 203, 205**
    - タイムアウト **50, 99**
    - 電話番号 **50, 95, 99**
    - 複数の設定 **102**
    - ボイスメール **147, 203, 205**
- 
- な**
- 内線番号グループ **141**
- 
- ね**
- ネットワーク構成 **253**
  - ネットワーク モジュール
    - 予備 **35**
  - ネットワーク モジュール カード
    - ソフトウェア **34**
    - プロセッサ **34**
  - ネットワーク ロケーション
    - 削除 **257**
- 
- は**
- パスワード
    - 使用できる文字 **136, 138, 140**
  - バックアップ
    - FTP サーバ **295**
    - オフライン モード **295**
  - コマンド **296**
  - 制約事項 **295, 296**
  - パラメータ **296**
  - 番号付け方式 **298**
  - リビジョン番号 **295**
  - バックアップジョブのスケジュール **314**
  - バックアップ履歴レポート **454**
  - 発信者 ID 情報パラメータ **168**
  - 発信者録音プロンプト パラメータ **168**
  - パラメータ
    - last-redirect **172**
    - original-called **172**
    - オペレータ内線番号 **168**
    - 言語 **167**
    - システム全体
      - 設定 **167**
    - バックアップ **296**
    - 発信者 ID **168**
    - 発信者録音プロンプト **168**
    - ブロードキャスト有効期限 **168**
    - メールボックス サイズ **167**
    - メールボックスの選択 **168**
    - メッセージ長 **168**
    - 有効期限 **167**
    - 容量 **167**
    - 録音時間 **168**
  - バルク プロビジョニング **35**
  - 番号付け方式、バックアップ ファイル **298**
  - 半手動転送モード **60**
- 
- ふ**
- ファイル
    - atrace.log **458**
    - messages.log **405, 458**
  - ファイル サイズ
    - messages.log **458**
    - スクリプト **82, 213**
    - プロンプト **84, 211**

## 復元

- FTP サーバ **295**
- アクティブな通話 **301**
- 制約事項 **295, 296**
- 手順 **301**
- 復元履歴レポート **454**
- ブラインドアドレス **254**
- フラッシュ メモリ **43, 306**
  - ログとトレース **458**
- フラッシュ メモリ モジュールの消耗 **405**
- ブロードキャスト メッセージ MWI ステータス パラメータ **168**
- ブロードキャスト メッセージ録音時間、設定 **168**
- ブロードキャスト有効期限パラメータ **168**
- プロキシサーバ **58**
- プロビジョニング
  - バルク **35**
- プロンプト
  - ファイル サイズ **84, 211**
  - メッセージ録音 **168**
- プロンプト、フォーメーション **368**
- プロンプト録音パラメータ **168**

## ほ

- ボイスメール
  - 競合する内線番号 **168**
  - 最大ユーザ数 **148**
  - サポートされる電話 **151**
  - 設定 **148**
  - 電話番号 **148**
  - トラブルシューティング **457**
- ボイスメールのループ **168**
- ボイスメール メールボックス マスク **169**
- ポート、実装 ID **398**
- ホスト名 **58**
- ホスト名の設定 **367**
- 保存、データの、トラブルシューティング **456**

## ま

- マスク、メールボックス **169**

## む

- 無効化、vCard 情報の **272**
- 無効化、すべてのスケジュール設定したバックアップ **317**

## め

- メールボックス **151**
  - zerooutnumber **152**
  - 格納域のサイズ **151**
  - 共用 **151**
  - グループ **141**
  - 個人用 **151**
  - サイズ、設定 **167**
  - サポートされる数 **136**
  - サポートされる電話 **151**
  - 制限 **151**
  - 選択 **172**
  - 選択、設定 **168**
  - タイプ **151**
  - マスク **169**
  - メッセージ サイズ **152**
  - 有効期限 **152**
  - ロック解除 **162**
- メッセージ
  - tutorial **152**
  - 期限切れ **151**
- メッセージ長
  - 設定 **168**
- メッセージの格納域の拡張 **172**
- メッセージ、有効期限の強制適用 **167**
- メッセージ録音時間、設定 **168**
- メッセージ録音プロンプト **168**
- メンバー、グループの

定義 [141](#)

## も

### モード

オフライン [298](#)

モード、EXEC と設定 [43](#)

元の送信先番号 [168](#)

## ゆ

### 有効化

reporting historical database [119](#)

有効化、音声名のサポートの [424](#)

有効期限、設定 [167](#)

有効期限タイマー [151](#)

有効期限、メッセージ [167](#)

### ユーザ

サポートされる数 [136](#)

追加 [136](#)

変更 [136](#)

### ユーザ ID

使用できる文字 [136, 138, 140](#)

ユーザ PIN、トラブルシューティング [454](#)

ユーザ パスワード、トラブルシューティング [454](#)

## よ

### 容量

設定 [167](#)

予備のネットワーク モジュール [35](#)

## ら

ライセンス SKU [35](#)

## り

### リスト

everyone [280](#)

再帰 [280](#)

リリース [314](#)

## る

ループ、ボイスメール [168](#)

## れ

### レポート

CPU 使用率 [454](#)

システム [36](#)

システム ハードウェア [454](#)

通話履歴 [454](#)

バックアップ [454](#)

復元 [454](#)

メールボックス [454](#)

メールボックス サイズ [454](#)

メッセージのステータス [454](#)

メモリ [454](#)

## ろ

### 録音

AvT [211](#)

録音、グリーティングの [207](#)

自動受付 [84, 211, 213](#)

録音時間、設定 [168](#)

### ログ ファイル

システム [36](#)

トラブルシューティング [454, 456](#)

ロケーションの音声名、アップロードとダウンロード [263, 270](#)

ロック解除、メールボックスの [162](#)

