



A	
Administration via Telephone	106
Administration via Telephone システム 設定	67
AIM モジュール 使用方法	90
消耗	90
application コマンド	157
atrace.log ファイル	90
AvT	67, 106
グリーティングの録音	73
B	
backup コマンド	131
backup category コマンド	133
Broadcast 特権	106
C	
ccn application コマンド	65, 70, 88, 154
ccn call terminate コマンド	128
ccn copy url コマンド	74, 76
ccn delete コマンド	75, 77
ccn engine コマンド	152
ccn subsystem sip コマンド	62
ccn trigger コマンド	77, 157
Cisco CallManager との接続	25
Cisco CallManager への通信リンク	25
Cisco CME IP path コマンド	8, 9, 22, 23
Web 管理者	9, 23
説明	17
フラッシュ メモリ ファイル	8, 22
Cisco CME の IP path	8, 9, 22, 23
Cisco CME ルータ	17
Cisco Unity Express 説明	17
ソフトウェア ファイル	43, 50, 54
Cisco Unity Express ソフトウェアの Web サイト	38, 39, 43, 44, 50, 54, 55
Cisco Unity Express プロンプト	161
CiscoWorks configmaker	13
CLI 管理	16, 29
clock timezone コマンド	170
CNS または SNAP	13
continue コマンド	133
copy ftp コマンド	140
copy running-config コマンド	107, 112, 140
copy startup-config コマンド	139
copy tftp コマンド	141
D	
default コマンド	152, 154, 157
description コマンド	70, 116, 154
DNS サーバ ホスト名の IP アドレスへの解決	164
DNS サーバ、設定	163
E	
ephone	10, 24
ephone-dn	10, 24
EXEC モード、定義	27
expiration コマンド	116
F	
FTP サーバ	38
FTP コンフィギュレーション	140

- FTP サーバ 6
 バックアップおよび復元 129
- G**
- G.711 U-law 9, 11, 23, 73
 gateway address コマンド 62
 gateway port コマンド 62
 GDM 115
 GMS
 電話番号 67
 GMS、グリーティングの録音 11
 greeting コマンド 116
 groupname コマンド
 EXEC モード 112
 設定モード 112
 GUI 147
 GUI 管理 16, 29
- H**
- hostname コマンド 161
- I**
- idletimeout 157
 idletimeout コマンド 158
 interface Service-Engine コマンド 26
 IP
 unnumbered 146
 アドレス指定 25, 146
 通信リンク 25
 デフォルト ゲートウェイ 146
 ip address コマンド 26
 ip domain-name コマンド 163
 ip name-server コマンド 163
 ip unnumbered コマンド 26
 IP アドレス、Cisco Unity Express モジュール 11, 24
 IP ネットワーク アクセス 6
 IP ネットワークでのシステム アクセス 6
- J**
- JTAPI ルート ポイント 157
- L**
- Linux システム アクセス 13
 Linux ソフトウェア 5
 locale コマンド 158
 log trace コマンド 90
 LRU
 最大容量 200
- M**
- mailbox size コマンド 116
 ManagePrompts 特権 106
 ManagePublicList 特権 106
 maxsessions コマンド 65, 70, 77, 154, 158
 maxsteps コマンド 152
 maxsteps パラメータ 152
 message size コマンド 116
 messages.log ファイル 90, 168
 messages.log、ファイル サイズ 90
 mwi refresh コマンド 121
 MWI 内線 10, 24
 MWI ライト
 オフの内線 88
 オンの内線 88
 更新 88, 121
 設定 88
 トラブルシューティング 148
 MWI ライトの更新 88, 121
- N**
- NDR 174
 no ccn application コマンド 82
 no ccn trigger コマンド 80, 82
 no parameter コマンド 158
 Non Deliver Record 174
 ntp server コマンド 164, 166
 NTP サーバ
 IP アドレス 164
 削除 166
 ホスト名 164
 NTP サーバ、設定 164
 NTP サーバの削除 166

- O**
- offline コマンド 133, 136
 - OIR
 - 制約事項 12
 - トラブルシューティング 146
- P**
- parameter コマンド 70, 88, 154
 - parameters コマンド
 - ボイスメール 65
- R**
- reload コマンド 136
 - restore id コマンド 136
- S**
- script コマンド 154
 - service-module コマンド 26, 28
 - service-module、トラブルシューティング 146
 - session コマンド 28
 - show backup history コマンド 133, 136
 - show backup server コマンド 136
 - show backup コマンド 131
 - show ccn applicable 65
 - show ccn application コマンド 70, 82, 154
 - show ccn call application コマンド 123
 - show ccn call route コマンド 125
 - show ccn engine コマンド 152
 - show ccn scripts コマンド 65, 70, 154
 - show ccn subsystem sip コマンド 62
 - show ccn trigger コマンド 77, 80, 82, 158
 - show clock detail コマンド 170
 - show group detail groupname コマンド 112
 - show groups コマンド 112
 - show hosts コマンド 161
 - show interface ide 0 コマンド 90
 - show ip route コマンド 163
 - show ntp configuration コマンド 164, 166
 - show ntp status コマンド 164, 166
 - show user detail username コマンド 107
 - show users コマンド 107
 - show voicemail コマンド 116
 - SIP ダイアル ピア 9, 23
 - SIP トリガー 77
 - 削除 80
 - SIP プロキシ サーバ 62
 - ポート 62
 - ホスト名 62
 - SKU 14, 15, 38
 - SNMP 13
 - Superuser 特権 106
 - syslog サーバ 168
- T**
- TCP ポート 62
 - telnet コマンド 27
 - telnet セッション 27
 - TFTP コンフィギュレーション 141
 - TUI
 - グリーティングの録音 73
 - TUI、グリーティングの録音 11
 - tutorial コマンド 116
- U**
- UDP ポート 62
 - unknown caller
 - トラブルシューティング 148
 - UPS 8, 22
 - username コマンド
 - EXEC モード 107
 - 設定モード 107
- V**
- vCard
 - 音声名 196
 - ViewPrivateList 特権 106
 - voice mailbox unlock コマンド 120
 - Voice Profile for Internet Mail プロトコル 174
 - voicemail capacity time コマンド 86
 - voicemail default コマンド 86
 - voicemail mailbox コマンド 116
 - voicemail operator telephone コマンド 86
 - voicemail recording time コマンド 86
 - VPIM 174

W

- WAV ファイル 11, 73
- Web 管理者 9, 17, 23

Z

- zerooutnumber コマンド 116

あ

- アクティブな通話
 - バックアップ 133
 - 復元 136
- アップグレード
 - ソフトウェア イメージ 49
- アプリケーション
 - 削除 82
- アプリケーションの削除 82

い

- 一元化されたメッセージの格納域 13
- インストーラ ファイル 38, 39
- インストール
 - ソフトウェア イメージ 43, 54

お

- オプション初期グリーティング 10, 24
- オフライン モード 133, 136
 - backup コマンド 129
- オペレータ内線番号
 - 自動受付 70
 - 設定 86
- 音声名
 - vCard 196
 - 確認 187
 - ネットワーク ロケーション 183, 193
 - リモート ユーザ 188
 - 録音 187

か

- 外部 syslog サーバ 168

- 数、～の
 - ポート 14, 15
 - メールボックス 14, 15

- 活性挿抜
 - 制約事項 12

- 管理
 - CLI 16
 - GUI 16
 - GUI と CLI 29
- 管理者、Cisco CME 17
- 管理者、Cisco Unity Express 17
- 管理者、Web 17
- 管理特権 106

き

- 期限切れメッセージ 115
- 共用メールボックス 115

く

- グリーティング
 - アップロード 74, 76
 - オプションの録音 10, 24
 - ファイルの削除 75, 77
- グリーティング タイプ 116
- グリーティングに関する制約事項 12
- グリーティングの録音 70
 - GMS 11
 - 自動受付 11, 73, 76
- クリーンインストール、定義 42
- グループ
 - 所有者 111
 - 定義 111
 - 内線番号 111
 - メールボックス 111
- グループの所有者 111
- グループのメンバー
 - 定義 111
- グレースフル シャットダウン 8, 22

け

- 言語
 - 設定 86

言語に関する制約事項 12

こ

工場で設定されるシステム制限 14

コール エージェント 17

個人用メールボックス 115

コピー

 コンフィギュレーション 139

コマンド

 application 157

 backup 131

 backup category 133

 ccn application 65, 70, 88, 154

 ccn call terminate 128

 ccn copy url 74, 76

 ccn delete 75, 77

 ccn engine 152

 ccn subsystem sip 62

 ccn trigger 77, 157

 clock timezone 170

 continue 133

 copy ftp 140

 copy running-config 107, 112, 140

 copy startup-config 139

 copy tftp 141

 default 152, 154, 157

 description 70, 116, 154

 enabled

 enabled コマンド 70

 expiration 116

 gateway address 62

 gateway port 62

 greeting 116

 groupname

 EXEC モード 112

 設定モード 112

 hostname 161

 idletimeout 158

 interface Service-Engine 26

 ip address 26

 ip domain-name 163

 ip name-server 163

 IP path 8, 22

 ip unnumbered 26

 locale 158

 log trace 90

 mailbox size 116

 maxsessions 65, 70, 77, 154, 158

 maxsteps 152

 message size 116

 mwi refresh 121

 no ccn application 82

 no ccn trigger 80, 82

 no parameter 158

 ntp server 164, 166

 offline 133, 136

 parameter 70, 88, 154

 parameters

 ボイスメール 65

 reload 136

 restore id 136

 script 154

 service-module 26, 28

 session 28

 show backup 131

 show backup history 133, 136

 show backup server 136

 show backup server コマンド 133

 show ccn applicable 65

 show ccn application 70, 82, 154

 show ccn call application 123

 show ccn call route 125

 show ccn engine 152

 show ccn scripts 65, 70, 154

 show ccn subsystem sip 62

 show ccn trigger 77, 80, 82, 158

 show clock detail 170

 show group detail groupname 112

 show groups 112

 show hosts 161

 show interface ide 0 90

 show ip route 163

 show ntp configuration 164, 166

 show ntp status 164, 166

 show user detail username 107

 show users 107

 show voicemail 116

 telnet 27

 username

 EXEC モード 107

 設定モード 107

- voice mailbox unlock 120
 - voicemail capacity time 86
 - voicemail default 86
 - voicemail mailbox 116
 - voicemail operator telephone 86
 - voicemail recording time 86
 - トラブルシューティング
 - log 149
 - show 149
 - trace 149
 - コマンド環境 27
 - コンソール表示、システム メッセージ 168
 - コンフィギュレーション
 - TFTP 141
 - 実行 140
 - スタートアップ 139
 - コンフィギュレーション、コピー 139
- さ**
- サーバ
 - syslog 168
 - 最大試行回数
 - 自動受付 70
 - 最大セッション数 77, 157
 - 自動受付 70
 - 最大手順数 152
 - 最大発信者数 77, 157
 - 最大ユーザ数
 - ボイスメール 64
 - サマータイム 145
 - サマータイムの設定 145
- し**
- システム パラメータ
 - 設定 152
 - システム メッセージ
 - コンソール表示 168
 - 重大度 168
 - システム レポート 6, 144
 - システム ログ ファイル 6
 - システム制限
 - 工場で設定 14
 - システム全体
 - デフォルト値 86
 - システム全体のパラメータ
 - 設定 86
 - システム容量 14, 15
 - 実装 ID 128
 - 自動受付
 - AvT 73
 - GMS 11
 - オペレータ内線番号 70
 - グリーティング ファイルのアップロード 74, 76
 - グリーティングの削除 75, 77
 - グリーティングの録音 11, 70, 73, 76
 - 最大試行回数 70
 - 最大セッション数 70
 - 設定 68
 - 電話番号 69, 70
 - 自動プロビジョニング 13
 - 重大度、システム メッセージ 168
 - 使用方法
 - フラッシュ メモリ 90
 - 消耗
 - フラッシュ メモリ 90
 - 初期化ウィザード 29
- す**
- スクリプト
 - エディタ ソフトウェア 11
 - 作成 11
 - ファイル サイズ 11, 76
 - スクリプト エディタ 11
 - スクリプトの手順 152
 - スタートアップ コンフィギュレーション 139
 - ストレージ時間 14, 15
- せ**
- 制約事項
 - CiscoWorks configmaker 13
 - CNS または SNAP での自動プロビジョニング 13
 - Linux システム アクセス 13
 - OIR 12
 - SNMP での管理 13
 - 一元化されたメッセージの格納域 13
 - 管理者 12
 - グリーティング 12

- 言語 12
 - 選択的バックアップ 13
 - 選択的復元 13
 - 同報リスト 12
 - ハードディスクの交換 12
 - バックアップ 13
 - バックアップおよび復元 129, 130
 - 日付と時刻 12
 - 復元 13
 - ブロードキャストメッセージ 12
 - モジュール 12
 - ユーザ 12
 - セッション 77, 157
 - 設定
 - Administration via Telephone 67
 - DNS サーバ 163
 - ephone-dn 10, 24
 - IP アドレス 25
 - MWI ライト 88
 - NTP サーバ 164
 - オペレータ内線番号
 - パラメータ
 - オペレータ内線番号 86
 - 言語 86
 - システムパラメータ 152
 - 自動受付 68
 - スクリプトの手順 152
 - ダイヤル ピア 9, 23
 - 複数のトリガー 157
 - ボイスメール 64
 - ホスト名 161
 - メールボックス サイズ 86
 - メッセージ長 86
 - 有効期限 86
 - 容量 86
 - 録音時間 86
 - 設定モード
 - backup コマンド 129
 - 定義 27
 - 選択的バックアップに関する制約事項 13
 - 選択的復元に関する制約事項
 - 選択的 13
- そ**
- 相違点
 - パスワード 17, 107, 108, 109
 - ユーザ ID 17, 107, 108, 109
 - 総ストレージ時間 14, 15
 - ソフトウェア イメージ、アップグレード 49
 - ソフトウェア イメージ、インストール 43, 54
 - ソフトウェア ファイル 43, 50, 54
 - インストーラ 38, 39
 - ライセンス 38, 39
 - 損失データ、トラブルシューティング 147
- た**
- ダイヤル ピア 9, 23
 - タイムゾーン
 - 設定 170
 - タイムゾーンの設定 170
 - タイムアウト 157
- つ**
- 通話
 - アプリケーション別の表示 123
 - 実装 ID 128
 - ルート別の表示 125
 - 通話の終了 128
- て**
- データの保存、トラブルシューティング 147
 - データベース
 - 同期化 10, 24
 - データベースの同期化 10, 24
 - 手順
 - 最大数 152
 - 設定 152
 - デフォルト ゲートウェイ 25
 - デフォルト メールボックス サイズ 14, 15
 - デフォルト値
 - システム全体 86
 - 展開
 - Cisco Unity 16
 - Cisco Unity Express 16

- 電話番号
 - GMS 67
 - 自動受付 69, 70
 - トリガー 77, 157
 - ボイスメール 64

- と

- 統合
 - Cisco Unity Express および Cisco CME 17
- 同時管理者数 12
- 同時ユーザ数 12
- 同報リストに関する制約事項 12
- 特権
 - Broadcast 106
 - ManagePrompts 106
 - ManagePublicList 106
 - Superuser 106
 - ViewPrivateList 106
 - 管理 106
- トラブルシューティング
 - GUI へのアクセス 145
 - IP unnumbered 146
 - IP アドレス 146
 - IP、デフォルトゲートウェイ 146
 - MWI ライト 148
 - OIR 146
 - service-module のステータス 146
 - unknown caller 148
 - セッションの開始 146
 - 損失データ 147
 - 端末回線の速度 146
 - データの保存 147
 - 内部アドレスの ping 146
 - ネットワーク モジュールの再起動 145
 - ボイスメール 148
 - ユーザ PIN 145
 - ユーザ パスワード 145
 - ユーザとグループ 145
 - ルータの再起動 145
 - ログ ファイル 144
 - ログ ファイルのコピー 147
- トリガー
 - 削除 80, 82
 - 自動受付 77
 - セッション 77, 157

- タイムアウト 157
- 電話番号 77, 157
- 複数の設定 157
- ボイスメール 77
- トリガーの削除 82

- な

- 内線番号
 - グループ 111
- 内部アドレスの ping 146
- 内部回線の速度 146

- ね

- ネットワーキング 15
- ネットワーク モジュール
 - 制約事項 12
 - 予備 6
- ネットワーク モジュール カード
 - ソフトウェア 5
 - プロセッサ 5
- ネットワーク モジュールの再起動 145
- ネットワーク構成 174

- は

- ハード ディスク
 - 交換に関する制約事項 12
- パスワード
 - 使用できる文字 17, 107, 108, 109
- バックアップ
 - FTP サーバ 129
 - アクティブな通話 133
 - オフライン モード 129
 - 制約事項 13, 129, 130
 - 手順 133
 - パラメータ 131
 - 番号付け方式 133
 - リビジョン番号 129
- バックアップ履歴レポート 144
- パラメータ
 - maxsteps 152
 - 言語 86

- システム全体
 - 設定 86
 - バックアップ 131
 - メールボックス サイズ 86
 - メッセージ長 86
 - 有効期限 86
 - 容量 86
 - 録音時間 86
- バルク プロビジョニング 6
- 番号付け方式、バックアップ ファイル 133
- ひ
- 日付と時刻に関する制約事項 12
- 表
 - 表 4、設定タスク シーケンス 30
- ふ
- ファースト イーサネット ポート 12
- ファイル
 - atrace.log 90
 - messages.log 90, 168
- ファイル サイズ
 - messages.log 90
 - スクリプト 76
 - プロンプト 73
- 復元
 - FTP サーバ 129
 - アクティブな通話 136
 - 制約事項 13, 129, 130
 - 選択的 13
 - 手順 136
- 復元履歴レポート 144
- ブラインド アドレス 174
- フラッシュ メモリ 27, 140
 - ログとトレース 90
- フラッシュ メモリ モジュール
 - 消耗 90
- ブロードキャスト メッセージに関する制約事項 12
- プロキシ サーバ 62
- プロビジョニング
 - バルク 6
- プロンプト
 - ファイル サイズ 73
- プロンプト、作成 161
- ほ
- ボイス アプリケーションの相違点 17
- ボイス メール
 - 競合する内線番号 86
 - 最大ユーザ数 64
 - サポートされる電話 115
 - 設定 64
 - 電話番号 64
 - トラブルシューティング 148
 - ネットワークング 15
- ボイス メールがサポートされている電話 115
- ボイスメールのループ 86
- ポート
 - 制約事項 12
 - ～の数 14, 15
 - ファーストイーサネット 12
- ポート、実装 ID 128
- ホスト名 62
- ホスト名の IP アドレスへの解決 164
- ホスト名の設定 161
- む
- 無停電電源 8, 22
- め
- メールボックス 115
 - zerooutnumber 116
 - 共用 115
 - グリーティング 116
 - グループ 111
 - 個人用 115
 - サポートされる数 106
 - サポートされる電話 115
 - ストレージ サイズ 115
 - 制限 115
 - タイプ 115
 - ～の数 14, 15
 - メッセージ サイズ 116
 - 有効期限 116
 - ロック解除 120
- メールボックス サイズ
 - 設定 86
 - デフォルト 14, 15

メールボックスのロック解除 120

メッセージ

tutorial 116

期限切れ 115

メッセージ長

設定 86

メッセージの格納域

制約事項 13

メッセージの削除 115

も

モード、EXEC と設定 27

モジュールに関する制約事項 12

モジュールの IP アドレス 11, 24

ゆ

有効期限

設定 86

有効期限タイマー 115

ユーザ

サポートされる数 106

追加 107

変更 107

ユーザ ID

使用できる文字 17, 107, 108, 109

ユーザ PIN、トラブルシューティング 145

ユーザ パスワード、トラブルシューティング 145

ユーザおよび電話の作成 10, 24

よ

容量

設定 86

予備のネットワーク モジュール 6

ら

ライセンス

SKU 6

ライセンス ファイル 38, 39

インストール 39

ダウンロード 38

ライセンス ファイルのダウンロード 38

り

リモート メッセージの宛先指定 174

る

ルータ

コール エージェント 17

ルータ、Cisco CME 17

ルータの再起動 145

ループ、ボイスメール 86

れ

レポート

CPU 使用率 144

システム 6

システム ハードウェア 144

通話履歴 144

バックアップ 144

復元 144

メールボックス 144

メールボックス サイズ 144

メッセージのステータス 144

メモリ 144

連動

Cisco Unity Express および Cisco CME 17

ろ

ログ ファイル

システム 6

トラブルシューティング 144, 147

ログ ファイルのコピー、トラブルシューティング 147

録音

AvT 73

録音時間

設定 86

ロケーション音声名、アップロードおよびダウンロード 183, 193