



| | |
|---|------------|
| A | |
| Administration via Telephone Number フィールド | 35 |
| Administration メニュー | 55 |
| Administrator フィールド | 32 |
| Authentication ウィンドウ | 28, 42, 45 |
| Auto Attendant Access Number フィールド | 35 |
| Auto Attendant Operator Extension フィールド | 35 |
| Auto Attendants オプション | 54 |
| AVT、グリーティングの録音 | 14 |
| B | |
| Backup History レポート オプション | 57 |
| Backup/Restore オプション | 55 |
| Blank password フィールド | 34 |
| Blank PIN フィールド | 34 |
| Business Hours Settings オプション | 54 |
| C | |
| Call Handling ウィンドウ | 34 |
| Call Handling オプション | 54 |
| CallManager Express オプション | 53 |
| Cisco CallManager | |
| ルータ クロック | 57 |
| Cisco CME | |
| IP パス コマンド | 8, 9 |
| Web 管理者 | 9 |
| 説明 | 18 |
| フラッシュ メモリ ファイル | 8 |
| ルータ | 18 |
| Cisco Unity Express | |
| アイコン | 58 |
| ウィンドウ | 28 |
| 管理者 | 25 |
| 説明 | 18 |
| CiscoWorks configmaker | 13 |
| CLI | 17 |
| CME Password フィールド | 30 |
| CNS/SNAP | 13 |
| Commit ウィンドウ | 35 |
| Configure メニュー | 52, 53 |
| Confirm new password フィールド | 43 |
| Current password フィールド | 43 |
| Current Settings ウィンドウ | 29 |
| D | |
| Defaults ウィンドウ | 33 |
| Defaults メニュー | 56 |
| Distribution Lists オプション | 54 |
| DNS サーバ | 55 |
| Domain Name Settings オプション | 55 |
| E | |
| ephone | 10 |
| ephone-dn | 10 |
| Extensions オプション | 53 |
| F | |
| Find アイコン | 60 |
| FTP サーバ | 6, 55 |
| G | |
| G.711 u-law | 9, 14 |
| Groups オプション | 53 |
| GUI | 17 |
| URL | 45 |
| Web ブラウザの URL | 28 |

- 管理 17
 - トラブルシューティング 69

- H
 - Help メニュー 57
 - Holiday Settings オプション 54
 - Home ウィンドウ 52
 - Hostname フィールド 30

- I
 - Import CME Users ウィンドウ 30
 - Initialization Wizard Status ウィンドウ 37
 - Initialization ウィザード
 - ウィンドウのボタン 27
 - 必須データ 24
 - Internet Explorer
 - バージョン 23, 41
 - パッチ 41

- IP
 - Cisco CME のパス 8, 9
 - アドレス、Cisco Unity Express モジュール 11
 - アドレッシング、トラブルシューティング 68
 - モジュールのアドレス 25
 - IP ネットワーク アクセス 6
 - IP ネットワークを使用したシステム アクセス 6

- L
 - Linux
 - システム アクセス 13
 - Linux ソフトウェア 5
 - Logged Out ウィンドウ 43

- M
 - Mailbox Size フィールド 34
 - Mailbox デフォルト オプション 56
 - Mailbox フィールド 32
 - Mailboxes オプション 54
 - Maximum Caller Message Size フィールド 34
 - Message Expiry Time フィールド 34
 - Message Waiting Indicators オプション 54

- MWI
 - 内線 10
 - ライト、トラブルシューティング 68
 - MWI off Number フィールド 35
 - MWI on Number フィールド 35
 - My Profile オプション 53

- N
 - Network Time & Time Zone Settings オプション 55
 - Network Time Protocol レポート オプション 57
 - Networking Locations オプション 55
 - New password フィールド 43
 - NTP サーバ 55, 57

- O
 - OIR、制限 12

- P
 - Password & PIN options フィールド 33
 - Password Expired ウィンドウ 42, 43
 - Password フィールド 28, 45
 - Phones オプション 53
 - PIN
 - 新規ユーザのポリシー 24, 25
 - ランダム 25
 - Primary Extension フィールド 32
 - Prompts オプション 54

- R
 - Remote Users オプション 53
 - Reports メニュー 56
 - Restore History レポート オプション 57

- S
 - Save Configuration オプション 55
 - Scripts オプション 54
 - Set CFNA/CFB フィールド 33
 - SIP ダイヤル ピア 9
 - SKU 15, 16
 - SNMP 13

- Sort アイコン 60
 - Synchronize Information オプション 55
 - System Parameters オプション 53
 - System レポート オプション 57
- T**
- Traces オプション 55
 - TUI、グリーティングの録音 14
- U**
- UPS 8
 - URL
 - GUI access 45
 - GUI の Web ブラウザ 28
 - User Name フィールド 28, 30, 43, 45
 - User デフォルト オプション 56
 - Users オプション 53
- V**
- Voice Mail Number フィールド 35
 - Voice Mail Operator Extension フィールド 35
 - Voice Mail デフォルト オプション 56
 - Voice Mail メニュー 54
 - Voice Mail レポート オプション 57
- W**
- wav ファイル 14
 - web
 - 管理者 9, 19
 - ブラウザ ソフトウェア 23, 41
 - ブラウザの URL 28
- あ**
- アイコン
 - Find 60
 - Sort 60
 - リスト 58
 - アクティビティ タイマー 26
- い**
- インストール、トラブルシューティング 68
- う**
- ウィンドウ
 - Authentication 28, 42, 45
 - Call Handling 34
 - Cisco Unity Express 28
 - Commit 35
 - Current Settings 29
 - Defaults 33
 - Home 52
 - Import CME Users 30
 - Initialization Wizard Status 37
 - Logged Out 43
 - Password Expired 42, 43
- お**
- オプション
 - Auto Attendants 54
 - Backup History レポート 57
 - Backup/Restore 55
 - Business Hours Settings 54
 - Call Handling 54
 - CallManager Express 53
 - Distribution Lists 54
 - Domain Name Settings 55
 - Extensions 53
 - Groups 53
 - Holiday Settings 54
 - Mailbox デフォルト 56
 - Mailboxes 54
 - Message Waiting Indicators 54
 - My Profile 53
 - Network Time & Time Zone Settings 55
 - Network Time Protocol レポート 57
 - Networking Locations 55
 - Phones 53
 - Prompts 54
 - Remote Users 53
 - Restore History レポート 57
 - Save Configuration 55
 - Scripts 54

- Synchronize Information 55
 - System Parameters 53
 - System レポート 57
 - Traces 55
 - User デフォルト 56
 - Users 53
 - Voice Mail デフォルト 56
 - Voice Mail レポート 57
 - オプション初期グリーティング 11
 - オペレータの内線番号 26
 - オンライン ヘルプ 63
- か**
- 格納域の合計時間 15, 16
 - 格納域の時間 15, 16
 - 数
 - 同時管理者 12
 - 同時ユーザ 12
 - ポート 15, 16
 - メールボックス 15, 16
 - 活性挿抜、制限 12
 - 管理
 - GUI 17
 - 管理者
 - Cisco CME 19
 - Cisco Unity Express 19, 25
 - web 19
- く**
- グラフィカル ユーザ インターフェイス 17
 - グリーティング
 - 制限 12
 - 録音、オプション 11
 - グリーティングの録音
 - AVT 14
 - 自動受付 14
- こ**
- コール エージェント 18
 - コマンド
 - IP パス 8
 - コマンドライン インターフェイス 17
- し**
- システム
 - CPU 57
 - ハードウェア 57
 - システム レポート 6
 - システム ログ ファイル 6
 - システムの制限
 - ファクトリ セット 15
 - システムの容量 15, 16
 - 自動受付
 - AVT 14
 - グリーティングの録音 14
 - 電話番号 26
 - 自動プロビジョニング 13
 - 使用言語の制限 12
- す**
- スクリプト
 - エディタ ソフトウェア 14
 - 作成 14
 - ファイル サイズ 14
 - スクリプトのエディタ 14
- せ**
- 制限
 - CiscoWorks configmaker 13
 - CNS または SNAP での自動プロビジョニング 13
 - Linux システム アクセス 13
 - OIR 12
 - SNMP での管理 13
 - 管理者 12
 - グリーティング 12
 - 使用言語 12
 - 選択的なバックアップ 13
 - 選択的な復元 13
 - ハードディスクの置換 12
 - バックアップ 13
 - 日付と時刻 12
 - 復元 13
 - メッセージ格納域の一元化 13
 - モジュール 12
 - ユーザ 12

セキュリティポリシー 25
 設定
 ephone-dn 10
 ダイヤルピア 9
 選択的なバックアップの制限 13
 選択的な復元の制限 13

そ

相違点
 パスワード 19
 ボイスアプリケーション 19
 ユーザID 19
 相互作用
 Cisco Unity Express と Cisco CME 18
 ソフトウェア
 リロード 55
 ソフトウェアのリロード 55

た

タイマー、システム 27
 ダイヤルピア 9

つ

通常シャットダウン 8

て

データ
 検索 60
 並べ替え 60
 データの検索 60
 データの並べ替え 60
 データベース
 同期 10
 データベースの同期 10
 データをアルファベット順に配列 60
 デフォルト
 メールボックスサイズ 25
 メッセージ格納時間 26
 メッセージ長 26
 デフォルトメールボックスサイズ 15, 16

電話番号
 オペレータ 26
 自動受付 26
 ボイスメール 26

と

統合
 Cisco Unity Express と Cisco CME 18
 ドメイン名 55
 トラブルシューティング
 GUI 69
 IP アドレッシング 68
 MWI ライト 68
 インストール 68
 トレースデータ 55
 バックアップ 68
 日付と時刻 68
 復元 68
 紛失するデータ 69

ね

ネットワーキング 17
 ネットワークモジュール
 制限 12
 予備の 5
 ネットワークモジュールカード
 ソフトウェア 5
 プロセッサ 5

は

ハードディスク、置換の制限 12
 配置
 Cisco Unity 18
 Cisco Unity Express 18
 初めてのログイン 42
 パスワード
 使用できる文字 19
 新規ユーザのポリシー 24, 25
 ランダム 25, 38
 バックアップ
 制限 13
 選択的な 13

トラブルシューティング 68
 バルク プロビジョニング 6

ひ

日付と時刻

制限 12
 トラブルシューティング 68

ふ

ファースト イーサネット ポート 12
 ファクトリ セット システムの制限 15
 フィールド
 Administration via Telephone Number 35
 Administrator 32
 Auto Attendant Access Number 35
 Auto Attendant Operator Extension 35
 Blank password 34
 Blank PIN 34
 CME Password 30
 Confirm new password 43
 Current password 43
 Hostname 30
 Mailbox 32
 Mailbox Size 34
 Maximum Caller Message Size 34
 Message Expiry Time 34
 MWI off Number 35
 MWI on Number 35
 New password 43
 Password 28, 45
 Password & PIN options 33
 Primary Extension 32
 Set CFNA/CFB 33
 User Name 28, 30, 43, 45
 Voice Mail Number 35
 Voice Mail Operator Extension 35

復元

制限 13
 選択的な 13
 トラブルシューティング 68

プロビジョニング

バルク 6

紛失するデータ、トラブルシューティング 69

ほ

ボイスメール

電話番号 26
 ネットワーキング 17
 ログアウト 47

ポート

数 15, 16
 制限 12
 ファースト イーサネット 12

ホスト名 55

ボタン、Initialization ウィザードのウィンドウ 27

ポリシー

PIN 25
 セキュリティ 25
 パスワード 25

む

無停電電源 8

め

メールボックス

数 15, 16
 デフォルト サイズ 25

メールボックス サイズ

デフォルト 15, 16

メッセージ

格納域の制限 13
 デフォルト格納時間 26
 デフォルト長 26

メッセージ格納域の一元化 13

メニュー

Administration 55
 Configure 52, 53
 Defaults 56
 Help 57
 Reports 56
 Voice Mail 54

も

モジュール

IP アドレス 11, 25
 制限 12

ゆ

ユーザ ID

使用できる文字 19

ランダム 38

ユーザと電話機の作成 10

よ

予備のネットワーク モジュール 5

ら

ライセンス

SKU 5

ランダム

PIN 25

パスワード 25, 38

ユーザ ID 38

る

ルータ

Cisco CME 18

コール エージェント 18

れ

レポート

Backup History 57

Network Time Protocol 57

Restore History 57

System 57

Voice Mail 57

システム 6

ろ

ログ ファイル

システム 6

ログアウト、ボイスメール 47

ログイン、初めて 42