



A

AA Automated Attendant（自動受付）の略。発信者を適切な内線に案内するメッセージおよびプロンプトを提供する Cisco Unity Express ソフトウェア アプリケーションです。

C

CCM Cisco CallManger の略。

CLI Command line interface（コマンドライン インターフェイス）の略。

CME Cisco CallManager Express の略。

CTI Computer telephony integration（コンピュータ / テレフォニー インテグレーション）の略。

D

DNS Domain Name Server（ドメイン ネーム サーバ）の略。

F

FTP File Transfer Protocol（ファイル転送プロトコル）の略。

G

GMS Greeting Management System（グリーティング管理システム）の略。自動受付のプロンプトおよびグリーティングを録音するソフトウェアです。GMS は、電話ユーザ インターフェイスから管理者特権またはプロンプト マネージャ特権のあるユーザに対して使用できます。

GUI Graphical user interface（グラフィカル ユーザ インターフェイス）の略。

I

Init Wizard 初期化ウィザード。Cisco Unity Express ソフトウェアのロード時に自動的に実行される Web ベースの GUI ソフトウェア ツールです。Init Wizard は Cisco Unity Express ソフトウェア アプリケーションの設定を支援します。

IP Internet Protocol（インターネットプロトコル）の略。

ITS Cisco IOS Telephony Services の略。以前のバージョンの Cisco CallManager Express（CME）です。

J

- JTAPI** Java Telephony Application Programming Interface の略。
- JTAPI ユーザ** Cisco CallManager アプリケーション上で作成された特殊なタイプのユーザ。このユーザは、CTI ポートとルート ポイントによるペアのプレースホルダーです。

M

- MGCP** Media Gateway Control Protocol (メディア ゲートウェイ コントロール プロトコル) の略。
- MWI** Message Waiting Indicator (メッセージ ウェイティング インジケータ) の略。電話ユーザのボイスメールボックスに新しいボイス メッセージが保存されるとオンになる電話のライトです。

N

- NM** Network Module (ネットワーク モジュール) の略。Cisco Unity Express アプリケーション ソフトウェアを格納するハードウェア コンポーネントです。
- NTP** Network Time Protocol (ネットワーク タイム プロトコル) の略。

R

- route point**
(ルート ポイント) CTI ポートに関連付けられている Cisco CallManager アプリケーション上の電話番号または内線。通話はルート ポイントに着信すると、CTI ポートを経由して適切なエンドポイントに転送されます。これは、Cisco Unity Express のトリガーと同様です。

S

- SIP** Session Initiation Protocol の略。

T

- TAC** TAC (Technical Assistance Center)
- trigger (トリガー)** Cisco Unity Express アプリケーションに関連付けられている電話番号または内線。通話がトリガー番号に着信すると、関連付けられているアプリケーションが Cisco Unity Express によってアクティブになります。
- TUI** Telephone User Interface (電話ユーザ インターフェイス) の略。割り当てられたボイスメールボックスを持つ電話ユーザに対して、ボイス メッセージとグリーティングの送信、取得、および作成を案内するプロンプトのセットです。

V

- VM** Voice Mail (ボイスメール) の略。ボイス メッセージ メールボックスを作成および管理する Cisco Unity Express ソフトウェア アプリケーションです。