



H

Last Updated: May 1, 2006

[hostname](#)

hostname

Cisco Unity Express アプリケーションのホスト名を設定するには、Cisco Unity Express 設定モードで **hostname** コマンドを使用します。ホスト名をデフォルトのホスト名に変更するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

hostname *hostname*

no hostname *hostname*

シンタックスの説明

hostname ホストシステムの名前。ドメイン名は含めないでください。

デフォルト

Cisco Unity Express モジュールの IP アドレス

コマンドモード

Cisco Unity Express 設定

コマンド履歴

Cisco Unity Express

リリース

変更点

1.0	このコマンドが、Cisco Unity Express ネットワーク モジュールおよび Cisco Unified Communications Manager Express 3.0 で導入されました。
1.1	このコマンドが、拡張統合モジュール (AIM) および Cisco Unified Communications Manager 3.3(3) で実装されました。
1.1.2	このコマンドが、Cisco 2800 シリーズおよび Cisco 3800 シリーズのルータで実装されました。

使用上のガイドライン

hostname 値は Cisco Unity Express モジュールを識別します。デフォルト値は、モジュールの IP アドレスです。

Cisco Unity Express は *hostname* 値をモジュールのプロンプトで使用します。

例

次の例では、IP アドレス 10.0.0.0 のモジュールのホスト名が **mybranch** に変更され、次にデフォルトのホスト名が復元されます。

```
se-10-0-0-0# config t
se-10-0-0-0(config)# hostname mybranch
mybranch(config)# no hostname mybranch
se-10-0-0-0(config)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
ip domain-name	DNS ドメイン名を指定します。
ip name-server	DNS サーバ名を指定します。
ntp server	NTP クロック同期化サーバを指定します。
show hosts	設定されているすべてのホストを表示します。