



## INDEX

---

### B

backup category コマンド [74](#)

boot helper [59](#)

---

### C

Cisco Unified CME

IP path コマンド [16, 17](#)

Web 管理者 [18](#)

フラッシュ メモリ ファイル [16](#)

Cisco Unified CME Web ページ [16](#)

Cisco Unified CME の IP path [16, 17](#)

Cisco Unified Communications Manager

CTI ポート [20](#)

Cisco Unity Express

ソフトウェア ファイル [28, 44, 60](#)

continue コマンド [74](#)

CTI ポート [20](#)

---

### D

Device オプション [20](#)

DNS サーバ [23, 34](#)

---

### E

ephone [16](#)

ephone-dn [16](#)

Etherswitch モジュール [17, 20](#)

---

### G

G.711 ulaw [18](#)

---

### I

interface integrated-service-engine コマンド [18, 20](#)

interface internal-service-module コマンド [18, 20](#)

interface ism コマンド [18, 20, 25, 35](#)

interface Service-Engine コマンド [26](#)

interface sm コマンド [18, 20, 35](#)

IP

アドレス [23, 34](#)

ip address コマンド [26, 35](#)

ip unnumbered コマンド [26, 35](#)

IP アドレス、Cisco Unity Express モジュール [17, 19](#)

IP 接続、設定 [17](#)

IVR [69](#)

ライセンス、変更 [71](#)

---

### J

JTAPI トラフィック、最優先 [21](#)

---

### N

NTP サーバ [23, 34](#)

---

### O

offline コマンド [75](#)

---

**R**

reload コマンド [75](#)

restore id コマンド [75](#)

---

**S**

service-module ip default-gateway コマンド [36](#)

service-module ism status コマンド [38](#)

service-module ism uninstall コマンド [39](#)

service-module sm install コマンド [37](#)

service-module sm status コマンド [38](#)

service-module sm uninstall コマンド [39](#)

service-module コマンド [26, 36](#)

show backup history コマンド [74, 75](#)

show backup server コマンド [75](#)

show license status application ivr コマンド [71](#)

show license status application timecardview コマ  
ンド [72](#)

show license status application voicemail コマンド [71](#)

show software versions detail コマンド [55, 67](#)

show software versions コマンド [54, 67](#)

SIP ダイアル ピア [18](#)

SKU [71](#)

---

**U**

UPS [11](#)

---

**V**

VLAN インターフェイス [17, 20](#)

---

**W**

Web 管理者 [18](#)

Web ページ

    Cisco Unified CME [16](#)

---

**あ**

アクセス リスト [21](#)

アクティブ コール

    バックアップ [75](#)

アップグレード

    言語 [77](#)

    タイプ [10](#)

---

**お**

オプション

    Device [20](#)

オフライン モード [73, 75](#)

---

**か**

管理者

    パスワード [23, 34](#)

    ログイン ID [23, 34](#)

---

**け**

言語

    削除 [30](#)

    追加インストール [27](#)

言語のアップグレード [77](#)

---

**こ**

工場設定のシステム制限 [11](#)

呼処理 [21](#)

コマンド

    backup category [74](#)

    continue [74](#)

    interface integrated-service-engine [18, 20](#)

    interface internal-service-module コマンド [18, 20](#)

    interface ism [18, 20, 25](#)

interface Service-Engine [26](#)  
 interface sm [18, 20, 35](#)  
 ip address [26, 35](#)  
 IP path [16](#)  
 ip unnumbered [26, 35](#)  
 ism [35](#)  
 offline [75](#)  
 reload [75](#)  
 restore id [75](#)  
 service-module [26, 36](#)  
 service-module ip default-gateway [36](#)  
 service-module ism status [38](#)  
 service-module ism uninstall [39](#)  
 service-module sm install [37](#)  
 service-module sm status [38](#)  
 service-module sm uninstall [39](#)  
 show backup history [74, 75](#)  
 show backup server [75](#)  
     show backup server コマンド [74](#)  
 show license status application ivr [71](#)  
 show license status application timecardview コマ  
 ンド [72](#)  
 show license status application voicemail [71](#)  
 show software versions [54, 67](#)  
 show software versions detail [55, 67](#)

---

## さ

サーバ  
     DNS [23, 34](#)  
     NTP [23, 34](#)  
 作成、ユーザおよび電話機の [15](#)

---

## し

システム制限  
     工場設定 [11](#)  
 自動音声 - メール ライセンス [69](#)

---

## せ

正常なシャットダウン [11](#)  
 設定  
     ephone-dn [16](#)  
     IP アドレス [23, 34](#)  
     ダイヤル ピア [18](#)  
 設定、IP 接続の [17](#)  
 前提条件  
     Cisco Unified Communications Manager [19](#)  
     Cisco Unified Communications Manager  
     Express [15](#)

---

## そ

ソフトウェア ファイル [28, 44, 60](#)

---

## た

ダイヤル ピア [18](#)

---

## て

デフォルト ゲートウェイ [25, 35](#)

---

## は

バックアップ  
     アクティブ コール [75](#)  
     番号付け [73](#)  
 番号付け、バックアップ ファイル [73](#)

---

## ふ

復元  
     手順 [75](#)

---

む

無停電電源装置 [11](#)

---

も

モジュール IP アドレス [17, 19](#)