



はじめに

概要

Cisco Virtualization Experience Client (VXC) 2112 および 2212 は、ワークステーションクラスの仮想化クライアントであり、WTOS ファームウェアを実行し、Independent Computing Architecture (ICA) および Remote Desktop Protocol (RDP) で使用できます。ICA および RDP プロトコルは標準 IP ネットワーク経由で一元化されたホスト サーバからユーザ デスクトップを提供することで、ローカルで使用しているかのように、アプリケーションとデスクトップ周辺機器を使用できるように設計されています。

Cisco VXC 2112 および Cisco VXC 2212 は高度に最適化されたゼロ クライアントであり、Citrix インフラストラクチャによってホストされているマシンで使用可能なアプリケーション、ファイル、およびネットワーク リソースへの超高速アクセスを提供します。WTOS は Cisco VXC エンジンを使用して、ウイルスやマルウェアから保護するためのローカル アンチウイルス ソフトウェアやファイアウォールを必要としない、ゼロ クライアントとほぼ同等の保護された管理コアを提供します。

エンタープライズ ネットワークで利用可能なセッションとネットワーク サービスには、エンタープライズ ネットワーク、ダイレクト イントラネット接続、または Citrix からの保護されたゲートウェイを使用してリモート ロケーションからアクセスできます。

対象読者

このマニュアルは、WTOS を実行している Cisco VXC の管理者を対象にしています。WTOS 環境の設計および管理に役立つ情報や詳細なシステム設定を提供します。

マニュアルの構成

このマニュアルは、次の表に示すように構成されています。

章	説明
第 1 章「スタートアップ ガイド」	作業を開始するための情報が記載されています
第 2 章「機能」	主な機能と、それらの設定方法について説明します
第 3 章「接続オプションの設定」	クライアントをネットワークに接続する方法について説明します

章	説明
第 4 章「ローカル設定オプションの設定」	クライアントのローカル オプションを設定する方法について説明します
第 5 章「診断の実行」	クライアントの問題を診断する方法について説明します
付録 A「中央設定：更新と設定の自動化」	クライアントの設定と更新を自動化する方法について説明します
付録 B「リモート システム管理」	リモート システムの管理について説明します
付録 C「ローカル システム管理」	クライアント（ローカル）の管理について説明します
付録 D「HTTPS/SSL Web サーバの設定」	Web サーバのセットアップ方法について説明します
付録 E「Cisco Virtualization Experience Client の電源に関する考慮事項」	Cisco VXC の Power over Ethernet (PoE) サポートについて説明します

関連資料

詳細については、次の URL にあるマニュアルを参照してください。

Cisco Virtualization Experience Client 2000 シリーズ

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11499/tsd_products_support_series_home.html

Cisco Virtualization Experience Client Manager

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11582/tsd_products_support_series_home.html

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は Really Simple Syndication (RSS) フィードとして購読できます。また、リーダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

表記法	説明
太字	コマンドおよびキーワードは 太字 で示しています。
イタリック体フォント	ユーザが値を指定する引数は、 <i>イタリック体</i> で示しています。
[]	角カッコの中の要素は、省略可能です。
{ x y z }	必ずどれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
[x y z]	どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
string	引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。
screen フォント	システムが表示する端末セッションおよび情報は、screen フォントで示しています。
太字の screen フォント	ユーザが入力しなければならない情報は、 太字の screen フォントで示しています。
イタリック体の screen フォント	ユーザが値を指定する引数は、 <i>イタリック体の screen</i> フォントで示しています。
^	^ 記号は、Ctrl キーを表します。たとえば、画面に表示される ^D というキーの組み合わせは、Ctrl キーを押しながら D キーを押すことを意味します。
< >	パスワードのように出力されない文字は、山カッコ (<>) で囲んで示しています。



(注)

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

警告は、次のように表しています。



警告

安全上の重要事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。警告の各国語版については、各警告文の末尾に提示されている番号をもとに、この機器に付属している各国語で記述された安全上の警告を参照してください。警告文 1071

これらの注意事項を保管しておいてください。

