



アドレス指定優先順位リストの管理

- ・ [アドレス指定優先順位リストについて \(1 ページ\)](#)
- ・ [アドレス指定優先順位リストの変更 \(1 ページ\)](#)

アドレス指定優先順位リストについて

アドレス指定優先順位リストにより、「buddy」リストのように定義された特定の受信者が Cisco Unity Connection で優先されるようになります。メッセージのアドレス指定を行い、スペリングの一部や名前の呼び方に基づいて、Connection で複数の受信者名の一致が見つかったら、アドレス指定優先順位リストにある名前との一致が最初に表示されます。これによって、簡単に目的の受信者を検索して選択できます。

また、Connection では、メッセージを送信するときに受信者の名前をアドレス指定優先順位リストへ自動的に追加することもでき、メッセージを送信する頻度に基づいて、リスト内の名前の優先順位を変更することもできます。



(注) アドレス指定優先順位リストの確認と変更を行えるかどうか、または使用頻度に応じて自動的に Connection が受信者名をリストに追加するかどうかは、Connection の管理者によって決定されます。

アドレス指定優先順位リストの変更

アドレス指定優先順位リストでは、ユーザ、連絡先、同報リストを追加したり、内容を確認したり、名前を削除したりできます。アドレス指定優先順位リストには、メッセージ宛先指定履歴に基づいて、Cisco Unity Connection で自動的に追加された名前が含まれることもあります。

電話のキーパッドを使用したアドレス指定優先順位リストの変更

手順

- ステップ1 コールをして Connection にログインします。
 - ステップ2 メインメニューで、[設定オプション (Setup Options)]、[メッセージ設定 (Message Settings)]、[宛先指定優先リスト (Addressing Priority List)] の順に選択します。
 - ステップ3 指示に従って、アドレス指定優先順位リストのメンバーの追加、確認、削除を行います。名前を確認する場合は、Connection で、姓 (ユーザと連絡先の場合) または表示名 (同報リストの場合) のアルファベット順で表示されます。
-

ボイス コマンドを使用したアドレス指定優先順位リストの変更

手順

- ステップ1 コールをして Connection にログインします。
 - ステップ2 Connection で「What do you want to do」と尋ねられたら、次のように発音します。
「Setup Options」 (Connection が一時的に電話のキーパッドに切り替わります)。
 - ステップ3 電話のキーパッドで、[メッセージ設定 (Message Settings)]、[宛先指定優先リスト (Addressing Priority List)] を選択します。
 - ステップ4 指示に従って、アドレス指定優先順位リストのメンバーの追加、確認、削除を行います。名前を確認する場合は、Connection で、姓 (ユーザと連絡先の場合) または表示名 (同報リストの場合) のアルファベット順で表示されます。
- ヒント インプットスタイルをボイス コマンドに戻すには、「Voice Command Conversation」というプロンプトが聞こえるまで*を押し続けます。
-