



# Cisco Unity Connection の PIN とパスワードの変更

- [Cisco Unity Connection の PIN とパスワードについて \(1 ページ\)](#)
- [PIN の変更 \(2 ページ\)](#)
- [Cisco PCA パスワードの変更 \(3 ページ\)](#)

## Cisco Unity Connection の PIN とパスワードについて

電話で Cisco Unity Connection にサインインするには PIN を使用します。また、Connection Web ツールにアクセスするには、Cisco Personal Communications Assistant (PCA) Web サイトにサインインするためのパスワードも必要です。

Connection 管理者から指定された最初の PIN とパスワードは変更することをお勧めします。

電話による初回登録ガイダンス時に最初の暗証番号を変更するよう指示がありますが、これは Cisco PCA にサインインする際に使用する最初のパスワードを変更するものではありません。これらのパスワードは Messaging Assistant Web ツールで変更します。



(注) コンピュータのサインインパスワードを Cisco PCA パスワードとして使用するよう Cisco Unity Connection システムを設定することも可能です。Connection システムをこのように設定すると、Messaging Assistant で Cisco PCA パスワードを変更できなくなります。

Messaging Assistant では、PIN も変更できます。ただし、変更する場合は、既存の PIN を入力する必要がないので、Cisco PCA と外部サービスのアカウントでパスワードを安全に保つために必要な措置を取ってください。

Connection メールボックスを不正アクセスから保護するには、暗証番号とパスワードを変更する際に、Connection 管理者から提供されるセキュリティガイドラインに従ってください。一般に、パスワードは短い方が使いやすいのですが、長くて単純でないパスワードを指定した方がより安全です。

次の表に、Connection の単純でない PIN とパスワードの特性を示します。

PIN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• プライマリ内線番号やそれを逆にしたものを含めることはできない。</li> <li>• 少なくとも 3 つの異なる数字が必要。</li> <li>• 数字全体を昇順また降順の連続（たとえば 12345 や 54321）にすることはできない。</li> <li>• 数字は 3 回以上続けて使用できない（たとえば 14777）。</li> <li>• 3 桁以上の数字を繰り返し使用することはできない（たとえば 408510408）。</li> <li>• 名、姓、またはそれらの組み合わせを数値に直して使用することはできない（たとえば、名前が John Doe の場合、johnd、johndoe、jdoe、または doe を数字に直して使用することはできない）。</li> <li>• PIN は、昇順または降順の連続する数値（012345、987654 など）ではない。</li> <li>• PIN には、電話のキーパッド上で斜めである垂直または水平な回線でダイヤルされる数字のグループを含めることはできません（たとえば、「159」、「159730」、「147」、「147365」、「123」、「123597」を PIN として使用することはできません）。</li> </ul>
パスワード	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 大文字、小文字、数値、または記号の 4 つの文字のうち、少なくとも 3 つが必要。</li> <li>• ユーザ名やそれを逆にしたものを含めることはできない。</li> <li>• プライマリ内線番号やそれを逆にしたものを含めることはできない。</li> <li>• 文字は 4 回以上続けて使用できない（たとえば !coool）。</li> <li>• 文字列全体を昇順または降順の連続（たとえば abcdef や fedcba）にすることはできない。</li> </ul>

## PIN の変更

PIN は、メッセージのプライバシーを保護します。また、不正アクセスから Cisco Unity Connection メールボックスを保護します。PIN はいつでも変更できます。



### ヒント

PIN を忘れた場合は、Messaging Assistant Web ツールを使用して変更します。これを使用すれば、既存の PIN を入力しなくても PIN を変更できるためです。

**ステップ 1** Messaging Assistant で、[パスワード (Passwords)] メニューの [PIN 変更 (Change PIN)] を選択します。

**ステップ 2** [PIN] ページで、新しいパスワードを入力し、確認のためにもう一度入力します。0～9 の数字を使用します。

ステップ3 保存を選択します。

---

## Cisco PCA パスワードの変更

パスワードにより、Cisco Personal Communications Assistant (PCA) Web サイトに対するアクセスが保護されます。

電子メールアプリケーションを使用してボイスメッセージにアクセスする際、アプリケーションは、Cisco Unity Connection のユーザ名と Cisco PCA パスワードを使用して Connection アカウントにアクセスします。Messaging Assistant で Cisco PCA パスワードを変更する場合は、電子メールアプリケーションでもパスワードをアップデートして、アプリケーションが引き続き Connection アカウントにアクセスできるようにします。



---

(注) コンピュータのサインインパスワードを Cisco PCA パスワードとして使用するよう Cisco Unity Connection システムを設定することも可能です。Connection システムをこのように設定すると、Messaging Assistant で Cisco PCA パスワードを変更できなくなります。

---

ステップ1 Messaging Assistant で、[パスワード (Passwords) ]メニューの [Cisco PCA パスワードの変更 (Change Cisco PCA Password) ]を選択します。

ステップ2 [Cisco PCA パスワード (Cisco PCA Password) ]ページで、現在のパスワードを入力します。

ステップ3 新しいパスワードを入力し、次にもう一度そのパスワードを入力して確認します。

ステップ4 保存を選択します。

---

