



システム設定の概要

このドキュメントには、コール制御システムのインストール後の設定に関する基本設定タスクが含まれています。このドキュメントに従って、システムパラメータ、ダイヤルプランとコールルーティング、メディアリソースを設定し、アプリケーションの統合、エンドユーザおよびエンドポイントのプロビジョニングを行います。このドキュメントの手順を完了すると、設定済みのダイヤルプラン、コールルーティング、メディアリソース、帯域幅管理リソース、および基本的なセキュリティを含む基本設定ができているはずです。さらに、ユーザとエンドポイントがプロビジョニングされます。

このマニュアルの構成は、次のとおりです。

- システムコンポーネント：システムライセンス、基本的なセキュリティ、SSO、デバイスプール、トランク、ゲートウェイ、メディアリソース、およびコールアドミッション制御などの項目を設定します。
- ダイヤルプラン：ダイヤルプランとコールルーティング要素を設定します。
- アプリケーションの統合：Cisco Emergency Responder、Cisco Unity Connection、Cisco Expresswayなどのアプリケーションを統合します。
- ユーザのプロビジョニング：システムにユーザを追加します。
- デバイスのプロビジョニング：ユーザ用のデバイスを登録します。

このガイドのタスクを完了すると、ご使用のシステムに、ユーザ、デバイス、基本的なセキュリティ、およびSSOがセットアップされます。その後で、シスコのソリューションの設定に進むことができます。

