



概要

- [システム設定の概要 \(1 ページ\)](#)

システム設定の概要

このドキュメントには、コール制御システムのインストール後の設定に関する基本設定タスクが含まれています。このドキュメントに従って、システムパラメータ、ダイヤルプランとコールルーティング、メディアリソースを設定し、アプリケーションの統合、エンドユーザおよびエンドポイントのプロビジョニングを行います。このドキュメントの手順を完了すると、設定済みのダイヤルプラン、コールルーティング、メディアリソース、帯域幅管理リソース、および基本的なセキュリティを含む基本設定ができています。さらに、ユーザとエンドポイントがプロビジョニングされます。

このマニュアルの構成は、次のとおりです。

- **システム コンポーネント**：システム ライセンス、基本的なセキュリティ、SSO、デバイスプール、トランク、ゲートウェイ、メディアリソース、およびコール アドミッション制御などの項目を設定します。
- **ダイヤル プラン**：ダイヤルプランとコールルーティング要素を設定します。
- **アプリケーションの統合**：Cisco Emergency Responder、Cisco Unity Connection、Cisco Expressway などのアプリケーションを統合します。
- **ユーザのプロビジョニング**：システムにユーザを追加します。
- **デバイスのプロビジョニング**：ユーザ用のデバイスを登録します。

このガイドのタスクを完了すると、ご使用のシステムに、ユーザ、デバイス、基本的なセキュリティ、および SSO がセットアップされます。その後で、シスコのソリューションの設定に進むことができます。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。