



はじめに

- [システム設定の概要 \(1 ページ\)](#)

システム設定の概要

このドキュメントでは、コール制御システムのインストール後のセットアップに関する基本的な設定作業について説明します。このドキュメントでは、システムパラメータ、ダイヤルプランとコールルーティング、メディアリソースの設定、アプリケーションの統合、エンドユーザとエンドポイントのプロビジョニングを行うことができます。このドキュメントを完了する際には、設定されたダイヤルプラン、コールルーティング、メディアリソース、帯域幅管理リソース、および基本セキュリティを含む基本的な **configuration** が必要です。さらに、ユーザとエンドポイントがプロビジョニングされます。

このマニュアルの構成は、次のとおりです。

- **システムコンポーネント:** システムライセンス、基本セキュリティ、SSO、デバイスプール、トランク、ゲートウェイ、メディアリソース、およびコールの許可制御などの項目を設定します。
- **ダイヤルプラン:** ダイヤルプランとコールルーティング要素を設定します。
- **アプリケーションの統合:** Cisco 緊急応答側、Cisco Unity Connection、Cisco Expressway などのアプリケーションを統合します。
- **ユーザのプロビジョニング:** システムにユーザを追加します。
- **デバイスのプロビジョニング:** ユーザのデバイスを登録します。

このガイドのタスクが完了すると、システムはユーザ、デバイス、基本セキュリティ、およびSSOを使用してセットアップされます。その後、シスコのソリューションの設定に進むことができます。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。