



unset コマンド

- [unset ipsec policy_group](#) (1 ページ)
- [unset ipsec policy_name](#) (2 ページ)
- [unset network cluster subscriber details](#) (2 ページ)
- [unset network cluster subscriber dynamic-cluster-configuration](#) (3 ページ)
- [unset network dns options](#) (3 ページ)
- [unset network domain](#) (4 ページ)
- [unset network ntp options](#) (4 ページ)
- [unset network ipv6 gateway](#) (5 ページ)
- [unset network ipv6 static_address](#) (5 ページ)

unset ipsec policy_group

このコマンドは、指定されたグループの ipsec ポリシーをディセーブルにします。

```
unset ipsec policy_group policy_group
```

構文の説明

パラメータ	説明
-------	----

<i>policy_group</i>	グループ名を指定します。
---------------------	--------------

コマンドモード

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル: 1

アップグレード時の使用: 不可

適用対象: Unified Communications Manager、Unified Communications Manager の IM and Presence サービス、Cisco Unity Connection

unset ipsec policy_name

このコマンドは、指定された名前の ipsec ポリシーをディセーブルにします。

unset ipsec policy_name *policy_name*

構文の説明

パラメータ

policy_name ディセーブルにするポリシー名を指定します。

コマンドモード

管理者 (admin:)

使用上のガイドライン

すべてのポリシー名を無効にするには、*policy_name* に対して ALL を入力します。

要件

コマンド特権レベル : 1

アップグレード時の使用 : 不可

適用対象 : Unified Communications Manager、Unified Communications Manager の IM and Presence サービス、Cisco Unity Connection

unset network cluster subscriber details

このコマンドは、コマンドプロンプトの代わりに GUI からサブスクライバノードを削除する必要があることを通知するメッセージを表示します。

unset network cluster subscriber details

コマンドモード

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル : 1

アップグレード時の使用 : 不可

適用対象 : Unified Communications Manager、Communications Manager の IM and Presence サービス、および Cisco Unity Connection。

GUI からサブスクライバを削除するメッセージ

```
admin: unset network cluster subscriber details
Please use the Cisco Unified Communications Manager on the first node.
Navigate to System > Server and click "Find".
```

```
Unable to del: NULL
Executed command unsuccessfully.
```

unset network cluster subscriber dynamic-cluster-configuration

このコマンドは、パブリッシャのダイナミック クラスタ設定をディセーブルにします。[ダイナミッククラスタ設定 (Dynamic Cluster Configuration)]オプションの値は、パブリッシャでゼロに設定されます。

unset network cluster subscriber dynamic-cluster-configuration

コマンドモード

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル: 1

アップグレード時の使用: 不可

適用対象: Unified Communications Manager、Unified Communications Manager の IM and Presence サービス、および Cisco Unity Connection。

unset network dns options

このコマンドは、DNS オプションの設定を解除します。

unset network dns options [{timeout}] [{attempts}] [{rotate}]

構文の説明

パラメータ 説明

timeout システムが DNS クエリを失敗と判断するまでの待ち時間をデフォルトに設定します。

attempts 失敗するまでの DNS 試行回数をデフォルトに設定します。

rotate ネームサーバを選択するための方法をデフォルトに設定します。これは、ネームサーバ間での負荷分散方法に影響します。

使用上のガイドライン

このコマンドを実行すると、システムが自動的に再起動します。

コマンドモード

管理者 (admin:)

使用上のガイドライン

このコマンドを実行するかどうかを確認するメッセージが表示されます。



注意 続行すると、システムのネットワーク接続が一時的に失われます。

要件

適用対象 : Unified Communications Manager、Unified Communications Manager の IM and Presence サービス、Cisco Unity Connection

unset network domain

このコマンドは、ドメイン名を設定解除し、サーバを再起動します。

unset network domain

コマンドモード

管理者 (admin:)

使用上のガイドライン

このコマンドを実行するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

要件

適用対象 : Unified Communications Manager、Unified Communications Manager の IM and Presence サービス、Cisco Unity Connection

例

```
admin: unset network domain
cmdSetIp.domain.name.change.warning
Continue (y/n)?
trying to restart system...
Warning: Restart could take up to 5 minutes...
Shutting down Service Manager. Please wait...
```

unset network ntp options

このコマンドは、ドメイン名を設定解除し、サーバを再起動します。

unset network ntp options

コマンドモード

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル : 1

アップグレード時の使用：可能

適用対象：Unified Communications Manager、Unified Communications Manager の IM and Presence サービス、Cisco Unity Connection

unset network ipv6 gateway

このコマンドは、サーバ上の IPv6 ゲートウェイを解除します。

unset network ipv6 gateway [*{reboot}*]

構文の説明

パラメータ	説明
<i>reboot</i>	変更の適用後にサーバをリブートします。
(注) デフォルトでは、サーバの再起動は行われません。	

コマンドモード

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル：1

アップグレード時の使用：可能

適用対象：Unified Communications Manager、Unified Communications Manager の IM and Presence サービス、Cisco Unity Connection

unset network ipv6 static_address

このコマンドは、固定 IPv6 アドレスの設定を解除します。

unset network ipv6 static_address [*{reboot}*]

構文の説明

パラメータ	説明
<i>reboot</i>	変更の適用後にサーバをリブートします。

コマンドモード

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル：1

アップグレード時の使用：不可

適用対象：Unified Communications Manager、Cisco Unity Connection

例

```
admin: admin:unset network ipv6 static_address
```

```
W A R N I N G
```

```
The Server must be rebooted for these changes to take effect.
```

```
Please make sure that you reboot this server.
```

```
IPv6 static address was removed.
```

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。