



レガシーリリースからのアップグレード

- [レガシーリリースからのアップグレードおよび移行 \(1 ページ\)](#)

レガシーリリースからのアップグレードおよび移行

現在のリリースから直接アップグレードまたは移行がサポートされていない場合は、次のプロセスを使用できます。

- Unified CM OS の管理インターフェイスまたは Cisco Prime Collaboration Deployment (PCD) のアップグレードタスクを使用して、中間リリースに直接アップグレードを実行する
- PCD 移行タスクを使用して、中間リリースから現在のリリースへの移行を実行します。

次の表で開始リリースを検索し、それを使用して、アップグレードおよび移行プロセスの手順として使用できる中間リリースを特定します。中間リリースを特定したら、次の手順のリンクを使用して、そのリリースのマニュアルを参照してください。

開始リリースがリストされていない場合は、複数の中間リリースへのアップグレードが必要になることがあります。http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/ccmcompmatr1.html#pgfid-391518 の「Supported Upgrade Paths To/From Table」を参照してください。

表 1: レガシーリリースからのリリース 12.0 (1) へのアップグレード

インストールされているバージョン(Installed Version)	MCS ハードウェアでのこのバージョンへのアップグレード	仮想マシンでのこのバージョンへの移行
Unified Communications Manager リリース		

インストールされているバージョン(Installed Version)	MCS ハードウェアでのこのバージョンへのアップグレード	仮想マシンでのこのバージョンへの移行
4.x	Unified Communications Manager Data Migration Assistant (DMA) を使用して 6.1 (5)、7.1 (3)、または 7.1 (5) に移行します。 現在のリリースからサポートされているアップグレードパスを見つけるには、中間リリースのソフトウェア互換性マトリックスを確認するか、上記のリンクの「サポートされているアップグレードパスをテーブルから取得する」を参照してください。	12.x への PCD 移行
5.1(2) 5.1(3) 6.0(x) 6.1(1) 6.1(2) 6.1(3) 6.1(4)	6.1 (5) または 7.1 (3) への直接アップグレード	12.x への PCD 移行
7.0(1) 7.1(2)	7.1(3)、7.1(5)、8.0(x)、8.5(1)、または 8.6(2)	12.x への PCD 移行
Cisco Unified Presence リリース		
8.0(x)	8.5(4) への直接アップグレード	12.0 (1) への PCD の移行
Unified Communications Manager Business Edition リリース		
Business Edition 3000 (BE3000)	リリース 12.x へ Unified Communications Manager のアップグレードおよび移行は、これらの導入ではサポートされていません。これらの製品から現行の Unified Communications Manager リリースへのアップグレードについては、新規インストールを実施することを推奨しています。	
Business Edition 5000 (BE5000)		

手順

ステップ 1 中間リリースのアップグレードマニュアルを参照し、手順に従ってシステムをアップグレードします。

- アップグレードUnified Communications Managerのマニュアルについて<http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-guides-list.html>では、を参照してください。
- (IM and Presence Service旧称 Cisco Unified Presence) アップグレードのマニュアルについて<http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-presence/products-installation-guides-list.html>では、を参照してください。

ステップ 2 『Cisco Prime Collaboration Deployment Administration Guide』 <http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-maintenance-guides-list.html> () を参照し、現在のリリースへのPCD移行を実行する手順に従ってください。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。