



# レガシーリリースからのアップグレード

- [レガシーリリースからのアップグレードおよび移行 \(1 ページ\)](#)

## レガシーリリースからのアップグレードおよび移行

現在のリリースから直接アップグレードまたは移行がサポートされていない場合は、次のプロセスを使用できます。

- Unified CM OS の管理インターフェイスまたは Cisco Prime Collaboration Deployment (PCD) のアップグレードタスクを使用して、中間リリースに直接アップグレードを実行する
- PCD 移行タスクを使用して、中間リリースから現在のリリースへの移行を実行します。

次の表で開始リリースを検索し、それを使用して、アップグレードおよび移行プロセスの手順として使用できる中間リリースを特定します。中間リリースを特定したら、次の手順のリンクを使用して、そのリリースのマニュアルを参照してください。

開始リリースがリストされていない場合は、複数の中間リリースへのアップグレードが必要になることがあります。[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice\\_ip\\_comm/cucm/compat/15\\_x/cucm\\_b\\_compatibility-matrix-cucm-imp-15x.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/15_x/cucm_b_compatibility-matrix-cucm-imp-15x.html)にある「COP ファイルでサポートされているアップグレードおよび移行パス」を参照してください。

表 1: レガシーリリースから **Unified CM** および **IMP and Presence Service** リリース 15 へのアップグレード

インストールされているバージョン (Installed Version)	仮想マシンでのこのバージョンへの移行
7.0(1) 以前	移行はできません。最初から最新リリースに再構築することをお勧めします。
8.0(1) および 9.1	PCD 12.6 (PCD 14 または PCD 15 ではない) を使用して、バージョン 12.5 に直接移行します。可能なさまざまな移行オプションについては、このガイドの最初の章を参照してください。

## 手順

---

**ステップ1** 中間リリースのアップグレードマニュアルを参照し、手順に従ってシステムをアップグレードします。

- Unified Communications Manager のアップグレードマニュアルについては、<http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-guides-list.html> を参照してください。
- (IM and Presence Service旧称 Cisco Unified Presence) アップグレードのマニュアルについては、<http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-presence/products-installation-guides-list.html> を参照してください。

**ステップ2** <http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-maintenance-guides-list.html>にある『Cisco Prime Collaboration Deployment Administration Guide』を参照し、現在のリリースへのPCD移行を実行する手順に従ってください。

---

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。