



Cisco ヘッドセット 500 シリーズ 通話制御

- [Cisco ヘッドセット 520 シリーズと Cisco ヘッドセット 530 シリーズ 通話制御](#) (1 ページ)
- [Cisco ヘッドセット 560 シリーズ 通話制御](#) (4 ページ)

Cisco ヘッドセット 520 シリーズと Cisco ヘッドセット 530 シリーズ 通話制御

ボタンのレイアウトは異なりますが、Cisco ヘッドセット 521、522、531、および 532 のインラインコントローラは同じコール制御を使用します。

関連トピック


[シスコ ヘッドセット 520 シリーズ](#)

[シスコ ヘッドセット 530 シリーズ](#)

通話の発信と応答

着信があると、ヘッドセットで着信音が聞こえます。

手順

インラインコントローラの **コール (Call)**  を押します。


音量を調整する

手順

インラインコントローラの [アップ (Up)]  または [ダウン (Down)]  を押します。


通話中に自分をミュートする

手順

インラインコントローラの ミュート (Mute)  を押します。

コールを保留にする

手順

インラインコントローラの コール (Call)  を 1 回押します。
着信コールがあると、ヘッドセットは自動的に応答します。


通話を終了する

手順

インラインコントローラの コール (Call)  を、トーンが聞こえるまで長押しします。


コールを拒否する

手順

インラインコントローラの **コール (Call)**  を 2 回押します。


コールを保留にする/保留中のコールを再開する

手順

-
- ステップ 1 インラインコントローラの **コール (Call)**  を 2 回押します。
 - ステップ 2 再開するコールを選択します。
 - ステップ 3 [通話] を押します。
-


コールを終了して着信コールに応答する

手順

-
- ステップ 1 [コール (Call)]  を、トーンが聞こえるまで長押しします。
 - ステップ 2 [コール (Call)] を 1 回押します。
-

コールを終了して保留中のコールを再開する

手順

-
- ステップ 1 [コール (Call)]  を、トーンが聞こえるまで長押しします。
 - ステップ 2 再開するコールを選択します。
 - ステップ 3 [コール (Call)] を 1 回押します。
-

Cisco ヘッドセット 560 シリーズ 通話制御

標準ベースの Cisco ヘッドセット 561 と 562 およびマルチベースの Cisco ヘッドセット 561 と 562 は、有線ヘッドセットモデルと同様のコール制御を使用しますが、いくつか重要な違いがあります。コール制御ボタンはヘッドセットのイヤークップにあり、コールステータスのフィードバックは標準ベースとマルチベースにあります。

関連トピック

[シスコ ヘッドセット 560 シリーズ](#)

ヘッドセットの電源を入れる/切る

手順

ステップ 1 ヘッドセットの **コール (Call)** を 4 秒間押し続けます。ヘッドセットのステータスを示すトーンが聞こえます。

ステップ 2 以下のいずれかの操作を行います。

- 1 秒間 **コール (Call)** を押して、ヘッドセットの電源をオンにします。
- ヘッドセットをベースにセットします。

通話の発信と応答

着信があると、ヘッドセットで着信音が聞こえます。

手順

以下のいずれかの操作を行います。

- ヘッドセットの **コール (Call)** を押します。
 - ヘッドセットをベースから取り外します。
-

音量を調整する



手順

ヘッドセットの **音量 (Volume)**  を使用します。

通話中に自分をミュートする


手順

以下のいずれかの操作を行います。

- ヘッドセットの **ミュート (Mute)**  を押します。
- マルチベースの  を使ってミュートすることもできます。

コールを保留にする

手順


コール中にヘッドセットの **コール (Call)**  を押します。

- 着信コールがあると、ヘッドセットは自動的に応答します。

通話を終了する

手順

以下のいずれかの操作を行います。

- ヘッドセットの **コール (Call)**  を、トーンが聞こえるまで長押しします。
- ヘッドセットを基地に設置します。

コールを拒否する

手順

ヘッドセットの **コール (Call)** を 2 回押します。

コールを保留にする/コールを再開する

手順

ステップ 1 ヘッドセットの **コール (Call)** を押します。

ステップ 2 再開するコールを選択します。

ステップ 3 [通話] を押します。

コールを終了して保留中のコールを再開する

手順

ステップ 1 ヘッドセットの **コール (Call)** を、トーンが聞こえるまで長押しします。

ステップ 2 再開するコールを選択します。

ステップ 3 [通話] を押します。

アクティブコールを終了して着信コールに応答する

手順

ステップ 1 **コール (Call)** を、トーンが聞こえるまで長押しします。

ステップ 2 **コール** を一度押します。

マルチベース上で別のソースからのコールに応答する

着信があると、発信元を選択していない場合でも、ヘッドセットで着信音が聞こえます。

アクティブコールがまだ登録されていない場合、マルチベースによってソースが着信コールソースに自動的に変更されます。

手順

以下のいずれかの操作を行います。

- ヘッドセットの **コール (Call)** を押します。
- マルチベースで、着信の発信元ボタンを押します。

(注) マルチベースで発信元を変更しても、アクティブな通話は自動的に保留にはなりません。発信元を切り替える前に、必ずアクティブな通話は保留にするか、終了してください。ヘッドセットの **通話** を押すと、アクティブな通話が自動的に保留されます。

■ マルチベース上で別のソースからのコールに応答する