



## 設定

---

- [電話機のカスタマイズ](#) (1 ページ)
- [呼出音の変更](#) (1 ページ)
- [呼出音の音量を調整](#) (2 ページ)
- [ディスプレイの言語の変更](#) (2 ページ)
- [タイムゾーンの変更](#) (2 ページ)
- [スクリーンの明るさの調整](#) (3 ページ)
- [デバイスをスリープ状態に設定する](#) (3 ページ)
- [電話機のスリープ状態の解除](#) (4 ページ)

## 電話機のカスタマイズ

多くの設定と機能は、デフォルトで有効になっています。ただし、これらの項目はニーズに合わせてカスタマイズできます。

設定の横にロックアイコンがある場合は、変更できません。これらの設定を解除する場合は、管理者に問い合わせてください。

## 呼出音の変更

電話機の着信コールの音声を変更できます。

### 手順

---

- ステップ 1** 電話画面の左上をタップ。
  - ステップ 2** [設定 (Settings)] をタップします。
  - ステップ 3** メニューをスクロールして、**着信音と音量**をタップします。
  - ステップ 4** [着信音] をタップします。
-

### 関連トピック

[ホーム画面アイコン](#)

## 呼出音の音量を調整

通話の着信音量が大きすぎるか小さすぎる場合は、音量を調節できます。リングの音量を変更しても、通話の音声レベルには反映されません。

### 手順

- 
- ステップ1 電話画面の左上をタップ。
  - ステップ2 [設定 (Settings)] をタップします。
  - ステップ3 メニューをスクロールして、**着信音と音量**をタップします。
  - ステップ4 スライダーを使用して、音量を調整します。

### 関連トピック

[ホーム画面アイコン](#)

## ディスプレイの言語の変更

表示言語を変更して、電話機のメッセージが母国語で表示されるようにすることができます。この機能は、管理者が機能を設定済みである場合にのみ使用できます。

### 手順

- 
- ステップ1 電話画面の左上をタップ。
  - ステップ2 [設定 (Settings)] をタップします。
  - ステップ3 メニューをスクロールして、**言語**をタップします。
  - ステップ4 言語をタップします。

## タイムゾーンの変更

タイムゾーンが誤っている場合は、そのタイムゾーンを変更できます。

### 手順

---

- ステップ1 電話画面の左上をタップ。
- ステップ2 [設定 (Settings)] をタップします。
- ステップ3 メニューをスクロールして、**タイムゾーン**をタップします。
- ステップ4 [タイムゾーン] をタップします。

### 関連トピック

[ホーム画面アイコン](#)

## スクリーンの明るさの調整

表示をより快適にするには、電話機のデフォルトの明るさ設定を調整します。

### 手順

---

- ステップ1 電話画面の左上をタップ。
- ステップ2 スライダーを使用して、**スクリーンの明るさ**を調整

## デバイスをスリープ状態に設定する

デスクから離れる場合は、スタンバイモードです。にデバイスを置きます。これにより、エネルギーを節約し、デバイスの長時間使用できます。

コールを受信したり、LED画面をタッチしたりすると、電話機のスリープが解除されます。アクティブコール中にデバイスをスリープ状態にすることはできません。

この機能は、管理者が機能を設定済みである場合にのみ使用できます。

### 手順

---

- ステップ1 電話画面の左上をタップ。
- ステップ2 [設定 (Settings)] をタップします。
- ステップ3 [スタンバイ (Standby)] を選択します。

### 関連トピック

[スタンバイ モード](#)

[電話機のスリープ状態の解除](#) (4 ページ)

# 電話機のスリープ状態の解除

電話機がスリープ状態の場合は、通話を行う前や機能を使用する前にスリープを解除する必要があります。

## 手順

---

デバイスの設定に応じて、次のいずれかの操作を実行します。

- 電話画面をタップします。
- HDMI ケーブルを接続します。
- ワイヤレス共有を開始しました。
- ラップトップから入室します。
- 予定されているミーティングに関するコールまたは通知を受信します。

## 関連トピック

---

[スタンバイ モード](#)

[デバイスをスリープ状態に設定する \(3 ページ\)](#)