



## Cisco Unified SRST のモニタリングとメンテナンス

Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony (SRST) をモニタおよびメンテナンスするには、特権 EXEC モードで次のコマンドを使用します。

コマンド	目的
Router# <code>show call-manager-fallback all</code>	すべての Cisco Unified IP Phone、音声ポート、および Cisco Unified SRST ルータのダイヤル ピアの詳細設定を表示します。
Router# <code>show call-manager-fallback dial-peer</code>	Cisco Unified SRST ルータのダイヤル ピアの出力を表示します。
Router# <code>show call-manager-fallback ephone-dn</code>	CallManager フォールバック モードの場合の、Cisco Unified IP Phone 宛先番号を表示します。
Router# <code>show call-manager-fallback voice-port</code>	音声ポートの出力を表示します。
Router# <code>show dial-peer voice summary</code>	すべての音声ダイヤル ピアのサマリーを表示します。
Router# <code>show ephone phone</code>	Cisco Unified IP Phone のステータスを表示します。
Router# <code>show ephone offhook</code>	オフフックのすべての電話について Cisco Unified IP Phone のステータスを表示します。
Router# <code>show ephone registered</code>	現在登録されているすべての電話について Cisco Unified IP Phone のステータスを表示します。
Router# <code>show ephone remote</code>	ローカル以外のすべての電話 (Address Resolution Protocol (ARP) エントリがない電話) について Cisco Unified IP Phone のステータスを表示します。
Router# <code>show ephone ringing</code>	呼び出し中のすべての電話について Cisco Unified IP Phone のステータスを表示します。
Router# <code>show ephone summary</code>	すべての Cisco Unified IP Phone のサマリーを表示します。
Router# <code>show ephone telephone-number phone-number</code>	特定の電話番号の Unified IP Phone のステータスを表示します。
Router# <code>show ephone unregistered</code>	すべての未登録の電話について Unified IP Phone のステータスを表示します。
Router# <code>show ephone-dn tag</code>	Unified IP Phone の宛先番号を表示します。
Router# <code>show ephone-dn summary</code>	すべての Cisco Unified IP Phone の宛先番号のサマリーを表示します。

コマンド	目的
Router# <code>show ephone-dn loopback</code>	ループバック モードで Cisco Unified IP Phone 宛先番号を表示します。
Router# <code>show running-config</code>	設定を表示します。
Router # <code>show sip-ua status registrar</code>	SIP レジストラ クライアントを表示します。
Router# <code>show voice port summary</code>	すべての音声ポートのサマリーを表示します。
Router # <code>show voice register all</code>	すべての SIP SRST 設定、SIP 電話登録、およびダイヤルピアの情報を表示します。
Router # <code>show voice register global</code>	音声レジスタ グローバル設定を表示します。
Router # <code>show voice register pool all</code>	すべての設定済みの SIP 電話音声レジスタ プールの詳細情報を表示します。
Router # <code>show voice register pool &lt;tag&gt;</code>	特定の SIP 電話音声レジスタ プールの詳細情報を表示します。
Router # <code>show voice register dial-peers</code>	SIP-SRST 間で作成されたダイヤルピアを表示します。
Router # <code>show voice register dn all</code>	すべての設定済みの音声レジスタ ディレクトリ番号の詳細情報を表示します。
Router # <code>show voice register dn &lt;tag&gt;</code>	特定の音声レジスタ ディレクトリ番号の詳細情報を表示します。