



チャンネルと電力レベル

チャンネルと最大電力レベルの設定については、Cisco.com の [Cisco Wireless documentation] ページで『*Channels and Maximum Power Settings for Cisco Aironet Lightweight Access Points and Bridges*』ドキュメントを参照してください。

マニュアルを参照する手順は、次のとおりです。

-
- ステップ 1 次に示すシスコ無線マニュアルのホームページのリンクをクリックして移動します。
<http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/index.html>
 - ステップ 2 [Support] をクリックします。テクニカルサポート/ドキュメンテーションのページが表示されます。
 - ステップ 3 [Wireless] をクリックします。
 - ステップ 4 [1550] をクリックします。
 - ステップ 5 [Install and Upgrade] をクリックします。
 - ステップ 6 [Install and Upgrade Guides] をクリックします。
 - ステップ 7 [Channels and Maximum Power Settings for Cisco 1550 Series Outdoor Mesh Access Points] マニュアルをクリックします。
-

