



アクセスポイントの開梱

- [パッケージの内容](#) (1 ページ)
- [アクセスポイントの開梱](#) (1 ページ)
- [注文可能なシスコ製アクセサリ](#) (2 ページ)

パッケージの内容

各 AP パッケージには次の品目が含まれています。

- CW9164I AP X 1
- デフォルトの取り付けブラケット：調整可能な天井レールクリップ AIR-AP-T-RAIL-R および AIR-AP-BRACKET-1=
- 注文可能なオプションの取り付けブラケット：AIR-AP-T-RAIL-F および AIR-AP-BRACKET-2=
- シスコ製品のマニュアルおよびポインタ カード



(注) Cisco CW9164I-MR AP を注文した場合、取り付けブラケット AIR-AP-BRACKET-2= がデフォルトで付属しています。

アクセスポイントの開梱

手順

- ステップ 1** 梱包を解いて、アクセスポイントと選択した取り付けアクセサリキットを梱包箱から取り出します。
- ステップ 2** 梱包材を出荷用の箱に戻し、後で使用する場合に備えて保管しておきます。

ステップ3 注文品がすべて揃っていることを確認します。欠品または損傷品が見つかった場合は、製品の購入代理店まで問い合わせてください。

注文可能なシスコ製アクセサリ

次のアクセサリをシスコから別途注文できます。

- AP を取り付けるための AP 取り付けブラケット

取り付けブラケット	説明
AIR-AP-BRACKET-1=	ロープロファイル取り付け用
AIR-AP-BRACKET-2=	電気またはネットワークボックス用、天井マウントの上
AIR-AP-T-RAIL-F=	同一面型天井グリッドクリップ
AIR-AP-T-RAIL-R=	埋め込み型天井グリッドクリップ
AIR-CHNL-ADAPTER=	T レールチャンネルアダプタ

- パワーインジェクタ（Power over Ethernet（PoE）が使用できない場合）

電源モジュール	説明
AIR-PWRINJ7=	ミッドスパン パワーインジェクタ AIR-PWRINJ7=（PoE が使用できない場合） 電源仕様：50W、56VDC 詳細については、 パワーインジェクタのデータシート を参照してください。
AIR-PWRINJ6=	802.3at パワーインジェクタ（PoE が使用できない場合） 電源仕様：30W、55VDC 詳細については、 パワーインジェクタのデータシート を参照してください。
MA-INJ-6-x	Meraki 802.3bt PoE インジェクタ 電源仕様：60W、55VDC 詳細については、 パワーインジェクタのデータシート を参照してください。
MA-PWR-50WAC	DC 電源アダプタ 電源仕様：50W、54VDC

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。