



初期設定

- [Cisco DNA Spaces : コネクタの初期設定 \(1 ページ\)](#)

Cisco DNA Spaces : コネクタの初期設定

Cisco DNA Spaces : コネクタ を稼働させるには、次の手順を実行します。

1. ローカル展開ネットワークに Cisco DNA Spaces : コネクタ をインストールします。「[Cisco DNA Spaces : コネクタ OVA のダウンロードと展開 \(単一インターフェイス\)](#)」を参照してください
2. Cisco DNA Spaces ダッシュボードで、Cisco DNA Spaces : コネクタ を作成してコネクタのトークンを生成します。[Cisco DNA Spaces からのコネクタのトークンの取得 \(ワイヤレス\)](#) または [コネクタ インスタンスの作成と Cisco DNA Spaces からのトークンの取得 \(有線\)](#) を参照してください。
3. 展開された Cisco DNA Spaces : コネクタ で、このトークンを設定します。この設定により、Cisco DNA Spaces と展開された Cisco DNA Spaces : コネクタ の間に接続が確立されます。Cisco DNA Spaces で同等のコネクタ (トークンに基づく) がアクティブになります。「[Cisco DNA Spaces : コネクタ のアクティブ化](#)」を参照してください
4. Cisco DNA Spaces ダッシュボードでシスコ ワイヤレス コントローラ または Cisco Catalyst 9800 シリーズ ワイヤレス コントローラ または Cisco Catalyst 9300/9400 シリーズ スイッチ を設定します。[コネクタ からシスコ ワイヤレス コントローラ へまたは Cisco Catalyst 9800 シリーズ ワイヤレス コントローラ へのコネクタの接続](#) または [Cisco Catalyst 9300/9400 シリーズ スイッチ へのコネクタの接続](#) を参照してください。コネクタ と コントローラ または スイッチ の間の接続をテストします。

