



clear コマンド : m ~ z

- [clear mdns service-database](#) (2 ページ)
- [clear nmosp statistics](#) (3 ページ)
- [clear radius acct statistics](#) (4 ページ)
- [clear session](#) (5 ページ)
- [clear tacacs auth statistics](#) (6 ページ)
- [clear redirect-url](#) (7 ページ)
- [clear stats ap wlan](#) (8 ページ)
- [clear stats local-auth](#) (9 ページ)
- [clear stats mobility](#) (10 ページ)
- [clear stats port](#) (11 ページ)
- [clear stats radius](#) (12 ページ)
- [clear stats smart-lic](#) (14 ページ)
- [clear stats switch](#) (15 ページ)
- [clear stats tacacs](#) (16 ページ)
- [clear transfer](#) (17 ページ)
- [clear traplog](#) (18 ページ)
- [clear webimage](#) (19 ページ)
- [clear webmessage](#) (20 ページ)
- [clear webtitle](#) (21 ページ)

clear mdns service-database

マルチキャスト DNS サービス データベースをクリアするには、**clear mdns service-database** コマンドを使用します。

clear mdns service-database {all | service-name}

構文の説明

all mDNS サービス データベースをクリアします。

service-name mDNS サービスの名前。Cisco WLC は mDNS サービスの詳細をクリアします。

コマンド デフォルト

なし

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

7.6 このコマンドは、リリース 7.6 以前のリリースで導入されました。

使用上のガイドライン

Cisco WLC は、マスター サービス データベースで mDNS サービスが利用できる場合にのみ、このサービスのアドバタイズメントをスヌーピングおよび学習します。

次に mDNS サービス データベースをクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear mdns service-database all
```

関連コマンド

config mdns query interval
config mdns service
config mdns snooping
config interface mdns-profile
config interface group mdns-profile
config wlan mdns
show mdns profile
show mnds service
config mdns profile
debug mdns all
debug mdns error
debug mdns detail
debug mdns message

clear nmsp statistics

ネットワーク モビリティ サービス プロトコル (NMSP) の統計情報をクリアするには、**clear nmsp statistics** コマンドを使用します。

clear nmsp statistics

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

なし

コマンド履歴

リリース	変更内容
7.6	このコマンドは、リリース 7.6 以前のリリースで導入されました。

次に、NMSP 統計情報ログ ファイルを削除する例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear nmsp statistics
```

関連コマンド

clear locp statistics

config nmsp notify-interval measurement

show nmsp notify-interval summary

show nmsp status

clear radius acct statistics

コントローラで RADIUS アカウンティングの統計情報をクリアするには、**clear radius acc statistics** コマンドを使用します。

clear radius acct statistics [**index** | **all**]

構文の説明	index	(任意) RADIUS アカウンティング サーバのインデックスを指定します。
	all	(任意) すべての RADIUS アカウンティングサーバを指定します。
コマンド デフォルト	なし	
コマンド履歴	リリース	変更内容
	7.6	このコマンドは、リリース 7.6 以前のリリースで導入されました。

次に、RADIUS アカウンティング統計情報をクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear radius acc statistics
```

関連コマンド **show radius acct statistics**

clear session

ユーザが Telnet または SSH を介してログインするときに作成されるセッションをクリアするには、**clear session** コマンドを使用します。

clear session *session-id*

コマンド デフォルト	なし
------------	----

コマンド履歴	リリース 変更内容
--------	-----------

8.0	このコマンドが導入されました。
-----	-----------------

使用上のガイドライン	セッションをクリアするためのセッション ID は、 show login-session コマンドから取得される必要があります。
------------	---

次に、Telnet または SSH セッションをクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear session 3
```

clear tacacs auth statistics

コントローラで RADIUS 認証サーバ統計情報をクリアするには、**clear tacacs auth statistics** コマンドを使用します。

clear tacacs auth statistics [**index** | **all**]

構文の説明	index	(任意) RADIUS 認証サーバのインデックスを指定します。
	all	(任意) すべての RADIUS 認証サーバを指定します。
コマンド デフォルト	なし	
コマンド履歴	リリース	変更内容
	7.6	このコマンドは、リリース 7.6 以前のリリースで導入されました。

次に、RADIUS 認証サーバの統計情報をクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear tacacs auth statistics
```

関連コマンド

show tacacs auth statistics

show tacacs summary

config tacacs auth

clear redirect-url

Cisco ワイヤレス LAN コントローラでカスタム Web 認証のリダイレクト用 URL をクリアするには、**clear redirect-url** コマンドを使用します。

clear redirect-url

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト

なし

コマンド履歴

リリース	変更内容
------	------

7.6	このコマンドは、リリース 7.6 以前のリリースで導入されました。
-----	-----------------------------------

次に、カスタム Web 認証のリダイレクト用 URL をクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear redirect-url
URL cleared.
```

関連コマンド

- clear transfer
- clear download datatype
- clear download filename
- clear download mode
- clear download path
- clear download start
- clear upload datatype
- clear upload filename
- clear upload mode
- clear upload path
- clear upload serverip
- clear upload start

clear stats ap wlan

WLAN の統計情報をクリアするには、**clear stats ap wlan** コマンドを使用します。

clear stats ap wlan *cisco_ap*

構文の説明

cisco_ap

選択した構成要素。

コマンド デフォルト

なし

コマンド履歴

リリース

変更内容

7.6

このコマンドは、リリース 7.6 以前のリリースで導入されました。

次に、アクセス ポイント *cisco_ap* の WLAN 設定要素をクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear stats ap wlan cisco_ap
WLAN statistics cleared.
```

clear stats local-auth

ローカルの拡張認証プロトコル（EAP）統計情報をクリアするには、**clear stats local-auth** コマンドを使用します。

clear stats local-auth

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンドデフォルト

なし

コマンド履歴

リリース	変更内容
7.6	このコマンドは、リリース 7.6 以前のリリースで導入されました。

次に、ローカルの EAP 統計情報をクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear stats local-auth
Local EAP Authentication Stats Cleared.
```

関連コマンド

config local-auth active-timeout
config local-auth eap-profile
config local-auth method fast
config local-auth user-credentials
debug aaa local-auth
show local-auth certificates
show local-auth config
show local-auth statistics

clear stats mobility

Mobility Manager の統計情報をクリアするには、**clear stats mobility** コマンドを使用します。

clear stats mobility

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

なし

コマンド履歴

リリース	変更内容
7.6	このコマンドは、リリース 7.6 以前のリリースで導入されました。

次に、Mobility Manager の統計情報をクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear stats mobility
```

```
Mobility stats cleared.
```

clear stats port

特定のポートの統計カウンタをクリアするには、**clear stats port** コマンドを使用します。

clear stats port *port*

構文の説明	<i>port</i>	物理インターフェイスのポート番号。
コマンド デフォルト	なし	
コマンド履歴	リリース	変更内容
	7.6	このコマンドは、リリース 7.6 以前のリリースで導入されました。

次に、ポート 9 の統計情報カウンタをクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear stats port 9
```

関連コマンド

clear transfer
clear download datatype
clear download datatype
clear download filename
clear download mode
clear download serverip
clear download start
clear upload datatype
clear upload filename
clear upload mode
clear upload path
clear upload serverip
clear upload start
clear stats port

clear stats radius

1 つ以上の RADIUS サーバの統計情報をクリアするには、**clear stats radius** コマンドを使用します。

clear stats radius {auth | acct} {index | all}

構文の説明

auth	認証に関する統計情報をクリアします。
acct	アカウントリングに関する統計情報をクリアします。
index	クリアする RADIUS サーバのインデックス番号を指定します。
all	すべての RADIUS サーバの統計情報をクリアします。

コマンド デフォルト

なし

コマンド履歴

リリース	変更内容
7.6	このコマンドは、リリース 7.6 以前のリリースで導入されました。

次に、すべての RADIUS 認証サーバの統計情報をクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear stats radius auth all
```

関連コマンド

clear transfer
clear download datatype
clear download filename
clear download mode
clear download serverip
clear download start
clear upload datatype
clear upload filename
clear upload mode
clear upload path
clear upload serverip
clear upload start

clear stats port

clear stats smart-lic

シスコスマートソフトウェアのすべての統計情報をクリアするには、**clear stats smart-lic** コマンドを使用します。

clear stats smart-lic

コマンド履歴	リリース	変更内容
	8.2	このコマンドが導入されました。

次に、スマート ライセンスの統計情報をクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear stats smart-lic
```

```
Initiated Smart Licensing statistics clear
```

clear stats switch

Cisco ワイヤレス LAN コントローラのすべてのスイッチ統計情報カウンタをクリアするには、**clear stats switch** コマンドを使用します。

clear stats switch

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

なし

コマンド履歴

リリース	変更内容
7.6	このコマンドは、リリース 7.6 以前のリリースで導入されました。

次に、すべてのスイッチ統計カウンタをクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear stats switch
```

関連コマンド

- clear transfer
- clear download datatype
- clear download filename
- clear download mode
- clear download path
- clear download start
- clear upload datatype
- clear upload filename
- clear upload mode
- clear upload path
- clear upload serverip
- clear upload start

clear stats tacacs

コントローラで TACACS+ サーバの統計情報をクリアするには、**clear stats tacacs** コマンドを使用します。

clear stats tacacs [**auth** | **athr** | **acct**] [**index** | **all**]

構文の説明

auth	(任意) TACACS+ 認証サーバの統計情報をクリアします。
athr	(任意) TACACS+ 許可サーバの統計情報をクリアします。
acct	(任意) TACACS+ アカウンティングサーバの統計情報をクリアします。
index	(任意) TACACS+ サーバのインデックスを指定します。
all	(任意) すべての TACACS+ サーバを指定します。

コマンド デフォルト

なし

コマンド履歴

リリース	変更内容
7.6	このコマンドは、リリース 7.6 以前のリリースで導入されました。

次に、インデックス 1 の TACACS+ アカウンティングサーバの統計情報をクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear stats tacacs acct 1
```

関連コマンド

show tacacs summary

clear transfer

転送情報をクリアするには、**clear transfer** コマンドを使用します。

clear transfer

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

なし

コマンド履歴

リリース 変更内容

7.6 このコマンドは、リリース 7.6 以前のリリースで導入されました。

次に、転送情報をクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear transfer
Are you sure you want to clear the transfer information? (y/n) y
Transfer Information Cleared.
```

関連コマンド

transfer upload datatype

transfer upload pac

transfer upload password

transfer upload port

transfer upload path

transfer upload username

transfer upload datatype

transfer upload serverip

transfer upload start

clear traplog

トラップ ログをクリアするには、**clear traplog** コマンドを使用します。

clear traplog

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

なし

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

7.6 このコマンドは、リリース7.6以前のリリースで導入されました。

次に、トラップ ログをクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear traplog
Are you sure you want to clear the trap log? (y/n) y
Trap Log Cleared.
```

関連コマンド

clear transfer

clear download datatype

clear download filename

clear download mode

clear download path

clear download serverip

clear download start

clear upload filename

clear upload mode

clear upload path

clear upload serverip

clear upload start

clear webimage

カスタム Web 認証のイメージをクリアするには、**clear webimage** コマンドを使用します。

clear webimage

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

なし

コマンド履歴

リリース 変更内容

7.6 このコマンドは、リリース 7.6 以前のリリースで導入されました。

次に、カスタム Web 認証イメージをクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear webimage
```

関連コマンド

clear transfer

clear download datatype

clear download filename

clear download mode

clear download path

clear download serverip

clear download start

clear upload filename

clear upload mode

clear upload path

clear upload serverip

clear upload start

clear webmessage

カスタム Web 認証のメッセージをクリアするには、**clear webmessage** コマンドを使用します。

clear webmessage

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

なし

コマンド履歴

リリース 変更内容
ス

7.6 このコマンドは、リリース 7.6 以前のリリースで導入されました。

次に、カスタム Web 認証のメッセージをクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear webmessage
Message cleared.
```

関連コマンド

clear transfer

clear download datatype

clear download filename

clear download mode

clear download path

clear download serverip

clear download start

clear upload filename

clear upload mode

clear upload path

clear upload serverip

clear upload start

clear webtitle

カスタム Web 認証のタイトルをクリアするには、**clear webtitle** コマンドを使用します。

clear webtitle

構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

なし

コマンド履歴

リリース	変更内容
7.6	このコマンドは、リリース 7.6 以前のリリースで導入されました。

次に、カスタム Web 認証のタイトルをクリアする例を示します。

```
(Cisco Controller) >clear webtitle
Title cleared.
```

関連コマンド

- clear transfer
- clear download datatype
- clear download filename
- clear download mode
- clear download path
- clear download serverip
- clear download start
- clear upload filename
- clear upload mode
- clear upload path
- clear upload serverip
- clear upload start

