



ライセンスの確認

この章では、Cisco IOS ライセンスレベルの確認とコントローラライセンスの表示に関する情報を提供します。

- [Cisco IOS ライセンス レベルの表示 \(1 ページ\)](#)
- [ライセンス情報の表示 \(2 ページ\)](#)
- [評価ライセンスの特徴 \(2 ページ\)](#)

Cisco IOS ライセンス レベルの表示

show version コマンドを使用して、コントローラ内の Cisco IOS ライセンスレベルを特定します。

例：

```
Device# show version | section License
```

```
licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0. The
documentation or "License Notice" file accompanying the IOS-XE software,
License Type: Smart License is permanent
License Level: adventerprise
AIR License Level: AIR DNA Advantage
Smart Licensing Status: Smart Licensing Using Policy
```

表 1: **show version** コマンド出力の説明

フィールド名	説明
License Level: adventerprise	現在の Cisco IOS ライセンス コード レベルを示します。
License Type: Smart License is permanent	使用するライセンスのタイプを示します。 この例は、シスコのスマートライセンスを使用してユーザアカウントにフローティングライセンスを指定していることを示しています。 その他のライセンスのタイプには、永久（購入）ライセンスまたは 60 日間の評価ライセンスがあります。

フィールド名	説明
AIR License Level: AIR DNA Advantage	AIR Network Advantage ライセンスレベルを示します。

show running-config コマンドまたは **show startup-config** コマンドを使用して、ライセンスレベル情報を表示します。次に、**show running-config** コマンドの出力例を示します。

```
Device# show running-config
.
.
.
license boot level adventerprise
```

表 2: **show running-config** コマンド出力の説明

フィールド名	説明
license boot level adventerprise	ブートに必要な Cisco IOS ライセンス レベルを示します。

ライセンス情報の表示

show license udi コマンドを使用して、シャーシのユニバーサルデバイス識別子（UDI）情報を特定します。これは、新しいライセンスを購入する場合に必要なことがあります。

次に、**show license udi** コマンドの出力例を示します。

評価ライセンスの特徴

デバイスが登録されていない場合、ワイヤレスコントローラは評価モードで動作します。評価モードの期間は 90 日間です。評価期間が終了してもワイヤレスコントローラがスマートアカウントに登録されない場合、ワイヤレスコントローラで **syslog** 評価期限切れメッセージが表示されるようになります。これらのエラーメッセージは情報提供のみを目的としており、ワイヤレスコントローラの機能には影響しません。

ワイヤレスコントローラが EVAL モードのときに、このコントローラでサポートされる AP の数は、ワイヤレスコントローラの容量と等しくなり、完全に動作可能になります。評価モードでワイヤレスコントローラを使用するために他のライセンスは必要ありません。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。