



ドメイン削減のための規制コンプライアンス（その他の地域）

- [規制コンプライアンスに関する情報（1 ページ）](#)
- [その他の地域に関する国番号の設定（CLI）（8 ページ）](#)

規制コンプライアンスに関する情報

コントローラおよびアクセスポイント（AP）は、規制基準の異なるさまざまな国で使用できるように設計されています。国番号で特定の運用国を指定できます（フランスはFR、スペインはESなど）。国番号を設定すると、各無線のブロードキャスト周波数帯域、インターフェース、チャンネル、および送信電力レベルが国別の規制に準拠していることを確認できます。

この拡張機能により、既存の事前プロビジョニングドメインワークフローを変更して、実行時に国番号ごとに規制ドメインを決定することで、規制ドメインの数を減らすことができます。新しいその他の地域（ROW）ドメインが導入され、既存の9つのドメインを含むように統合されました。すべてのAPは、規制電力テーブルと許可された無線チャンネルを持つドメインのいずれかから、独自の規制ドメインを決定できます。

リリース 17.5 までは、AP は全世界のコントローラの国リストを使用してすべての国番号を設定および検証していました。17.6.1 以降、ROW は Cisco Catalyst 9124AX 屋外 AP のみをサポートしています。

国レベルのドメインの詳細

表 1: グローバル国リストのチャンネルリスト

国	2.4 GHz 屋外電源テーブル	5 GHz 屋外電源テーブル	2.4 GHz のサポートチャンネル	5GHz のサポートチャンネル
アルバニア	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12-13	100-104-108- 112-116-132-S36-140

国レベルのドメインの詳細

国	2.4 GHz 屋外電源テーブル	5 GHz 屋外電源テーブル	2.4 GHz のサポートチャネル	5GHzのサポートチャネル
オーストラリア	2G-A	5G-Z	1-2-3-4-5- 6-7-8-9-10-11	100-104-108-112-116-132-136-140-149-153-161-165
オーストリア	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	100-104-108-112-116-132-S36-140
ベルギー	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	100-104-108-112-116-132-136-140
ボスニア	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-11-12-13	100-104-108-112-116-132-136-140
ブルガリア	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6、7-8-9-10-11-12-13	100-104-108-112-116-132-136-140
カナダ	2G-A	5G-A	1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11	56-60-64-100-104-108-112-116-132、136-140-149-153-157-161-165
クロアチア	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	100-104-108-112-116-132-136-140
キプロス	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12-13	100-104-108、112-116-132-136-140
チェコ共和国	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-13	100-104-108-112-116-132-136-140
デンマーク	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12-13	100-104-108-112-116-132-136-140
エストニア	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	100-104-108-112-116-132-136-140
フィンランド	2G-E	5G-E	1-2、-3-4-5 6-7-8-9-10-11-12-13	100-104-108-112-116-132-S36-140
フランス	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12-13	100-104-108-112-116-132-136-140
ドイツ	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12-13	100-104-108-112-116-132-136-140
ジブラルタル	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	100-104-108-112-116-132-S36-140
ギリシャ	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12-13	100-104-108-112-116-132-136-140

国	2.4 GHz 屋外電源テーブル	5 GHz 屋外電源テーブル	2.4 GHz のサポートチャネル	5GHzのサポートチャネル
ハンガリー	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	100-104-108 112-116-132-136-140
Iceland	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12-13	100-104-108 112-116-132-136-140
インド	2G-A	5G-D1	1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11	36-40-44-48-52-56-60-100-104-108 112-116-124-128-132-136-140-144-153-157-161-165-169
インドネシア	2G-F	5G-F	1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12-13	149-153-157-161
イタリア	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	100-104-108 112-116-132-136-140
日本	2G-Q	5G-Q	1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12-13	100-104-108- 112-116-120-124-128-132-136-140-144
ヨルダン	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	100-104-108-112-116-132-136-140
ラトビア	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	100-104-108 112-116-132-136-140
レバノン	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12-13	100-104-108 112-116-132-136-140
リヒテンシュタイン	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	100-104-108- 112-116-132-136-140
リトアニア	2G-E	5G-E	1、2、3、4、5、6、7、 8、9、10、11、12、お よび 13	100、104、108、112、 116、132、136、および 140
ルクセンブルク	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12-13	100-104-108 112-116-132-136-140
マケドニア	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12-13	100-104-108 112-116-132-136-140
マルタ	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	100-104-108- 112-116-132-136-140
モナコ	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	100-104-108 112-116-132-136-140
モンテネグロ	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	100-104-108 112-116-132-136-140

国レベルのドメインの詳細

国	2.4 GHz 屋外電源テーブル	5 GHz 屋外電源テーブル	2.4 GHz のサポートチャネル	5GHzのサポートチャネル
オランダ	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	100-104-108-112-116-132-136-140
ニュージーランド	2G-A	5G-E	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	100-104-108-112-116-132-136-140-149-153-161-165
ノルウェー	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	100-104-108-112-116-132-136-140
オマーン	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	100-104-108-112-116-132-136-140
Poland	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	100、104、108、112、116、132、136、および140
Portugal	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	100-104-108-112-116-132-136-140
プエルトリコ	2G-A	5G-B	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	36-40-44-48-52-56-60-64-100-104-108-112-116-120-128-132-140-144-149-153-157-161-165
カタール	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	100-104-108-112-116-132-136-140
ルーマニア	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	100-104-108-112-116-132-136-140
ロシア連邦	2G-R	5G-R	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	36-40-44-48-52-56-60-64-136-140-144-149-153-157-161-165
セルビア	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	100-104-108-112-116-132-136-140
スロバキア共和国	2G-E	5G-E	1-2、-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	100-104-108-112-116-132-136-140
スロベニア	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	100-104-108-112-116-132-136-140
スペイン			1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	100-104-108-112-116-132-136-140
スウェーデン	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	100-104-108-112-116-132-136-140

国	2.4 GHz 屋外電源テーブル	5 GHz 屋外電源テーブル	2.4 GHz のサポートチャネル	5GHz のサポートチャネル
スイス	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	100-104-108-112-116-132-136-140
Turkey	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	100-104-108-112-116-132-136-140
アラブ首長国連邦	2G-E	5G-E	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	100-104-108-112-116-132-136-140
米国 (United States of America)	2G-A	5G-B	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	36-40-44-48-52-56-60-64-100-104-108-112-116-120-124-128-132-140-144-149-153-157-161-165

その他の地域（ROW）

表 2: その他の地域のチャネルリスト

国	2.4 GHz のサポートチャネル	5 GHz のサポートチャネル
アルジェリア	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	52-56-60-64-100-104-108-112-116-132
アルゼンチン	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	36-40-44-48-52-56-60-64-100-104-108-112-116-132-136-140-149-153-157-161-165
バハマ	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	36-40-44-48-52-56-60-64-149-153-157-161-165
Bahrain	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	149-153-157-161-165
バングラデシュ	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	149-153-157-161-165
バルバドス	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	36-40-44-48-52-56-60-64-149-153-157-161-165
ボリビア	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	149-153-157-161-165
ブラジル	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	100-104-112-116-120-124-128-132-136-140-149-153-157-161-165
カメルーン	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	100-104-108-112-116-132-136-140
チリ	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	52-56-60-64-100-104-108-112-116-120-124-128-132-136-140-149-153-157-161-165
中国	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	149-153-157-161-165

国	2.4 GHz のサポートチャネル	5 GHz のサポートチャネル
コロンビア	1-2-3- 4-5-6-7-8-9-10- 11	36-40-44-48-52-56-60-64 100-108-112-116-120-124-128-132 136-140-149-153-157-161-165
コスタリカ	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- 11	36-40-44-48-52-56-60-64- 100-104-108-112-116-120-124-128-132-136-140-149-153-157-161-165
ドミニカ共和国	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- 11	36-40-44-48-52-56-60-64-100-104-108-112-116-120-124-128- 132-136-140-149-153-157-161-165
エクアドル	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	36-40-44-48-52-56-60-64- 100-104-108-112-116-120-124-128- 132-136-140-149-153-157-161-165
Egypt	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- 11-12-13	36-40-44-48-52-56-60-64
エルサルバドル	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- 11	52-56-60-64-149-153- 157-161-165
ガーナ	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- 11-12-13	100-104-108-112-116- 132-136-140
香港	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- 11	100-104-108-112-116- 120-124-128-132-136-140-149-153-157-161-165
インド	1-2-3-4-5-6-8-9-10-11	36-40-44-48-52-56-60- 100- 104-108-112-116-124-128-132 136-140-144-153-157-161-165-169
イスラエル	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 11-12-13	（注） 屋外の 5 GHz WLAN は、イスラエルの現在の規制ではサポートされていません。
Jamaica	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- 11	52-56-60-64-100-104-108-112-116-120-124-128-132-136-140-153-161-165
ケニア	1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 および 13	100-104-108-112-116-132-136-140
韓国	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- 11-12-13	36-40-44-48-52-56- 60 64-100-104-108-112-116-120-124-128-132-136-140-149-153-157-161-165
マカオ	1- 2-3-4-5-6-7-8-9-10 11-12-13	36-40-44-48-52-56-60-64 116-120-124-128-132-140-149-153 157-161-165
マレーシア	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 11-12-13	100-104-108-112-116- 120-124-128-149-153-157-161-165
メキシコ	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 11-12-13	36-40-44-48-52-56-60- 64-149-153-157-161-165

国	2.4 GHz のサポートチャネル	5 GHz のサポートチャネル
モンゴル	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 11-12-13	36-40-44-48-52-56-60-64 116-120-124-128-132-140-149-153 157-161-165
パナマ	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	36-40-44-48-52-56-60- 64-100-104-108-112-116-120-124-128 132-136-140-149-153-157-161-165
パラグアイ	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- 11	36-40-44-48-52-56-60- 64-100-104-108-112-116-120-124-128- 132-136-140-149-153-157-161-165
ペルー	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- 11	56-60-64-100-104-108 112-116-132-136-140-149-153-157 161-165
フィリピン	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- 11	36-40-44-48-52-56-60-64 100-104-108-112-116-120-128-136 140-149-153-157-161-165
カタール	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 11-12-13	100-104-108-112-116 132-136-140
サウジアラビア	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 11-12-13	100-104-108-112-116 120-124-128-132-136-140
Singapore	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 11-12-13	36-40-44-48-52-56-60-64 116-120-124-128-132-136-140-144 149-153-157-161-165
スロバキア共和国	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 11-12-13	100-104-108-112-116- 132-136-140
南アフリカ	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- 11-12-13	100-104-108-112-116- 132-136-140-149-153-157-161-165
台湾	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- 11	36-40-44-48-52-56-60-64- 100-104-108-112-116-120-128-132 140-144-149-153-157-161-165
タイ	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 11-12-13	36-40-44-48-52-56-60- 64-116-120-124-128-132-136-140-149- 153-157-161-165
トリニダード	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- 11-12-13	100-104-108-112-116 124-128-132-136-140
チュニジア	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- 11-12-13	100-104-108-112-116- 132-136-140
英国	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- 11-12-13	100-104-108-112-116- 132-136-140
ベネズエラ	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- 11	36-40-44-48-52-56-60-64-149-153-157-161-165

国	2.4 GHz のサポートチャネル	5 GHz のサポートチャネル
ベトナム	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- 11-12-13	52-56-60-64-100-104- 112-116-124-128-132-136-140-153- 157-161-165
その他の地域（デフォルト）	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 11-12-13	なし

その他の地域に関する国番号の設定（CLI）

これは、ROW には必須の設定です。以下の手順で国番号を設定してください。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	ap profile ap-profile 例： Device(config)# ap profile default-ap-profile	AP プロファイルを設定し、AP プロファイル コンフィギュレーション モードを開始します。 (注) Cisco 組み込みワイヤレスコントローラ (EWC) は、デフォルトの AP プロファイルのみをサポートします。
ステップ 3	country country-code 例： Device(config-ap-profile)# country sa	国番号を設定します。（このコマンドの no 形式を使用すると、国番号が削除されます）。

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>(注)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 17.6 リリース以降、キーワード <code>ap</code> は <code>Device (config-ap-profile)# ap country <code></code> コマンドから削除されました。新しく導入されたコマンドは <code>country <code></code> です。 • AP プロファイルで国番号を設定する前に、その国がグローバル国リストに存在することを確認してください。設定された国番号がグローバルリストに存在しない場合、APでは以前の国番号設定が保持されます。さらに、操作が正しく設定されていないと、デフォルトフラグがトリガーされ、無線操作が停止します。 • 設定された国番号が1つ以上の無線スロットの規制ドメインと一致しない場合、APでは以前の国番号設定が保持されます。さらに、操作が正しく設定されていないと、デフォルトフラグがトリガーされ、無線操作が停止します。
ステップ 4	<p>end</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config-ap-profile)# end</pre>	特権 EXEC モードに戻ります。

