



IoT Operations Dashboard クラスタ

- [概要 \(1 ページ\)](#)
- [CLI による IoT Operations Dashboard クラスタの設定 \(2 ページ\)](#)
- [IoT Operations Dashboard クラスタの確認 \(2 ページ\)](#)

概要

IoT Operations Dashboard クラスタ

Cisco IoT Operations Dashboard for Industrial Wireless は、IoT デバイスやネットワークを監視および管理するために設計されたクラウドベースの IoT サービスプラットフォームです。Industrial Wireless と IoT Operations Dashboard の詳細については、「[Introduction to Industrial Wireless](#)」[英語] を参照してください。

リリース 17.15.1 より前の IoT Operations Dashboard クラスタ

Cisco UIW リリース 17.15.1 より前は、IoT Operations Dashboard クラスタを選択してアクセスするオプションはありませんでした。デフォルト設定は [auto] で、ユーザーは地理位置情報に基づいて米国または EU クラスタのいずれかにリダイレクトされます。たとえば、米国内のデバイスは US クラスタにリダイレクトされ、米国外のデバイスは EU クラスタにリダイレクトされます。

リリース 17.15.1 の IoT Operations Dashboard クラスタ

Cisco UIW リリース 17.15.1 から、IoT Operations Dashboard クラスタ URL を [Auto]、[EU]、または [US] オプションに設定できます。

CLI による IoT Operations Dashboard クラスタの設定

手順

AP で IoT Operations Dashboard クラスタを設定するには、次のコマンドを実行します。

Device#**configure iotod-iw cluster{auto| us| eu}**

(注)

デフォルトでは、[auto] オプションが有効になっています。

AP に必要なクラスタを設定したら、次の URL を使用して IoT Operations Dashboard にアクセスします。

- [auto] の場合、device.ciscoiot.com を使用します。
 - [us] の場合、us.ciscoiot.com を使用します。
 - [eu] の場合、eu.ciscoiot.com を使用します。
-

IoT Operations Dashboard クラスタの確認

IoT Operations Dashboard クラスタの設定を確認するには、次のコマンドを実行します。

Device#**show iotod-iw cluster configuration**
IoT Operations Dashboard **EU Cluster**

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。