



## チャンネルと最大電力レベル

---

チャンネルと最大電力レベルの設定については、Cisco.com の Cisco Wireless documentation ページで、『Channels and Maximum Power Settings for Cisco Aironet Autonomous Access Points and Bridges』または『Channels and Maximum Power Settings for Cisco Aironet Lightweight Access Points and Bridges』を参照してください。

ドキュメントを参照する手順は、次のとおりです。

- 
- ステップ 1** 次のリンクをクリックして、Cisco Wireless Documentation のホーム ページを開きます。
- [http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/tsd\\_products\\_support\\_category\\_home.html](http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/tsd_products_support_category_home.html)
- ステップ 2** 「Access Points」 の下の **Cisco Aironet 1200 Series** をクリックします。
- ステップ 3** Install and Upgrade Guides をクリックします。
- ステップ 4** 『Channels and Maximum Power Settings for Cisco Aironet Autonomous Access Points and Bridges』または『Channels and Maximum Power Settings for Cisco Aironet Lightweight Access Points and Bridges』をクリックします。
-

