



チャンネルと最大電力レベル

チャンネルと最大出力レベルの設定については、Cisco.com の Cisco Wireless Documentation のホームページで、マニュアル『Channels and Maximum Power Settings for Cisco Aironet Autonomous Access Points and Bridges』または『Channels and Maximum Power Settings for Cisco Aironet Lightweight Access Points and Bridges』を参照してください。

マニュアルを参照する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 次のリンクをクリックして、Cisco Wireless Documentation のホームページにアクセスします。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/tsd_products_support_category_home.html

ステップ 2 「Access Points」 の下の **Cisco Aironet 1240AG Series** をクリックします。

ステップ 3 **Install and Upgrade Guides** をクリックします。

ステップ 4 **Channels and Maximum Power Settings for Cisco Aironet Autonomous Access Points and Bridges** または **Channels and Maximum Power Settings for Cisco Aironet Lightweight Access Points and Bridges** をクリックします。
