



## チャネルと最大電力レベル

---

チャネルと最大出力レベルの設定については、Cisco.com の Cisco Wireless Documentation のホームページで、マニュアル『Channels and Maximum Power Settings for Cisco Aironet Autonomous Access Points and Bridges』または『Channels and Maximum Power Settings for Cisco Aironet Lightweight Access Points and Bridges』を参照してください。

マニュアルを参照する手順は、次のとおりです。

---

**ステップ 1** 次のリンクをクリックして、Cisco Wireless Documentation のホームページにアクセスします。

[http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/tsd\\_products\\_support\\_category\\_home.html](http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/tsd_products_support_category_home.html)

**ステップ 2** 「Access Points」 の下の **Cisco Aironet 1240AG Series** をクリックします。

**ステップ 3** **Install and Upgrade Guides** をクリックします。

**ステップ 4** **Channels and Maximum Power Settings for Cisco Aironet Autonomous Access Points and Bridges** または **Channels and Maximum Power Settings for Cisco Aironet Lightweight Access Points and Bridges** をクリックします。

---

