



INDEX

C

CLI
ターミナルエミュレータ、設定 3-23, 4-14

D

DHCP オプション 43 4-2, G-1
DHCP オプション 43 の設定 G-2
DHCP プール G-2

F

FCC の安全規格への適合 2-1
FCC への適合宣言 B-2

M

MAC 情報 2-6

R

RF 被曝 B-6

T

TFTP サーバ 3-19
Type-Length-Value (TLV) G-2

V

Vendor Class Identifier (VCI) G-2

W

Web サイト、Cisco Software Center 3-22, 4-12
WEP キー 3-5

あ

アクセス ポイントのイメージ 3-19
アクセス ポイントのイメージのリロード 3-19
アクセス ポイントのプライミング F-1
アンテナ
コネクタ C-2

い

インジケータ 3-2, 4-3

お

主な特長 1-4
温度
動作 C-1

か

開梱 2-3
ガイドライン、設置 2-4
拡張された温度範囲 2-3, 2-5

き

規制
情報 B-1
基本設定、確認 3-4

け

警告 2-2
検出プロセス
DHCP サーバ 2-5
DNS サーバ 2-5
ローカルでの保存 2-5

こ

コネクタ C-1, C-2
 コンソールポート E-2
 コントローラ検出プロセス 2-5

さ

サイズ C-1

し

周波数範囲 C-2
 重量 C-1
 シリアル
 ケーブル E-2
 シスコケーブル E-1

す

ステータス インジケータ C-1

た

ターミナルエミュレータ 3-23, 4-14

て

データレート C-2
 適合宣言 B-1
 デフォルト、設定、リセット 3-17
 電圧範囲 C-1
 展開
 アクセスポイント 2-6
 プロセス 2-6
 電力
 出力 C-2
 接続 2-22
 入力 C-1

と

動作温度 C-1
 トラブルシューティング 3-1, 4-1
 取り付けに関するガイドライン 2-4

に

入力電源 C-1

は

パスワードのリセット 3-17
 パッケージの内容 2-3
 範囲、無線 C-3

ひ

ピン割り当て、シリアルケーブル E-2

ふ

プロセス、コントローラ検出 2-5

へ

変調 C-1

も

モードボタン 3-19