



チャネルと電力レベル

チャネルと最大電力レベルの設定については、Cisco.com の Cisco Wireless documentation ページで、『Channels and Maximum Power Settings for Cisco Aironet Autonomous Access Points and Bridges』または『Channels and Maximum Power Settings for Cisco Aironet Lightweight Access Points and Bridges』を参照してください。

ドキュメントを参照する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 次のリンクをクリックして、Cisco Wireless Documentation のホーム ページを開きます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/tsd_products_support_category_home.html

ステップ 2 「Access Points」 の下の Cisco Aironet 1250 Series をクリックします。

ステップ 3 **Install and Upgrade Guides** をクリックします。

ステップ 4 『Channels and Maximum Power Settings for Cisco Aironet Autonomous Access Points and Bridges』または『Channels and Maximum Power Settings for Cisco Aironet Lightweight Access Points and Bridges』をクリックします。
