



## チャネルと電力レベル

---

チャネルと最大電力レベルの設定については、Cisco.com の Cisco Wireless documentation ページで、『Channels and Maximum Power Settings for Cisco Aironet Autonomous Access Points and Bridges』または『Channels and Maximum Power Settings for Cisco Aironet Lightweight Access Points and Bridges』を参照してください。

ドキュメントを参照する手順は、次のとおりです。

---

**ステップ 1** 次のリンクをクリックして、Cisco Wireless Documentation のホーム ページを開きます。

[http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/tsd\\_products\\_support\\_category\\_home.html](http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/tsd_products_support_category_home.html)

**ステップ 2** 「Access Points」 の下の Cisco Aironet 1250 Series をクリックします。

**ステップ 3** **Install and Upgrade Guides** をクリックします。

**ステップ 4** 『Channels and Maximum Power Settings for Cisco Aironet Autonomous Access Points and Bridges』または『Channels and Maximum Power Settings for Cisco Aironet Lightweight Access Points and Bridges』をクリックします。

---

