



Symbols

? ボタン、機能 1-6

Numerics

802.1X 5-12, D-2

802.1X バックポート、インストール 3-4

A

About

ウィンドウ 8-9

ボタン 8-7

Active Mode Setup ウィンドウ E-7

ActiveSync、使用 3-3, 5-26, 5-30, 5-32, 8-4, D-5, D-7

ACU Options ウィンドウ 7-2, E-3

Aironet Client Utility (ACU)

Windows CE .NET との機能比較 3-8

アイコンの削除 8-10

アップグレード 8-7?8-8

アンインストール 8-8

インストール 3-3?3-6

開始 8-9

概要 1-5?1-6

終了 8-9

説明 1-4

バージョンの確認 8-7?8-8, 8-9

ボタン 1-6

Authentication Manager、使用 5-33?5-37

Authentication Type パラメータ 5-5

Authentication ウィンドウ 5-34

C

CAM 5-4

Cancel ボタン、機能 1-6

Certificate Authority (CA) 証明書

インポート 5-31?5-32, D-6?D-7

削除 8-11

入手 5-30, D-5

表示 8-10

Certificate Enrollment ウィンドウ 5-33, D-8

Certificate Manager

Open ウィンドウ 5-32, D-7

ウィンドウ 5-31, 8-10, D-6

使用 5-31?5-32, D-6?D-7

Change Password ウィンドウ 6-10

Cisco Centralized Key Management (CCKM)

高速ローミングを参照

Cisco PEAP

PEAP 認証を参照

Cisco PEAP オプション 5-35

Cisco TKIP 7-6

Cisco.com

資料の入手 xvii

テクニカル サポートの依頼 xix

Client Name パラメータ 5-3

Client Utility 上のボタン、説明 1-6

Configure Network Authentication ウィンドウ (802.1x タブ) - Windows CE .NET D-13, D-14

Configure Network Authentication ウィンドウ (Network Key タブ) - Windows CE .NET D-11

Configure Wireless Network ウィンドウ (General タブ) - Windows CE .NET D-10

Configure Wireless Networks ウィンドウ (Wireless タブ) - Windows CE .NET D-9

Connect ボタン 5-35, 5-37

Continuous Link Test パラメータ E-8

CRC エラー 7-8

D

Data Rate パラメータ E-8

Data Rates パラメータ 5-6

- Data Retries パラメータ E-9
 - Delay Between Packets パラメータ E-8
 - Destination Is Another Cisco Aironet Device パラメータ E-8
 - Destination MAC Address パラメータ E-8
 - Dynamic WEP Keys オプション 5-8, 5-34
- E**
- EAP 認証
 - 概要 6-2
 - 使用 6-1?6-10
 - 説明 5-12, D-2
 - EAP-FAST オプション 5-9, 5-27
 - EAP-FAST 認証
 - 一時的なユーザ名とパスワードによる認証 6-3?6-4
 - エラー メッセージ 9-9?9-13
 - クライアントとアクセス ポイントでの設定 5-18
 - クレデンシャル期限切れ後の認証 6-5
 - サポートされる RADIUS サーバ 5-13
 - サポートされるユーザデータベース 5-13
 - 説明 5-13
 - 保存されたユーザ名とパスワード 6-4
 - 無効化 5-37
 - 有効化 5-26?5-29
 - 要件 5-26
 - EAP-FAST(WPA) オプション 5-9, 5-27
 - EAP-TLS 認証
 - CA およびユーザ証明書の手入 5-30, D-5
 - CA 証明書のインポート 5-31?5-32, D-6?D-7
 - Windows CE .NET での設定の準備 D-5
 - Windows CE .NET での設定の要件 D-5
 - エラー メッセージ 9-13?9-14
 - クライアントとアクセス ポイントでの設定 5-19
 - サポートされる RADIUS サーバ 5-14, D-3
 - 説明 5-14, D-3
 - プロファイル選択 / カード挿入 / リセット後の認証 6-6?6-7
 - 有効化
 - ACU 5-33?5-35
 - Windows CE .NET の場合 D-13
 - ユーザ証明書のインポート 5-32?5-33, D-7?D-8
 - Edit ボタン 5-37
 - EIRP、最大 1-3, C-3
 - Enroll ボタン 5-33, D-8
 - External Settings プロファイル オプション 4-4, D-9
- F**
- Fast PSP 5-4
 - FCC
 - 安全性適合宣言 2-2
 - 適合宣言文 B-2?B-3
 - Firmware
 - ウィンドウ 8-3
 - タブ
 - 使用 8-3, 8-5
 - 説明 1-5
- H**
- Host Based EAP オプション 5-9, 5-34
- I**
- Infrastructure Mode パラメータ 5-3
 - Install Cisco PEAP Support インストール オプション 3-5
 - IP アドレス
 - アソシエート先のアクセス ポイント 7-4
 - クライアント アダプタ 7-6
 - 取得に関する問題 9-3
 - 取得または指定 3-6
- L**
- LEAP オプション 5-9, 5-24
 - LEAP 認証
 - 一時的なユーザ名とパスワードによる認証 6-3?6-4
 - エラー メッセージ 9-8?9-9
 - クライアントとアクセス ポイントでの設定 5-18
 - サポートされる RADIUS サーバ 5-12
 - 説明 5-12
 - 保存されたユーザ名とパスワード 6-4?6-5
 - 無効化 5-37
 - 有効化 5-24?5-25
 - 要件 5-24
 - LEAP(WPA) オプション 5-9, 5-24

- LED
 意味 9-2
 インストールの確認に使用 3-7
 説明 1-3
- LM カード
 アンテナ 1-3
 説明 1-2
- Logout ボタン 6-4, 6-5
- M
- MAC CRC エラー 7-8
- MAC アドレス
 アソシエート先のアクセス ポイント 7-2
 クライアントアダプタ 7-5
- Max PSP 5-4
- MIC Statistics ウィンドウ 7-10
- Michael MIC 7-6
- Mixed Mode パラメータ 5-5
- MMH MIC 7-6
- N
- Network Security Type パラメータ 5-9, 5-21, 5-24, 5-27, 5-34, 5-37
- No WEP オプション 5-8, 5-23
- None オプション 5-9, 5-37
- Number of Packets パラメータ E-8
- O
- Offline Channel Scan パラメータ 5-7
- OK ボタン、機能 1-6
- Open ウィンドウ 5-28, 8-6
- Open 認証 5-5, D-11
- Options ボタン 7-2, E-3
- P
- PAC
 インポート 5-28?5-29
 説明 5-10, 5-13, 5-27
 入手 5-26
 パスワードの入力 5-29
 保管ルール 5-13
- PAC Authority パラメータ 5-11, 5-28
- PAC Import ボタン 5-28
- PAC Password ウィンドウ 5-29
- PAC Provisioning Mode パラメータ 5-10, 5-27
- PAC プロビジョニング 5-10, 5-13, 5-26, 5-27
- Packet Size パラメータ E-8
- Password Expired ウィンドウ 6-5
- PC カード
 Windows CE デバイスからの取り出し 8-2
 Windows CE デバイスへの挿入 8-2
 アンテナ 1-3
 説明 1-2
- PEAP Properties ウィンドウ 5-35, D-15
- PEAP オプション 5-35
- PEAP 認証
 CA 証明書のインポート 5-31?5-32, D-6?D-7
 CA 証明書の入手 5-30, D-5
 Windows CE .NET での設定の準備 D-5
 Windows CE .NET での設定の要件 D-5
 エラーメッセージ 9-14?9-15
 クライアントとアクセス ポイントでの設定 5-19
 サポートされる RADIUS サーバ 5-14, D-3
 説明 5-14, D-3
 パスワードの有効期限後の認証 (Windows NT または 2000 ドメインデータベース) 6-10
 プロファイル選択 / カード挿入 / リセット後の認証 6-8?6-9
 有効化
 ACU 5-33?5-37
 Windows CE .NET の場合 D-14?D-16
- Percent Success Threshold パラメータ E-9
- Percent Successful ヒストグラム E-9, E-12
- PLCP CRC エラー 7-8
- Power Save Mode パラメータ 5-4
- Profiles ウィンドウ
 タブ 1-5
 表示 1-5, 4-2
- Profiles タブ
 使用 4-2
 説明 1-5
- Properties ウィンドウ 5-2
- R
- RADIUS サーバ 5-12?5-14, D-2?D-3

Receive Statistics ウィンドウ 7-7
 Renew ボタン 7-6
 RF 障害物 2-5, E-2
 RTS パケット、送信数 7-9

S

Shared Key 認証 5-5, D-11
 Signal Strength Display Units パラメータ 7-2, E-3
 Site Survey - Active ウィンドウ E-10
 Site Survey - Passive ウィンドウ E-4, E-5
 SSID パラメータ 5-3
 Start ボタン、機能 1-6
 Static Password ウィンドウ 6-8
 Static WEP Keys オプション 5-8, 5-21
 Statistics タブ
 使用 7-7
 説明 1-5
 Status
 ウィンドウ 7-3
 タブ
 使用 7-3, 8-7
 説明 1-5
 Status ウィンドウ 5-17
 Stop ボタン、機能 1-6
 Survey タブ
 使用 E-4
 説明 1-5

T

Technical Assistance Center、連絡先 xix?xx
 Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)
 クライアントとアクセス ポイントでの設定 5-20
 ステータス 7-6
 説明 5-17
 TKIP オプション D-12
 TLS オプション 5-34
 Transmit Key ボタン 5-22, 5-23
 Transmit Power パラメータ 5-7
 Transmit Statistics ウィンドウ 7-9
 Tx Type パラメータ E-9

U

Use Windows to configure my wireless network settings オプション 3-8
 User Domain パラメータ 5-10
 User Logon ウィンドウ 6-6
 User Name パラメータ 5-9
 User Password パラメータ 5-10

W

WEP

キー
 サイズ 5-12, D-2
 その他のセキュリティ機能 5-16?5-18
 定義 5-12, D-2
 ステータス 7-6
 製品型番内の意味 1-2
 パラメータ 5-8, 5-21, 5-23, 5-34

WEP オプション D-12

WEP キー

ウィンドウ 5-21
 ボタン 5-21, 5-22
 WEP キー ハッシュ 5-17

Wi-Fi Protected Access (WAP)

WPA を参照

Windows CE

サポート対象デバイス 2-4
 バージョンの確認 3-2

Windows CE .NET

EAP-TLS 認証の有効化 D-13
 External Settings プロファイル オプション 4-4
 PEAP 認証の有効化 D-14?D-16
 アクセス ポイントへのアソシエート D-16
 クライアント アダプタの設定 D-9?D-16
 クライアント アダプタの設定の準備 D-5
 静的 WEP キーの入力のガイドライン D-12
 設定上の決定 3-8

Windows CE デバイスからの PC カードの取り出し 8-2

Windows CE デバイスへの PC カードの挿入 8-2

Wireless Login Module ウィンドウ 6-3

Wireless Login Module (WLM)

アイコンの削除 8-10
 アップグレード 8-7?8-8
 アンインストール 8-8
 インストール 3-3?3-6

- 開始 8-9
 - 終了 8-9
 - 説明 1-4
 - バージョンの確認 8-7?8-8, 8-9
 - ボタン 1-6
 - World Mode パラメータ 5-6
 - WPA
 - オプション D-11
 - 説明 5-15, D-4
 - 必要なソフトウェア 5-15, D-4
 - 要件 5-24, 5-26
 - WPA TKIP 7-6
 - WPAに必要なソフトウェア 5-15, D-4
 - WPA-PSK
 - オプション D-11
 - 事前共有キーの入力 D-12
 - 説明 D-4
- X**
- X ボタン、機能 1-6
- あ**
- アクセス ポイント
 - IP アドレス 7-4
 - LEAP または EAP-FAST 認証に失敗したものの報告 5-16, 5-19
 - MAC アドレス 7-4
 - Windows CE .NET でアソシエート D-16
 - アソシエーションに関する問題 9-3
 - セキュリティ設定 5-18
 - 認証に関する問題 9-3
 - 無線ネットワークにおける役割 1-7
 - 無線インフラストラクチャ 1-8
 - アドホック ネットワーク
 - Windows CE .NET で選択 D-10
 - 定義 D-10
 - 表示 1-7
 - アドホック モード 5-3
 - 暗号化、現在の設定 7-6
 - 安全性
 - 仕様 A-4
 - 情報 2-2
 - アンテナ
 - オプション B-3
 - ゲイン C-3
 - 仕様 A-3
 - 説明 1-3
 - タイプ E-2
 - 配置 E-2
- い**
- 一般エラー メッセージ 9-5?9-7
 - インストールに関するエラー メッセージ 9-7?9-8
 - インフラストラクチャ デバイス
 - サイト要件 2-5
 - 定義 1-2
- う**
- ウィンドウ、マニュアルでの使用 1-4
- え**
- エラー メッセージ
 - EAP-FAST 認証 9-9?9-13
 - EAP-TLS 認証 9-13?9-14
 - LEAP 認証 9-8?9-9
 - PEAP 認証 9-14?9-15
 - 一般 9-5?9-7
 - インストール 9-7?9-8
- か**
- カナダの適合宣言 B-4
 - 感度 A-3
 - 関連資料 xvi
- き**
- 規制
 - 仕様 A-4
 - 情報 B-2?B-8
 - 地域 7-5, C-2
 - 起動時間 7-8, 7-9
 - 強力なパスワード、作成 9-4

- く
- クライアント アダプタとアクセス ポイントのアソシエーションを解除 8-11
- クライアントアダプタの開梱 2-3
- クライアントアダプタの再アソシエーション E-13
- クライアントアダプタの再起動 8-11
- クライアントアダプタのステータス
- Active サイト調査 E-11
 - ACU ステータスバー 1-5
 - Passive サイト調査 E-5
 - Status ウィンドウ 7-4
 - 表示 7-3?7-6
- クライアントアダプタの設定
- ACU 5-2?5-37
 - ACU と Windows CE .NET の間で決定 3-8
 - Windows CE .NET を使用 D-9?D-16
- クライアントアダプタのソフトウェア コンポーネント 1-4?1-6
- クライアントアダプタの統計情報、表示 7-7?7-10
- クライアントアダプタのハードウェア コンポーネント 1-3
- クライアントユーティリティ
- Aironet Client Utility (ACU) および Wireless Login Module (WLM) を参照
- け
- 警告
- アンテナ 2-2
 - 定義 xvi
 - 爆発性デバイスとの接近 2-2
 - ラップトップ ユーザ 2-2
- こ
- 高速ローミング
- クライアントとアクセス ポイントでの設定 5-19
 - 説明 5-15
- CCKM
- 高速ローミングを参照
- さ
- サイト調査
- Active Mode E-2, E-7?E-12
 - Passive Mode E-2, E-4?E-6
 - ガイドライン E-2
 - 概要 E-2?E-3
- サイト要件
- インフラストラクチャ デバイス 2-5
 - クライアント デバイス 2-5
- し
- シームレス ローミング 1-8
- システム要件 2-4
- 自動 PAC プロビジョニング 5-10, 5-13, 5-27
- 周波数 C-2
- 受信統計情報 7-8
- 手動 PAC プロビジョニング 5-10, 5-13, 5-26, 5-27
- 仕様
- 安全性 A-4
 - 規制の準拠 A-4
 - 電力 A-3
 - 物理的 A-2
 - 無線 A-2?A-3
- 資料
- CD-ROM xvii
 - ご注文 xvii
 - 入手 xvii???, xxi
- 信号強度
- Active サイト調査 E-11
 - dBm 7-2, E-3
 - Passive サイト調査 E-5
 - 現在 7-4
 - パーセントで表示 7-2, E-3
- 信号品質
- Active サイト調査 E-11
 - Passive サイト調査 E-6
 - 現在 7-4
- 診断ツール
- 概要 7-2
 - 使用 7-1?7-10
 - パラメータの設定 7-2, E-3
- す
- スペクトラム拡散 1-3
- スループット 5-4, 5-6, 8-11

- せ**
- 静的 WEP
 - Open 認証を使用、クライアントとアクセス ポイントでの設定 5-18
 - Shared Key 認証を使用、クライアントとアクセス ポイントでの設定 5-18
 - 無効化 5-23
 - 有効化 5-21?5-22
 - 静的 WEP キー
 - 上書き 5-22?5-23
 - 概要 5-12, D-2
 - サイズ 5-21
 - 送信キーの選択 5-22
 - 入力 5-21?5-22, D-12
 - 入力のガイドライン
 - ACU 5-22
 - Windows CE .NET の場合 D-12
 - セキュリティ機能
 - 概要 5-12?5-20, D-2?D-3
 - 同期 5-18
- そ**
- 送信統計情報 7-9
 - ソフトウェア、アップグレード 8-3?8-8
- た**
- ダイバーシティ アンテナ 1-3
 - 台湾、クライアント アダプタの使用に関する規定 B-8
- ち**
- チャンネル
 - Active サイト調査 E-12
 - Passive サイト調査 E-6
 - チャンネルセット 7-5
 - 注意、定義 xvi
 - 注、定義 xvi
- て**
- データ レート A-3, E-2
- と**
- 適合宣言
 - FCC B-2?B-3
 - RF 被曝 B-6
 - 欧州共同体、スイス、ノルウェー、アイスランド、およびリヒテンシュタイン B-4?B-6
 - テクニカル サポート、依頼 xix?xx
 - 電力に関する仕様 A-3
 - 電力レベル
 - オプション A-2
 - 現在 7-5
 - 最大 C-3
- と**
- 動的 WEP キー、概要 5-12?5-14, D-2
 - ドメイン名、LEAP または EAP-FAST に入力 6-4
 - ドライバ
 - アップグレード 8-7?8-8
 - アンインストール 8-8
 - インストール 3-3?3-6
 - インストールの確認 3-7
 - 現在のバージョン 7-6
 - 説明 1-4
 - バージョンの確認 8-7?8-8
 - トラブルシューティング情報 9-1?9-16
- に**
- 日本、クライアント アダプタの使用に関するガイドライン B-7
 - 認証
 - LEAP または EAP-FAST タイムアウト後 9-4
 - プロセス 5-14, D-3
- ね**
- ネットワーク
 - 構成 1-7?1-8
 - 接続に関する問題 9-3
- の**
- ノイズ レベル
 - Active サイト調査 E-11
 - Passive サイト調査 E-6

- 現在 7-5
- ノイズに対する信号の比率
 - Active サイト調査 E-12
 - Passive サイト調査 E-6
 - 現在 7-5
- は
- バイト
 - 受信数 7-8
 - 送信数 7-9
- パケット
 - Active サイト調査の Lost To Source E-12
 - Active サイト調査の Lost To Target E-12
 - Active サイト調査の再試行パケット E-12
 - Max Retries 7-9
 - MIC エラーによる破棄 7-10
 - MIC とともに受信 7-10
 - Retry Long 7-9
 - Retry Short 7-9
 - 使用されている暗号化 7-6
- パスワード、作成 9-4
- パッケージの内容 2-3
- 範囲 5-6
- ひ
- ピアツーピア無線 LAN 1-7
- ビーコン パケット、受信数 7-8
- ふ
- ファームウェア
 - アップグレード 8-3?8-6
 - 現在のバージョン 7-6
 - 説明 1-4
 - バージョンの確認 8-3?8-4
 - 必要なバージョン 3-3
 - ロード 8-4?8-6
- 物理的な仕様 A-2
- ブロードキャスト キー ローテーション
 - クライアントとアクセス ポイントでの設定 5-20
 - 説明 5-18
- ブロードキャスト パケット
 - 受信数 7-8
- 送信数 7-9
- プロファイル マネージャ
 - アクティブ プロファイルの選択 4-4
 - 開始 4-2
 - 概要 4-2
 - プロファイルの削除 4-6
 - プロファイルの新規作成 4-3
 - プロファイルの編集 4-5
 - プロファイルの名称変更 4-5
- プロファイル、定義 4-2
- へ
- ヘルプ
 - HPC デバイス 9-16
 - PPC デバイス 9-16
 - Windows CE .NET デバイス 9-16
- ほ
- 妨害 2-5
- ホストベース EAP 認証
 - 説明 5-13?5-14
 - 無効化 5-37
 - 有効化 5-30?5-37
 - 要件 5-30
- ま
- マイクロセルラ ネットワーク 1-8
- マニュアル
 - カバーされるソフトウェアのバージョン xiv
 - 構成 xv
 - 使用されるウィンドウ 1-4
 - 対象読者 xiv
 - 表記法 xvi
 - 目的 xiv
- マニュアルでカバーされるソフトウェアのバージョン xiv
- マニュアルの構成 xv
- マニュアルの対象読者 xiv
- マニュアルの表記法 xvi
- マニュアルの目的 xiv
- マルチキャスト パケット
 - Active サイト調査 E-9
 - 受信数 7-8

送信数 7-9

む

無線

仕様 A-2?A-3

説明 1-3

無線インフラストラクチャ 1-8

め

メッセージ完全性チェック (MIC)

クライアントとアクセス ポイントでの設定
5-20

現在のステータス 7-6

種類 7-6

説明 5-17

統計情報 7-10

ゆ

ユーザ証明書

インポート 5-32?5-33, D-7?D-8

削除 8-11

入手 5-30, D-5

表示 8-10

ユニキャスト パケット

Active サイト調査 E-9

受信数 7-8

送信数 7-9

り

リンク速度

Active サイト調査 E-11

Passive サイト調査 E-6

現在 7-5

リンクの品質

Active サイト調査 E-12

Passive サイト調査 E-6

現在 7-5

ろ

ローミング 1-8

わ

ワークステーション

定義 1-2

無線インフラストラクチャ 1-8