



チャンネルと最大電力レベル

チャンネルと最大電力レベルについては、Cisco.com から入手できるマニュアル『Channels and Maximum Power Settings for Cisco Aironet Autonomous Access Points and Bridges』または『Channels and Maximum Power Settings for Cisco Aironet Lightweight Access Points and Bridges』を参照してください。

マニュアルを参照する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 次のリンクをクリックして、Cisco Wireless Documentation のホームページにアクセスします。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/tsd_products_support_category_home.html

ステップ 2 「Outdoor Wireless」 の下の Cisco Aironet 1300 Series をクリックします。

ステップ 3 Install and Upgrade Guides をクリックします。

ステップ 4 Channels and Maximum Power Settings for Cisco Aironet Autonomous Access Points and Bridges または Channels and Maximum Power Settings for Cisco Aironet Lightweight Access Points and Bridges をクリックします。
