デュアルバンド無線によるアクセスポイントの設定

- デュアル バンド無線によるアクセス ポイントの設定（GUI），1 ページ
- デュアル バンド無線によるアクセス ポイントの設定（CLI），2 ページ

デュアル バンド無線によるアクセス ポイントの設定（GUI）

ステップ 1 [Wireless] > [Access Points] > [Radios] > [Dual-Band Radios] を選択して、[Dual-Band Radios] ページを開きます。

ステップ 2 AP の青いドロップダウン矢印の上にカーソルを置いて、[Configure] をクリックします。

ステップ 3 管理状態を設定します。

ステップ 4 次のいずれかとして CleanAir の管理状態を設定します。

- Enable
- Disable
- 5 GHz のみ
- 2.4 GHz のみ

ステップ 5 [Apply] をクリックします。

ステップ 6 [Save Configuration] をクリックします。

次の作業

[Monitor] > [Access Points] > [Radios] > [Dual-Band Radios] と移動して、デュアルバンド無線でアクセス ポイントをモニタできます。

デュアル バンド無線によるアクセス ポイントの設定（CLI）

- 次のコマンドを入力して、デュアルバンド無線でアクセス ポイントを設定します。
  config 802.11-abgn {**enable** | **disable**} *ap-name*
- 次のコマンドを入力して、デュアルバンド無線でアクセス ポイントの CleanAir 機能を設定します。
  config 802.11-abgn cleanair {**enable** | **disable**} *ap-name* **band** *2.4-or-5-GHz*