はじめに

このガイドでは、コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用して、Cisco Prime Network Control System（NCS）Release 1.0 を設定して保守する方法について説明します。各トピックでは、小規模、中規模、および大規模の Cisco NCS 配置でサポートされるアプライアンスで動作する Cisco Unified Network Solution で Cisco NCS に CLI を使用するために必要なタスクの概要を提供します。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

- 「対象読者」（P.ix）
- 「マニュアルの使用方法」（P.ix）
- 「マニュアルの構成」（P.x）
- 「表記法」（P.x）
- 「マニュアルの更新」（P.xi）
- 「関連資料」（P.xi）
- 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.xi）

（注） このガイドは、「関連資料」（P.xi）に示す各ドキュメントとあわせて使用してください。

対象読者

このガイドの説明は、ほとんどがわかりやすい内容ですが、中には複雑な事項も含まれています。このような説明は、上級ユーザのみを対象としています。

（注） このガイドは、「関連資料」（P.xi）に示す各ドキュメントとあわせて使用してください。

マニュアルの使用方法

次のように、このマニュアルの情報を使用することを推奨します。

- 全体を通して読んでください。各章の説明は、それ以前の章の情報や推奨事項を前提としています。
- このガイドは、Cisco NCS アプライアンスに関する包括的な情報を含むドキュメントとして使用してください。

- コマンド ラインの表記法を変更しないでください（「表記法」（P.x）を参照）。

マニュアルの構成

次の表に、このマニュアルの主なセクションを示します。

章	タイトル	説明
第 1 章	「Cisco NCS コマンドライン インターフェイスの概要」	Cisco NCS CLI 環境とコマンド モードの概要について説明します。
第 2 章	「Cisco NCS コマンド ライン インターフェイスの使用」	CLI を使用して Cisco NCS にアクセスし、管理する方法について説明します。
付録 A	「Cisco NCS コマンド リファレンス」	すべての NCS CLI コマンドについて詳細に説明します。

表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用して説明および情報を表示しています。

表記法	説明
太字	コマンドおよびキーワード。
イタリック体	ユーザが値を指定する変数。
[　]	角カッコ内の要素は、省略可能です。
{x | y | z}	必須キーワードの選択肢は波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。いずれか 1 つを選択する必要があります。
`courier` フォント	画面に表示される情報の例を表します。
太字の `courier` フォント	ユーザが入力しなければならない情報の例。
<　>	非表示の文字（パスワードなど）は、山カッコで囲んで示します。
[　]	システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示しています。

（注） 「*注釈*」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

ヒント 「*問題解決に役立つ情報*」です。役立つ情報には、手順やトラブルシューティングのヘルプは含まれていないが、有用な情報が記載されている場合もあります。

注意 「*要注意*」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

マニュアルの更新

表 1 に、マニュアルの更新日を示します。

表 1　『Cisco Prime Network Control System CLI リファレンス ガイド、リリース 1.0 』の更新

日付	説明
2010/11/01	Cisco Network Control System（NCS）Release 1.0

関連資料

表 2 に、Cisco Prime NCS のマニュアルをリストします。

表 2　Cisco NCS の製品マニュアル

参照先	ロケーション
『*Release Notes for the Cisco Prime Network Control System, Release 1.0*』	http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/wireless/ncs/1.0/release/notes/NCS_RN1.0.0.94.html
『*Cisco Prime Network Control System Configuration Guide, Release 1.0*』	http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/wireless/ncs/1.0/configuration/guide/NCS10cg.html
『*Cisco Prime Network Control System Appliance Getting Started Guide, Release 1.0*』	http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/wireless/ncs/appliance/install/guide/primencs_qsg.html
『*Cisco Prime Network Control System CLI command Reference, Release 1.0*』	http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/ncs/1.0/command/reference/cli_pref.html

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。