



INDEX

A

admin ユーザ [1-1](#)

C

CLI

アクセス [2-1](#)

コマンド、使用方法 [2-9](#)

CLI 監査ログ [1-8](#)

E

EXEC コマンド [1-4, A-4](#)

O

Operator (ユーザ) [1-1](#)

S

show コマンド [1-6, A-50, A-61](#)

SSH [1-1, 2-4](#)

あ

アカウント、ユーザ [1-1](#)

アクセス、CLI

SSH [2-4](#)

概要 [2-3](#)

コンソール ポート [2-4](#)

サポートされるプラットフォーム [2-3](#)

前提条件

セットアップ コンフィギュレーション [2-1](#)

ハードウェアのインストール [2-1](#)

か

関連資料 [xi](#)

こ

コマンド

EXEC

application install [A-5](#)

application remove [A-6](#)

application reset-config [A-7](#)

application start [A-8](#)

application stop [A-9](#)

application upgrade [A-10](#)

backup [A-11](#)

backup-logs [A-12](#)

clock [A-13](#)

configure [A-13](#)

copy [A-14](#)

debug [A-18](#)

delete [A-21](#)

dir [A-22](#)

exit [A-24](#)

forceout [A-25](#)

halt [A-25](#)

mkdir [A-26](#)

nes db reinitdb [A-39](#)

nslookup [A-40](#)

patch install [A-40](#)

patch remove [A-42](#)

- ping [A-43](#)
- ping6 [A-44](#)
- reload [A-45](#)
- restore [A-46](#)
- rmdir [A-47](#)
- show [A-50, A-61](#)
- ssh [A-52](#)
- tech [A-53](#)
- telnet [A-54](#)
- terminal length [A-54](#)
- terminal session-timeout [A-55](#)
- terminal session-welcome [A-55](#)
- terminal terminal-type [A-56](#)
- traceroute [A-57](#)
- undebug [A-57](#)
- write [A-59](#)
- show [1-6](#)
 - show application [A-61](#)
 - show backup history [A-63](#)
 - show cdp [A-64](#)
 - show clock [A-65](#)
 - show cpu [A-66](#)
 - show disks [A-68](#)
 - show icmp-status [A-69](#)
 - show interface [A-70](#)
 - show inventory [A-72](#)
 - show logging [A-73](#)
 - show logins [A-75](#)
 - show memory [A-76](#)
 - show ntp [A-76](#)
 - show ports [A-77](#)
 - show process [A-79](#)
 - show repository [A-81](#)
 - show restore [A-82](#)
 - show running-configuration [A-83](#)
 - show startup-configuration [A-84](#)
 - show tech-support [A-85](#)
 - show terminal [A-86](#)
 - show timezone [A-87](#)
 - show timezones [A-87](#)
 - show udi [A-88](#)
 - show uptime [A-89](#)
 - show users [A-90](#)
 - show version [A-90](#)
- コンフィギュレーション
 - backup-staging-url [A-92](#)
 - cdp holdtime [A-93](#)
 - cdp run [A-93](#)
 - cdp timer [A-94](#)
 - clock timezone [A-95](#)
 - do [A-97](#)
 - end [A-99](#)
 - exit [A-100](#)
 - hostname [A-101](#)
 - icmp echo [A-102](#)
 - interface [A-102](#)
 - ip address [A-107](#)
 - ip default-gateway [A-108](#)
 - ip domain-name [A-108](#)
 - ip name-server [A-109](#)
 - ip route [A-110](#)
 - ipv6 autoconfig [A-103](#)
 - ipv6 dhcp [A-105](#)
 - kron occurrence [A-111](#)
 - kron policy-list [A-112](#)
 - logging [A-113](#)
 - ntp server [A-114](#)
 - password-policy [A-115](#)
 - repository [A-117](#)
 - service [A-119](#)
 - shutdown [A-119](#)
 - snmp-server community [A-120](#)
 - snmp-server contact [A-121](#)
 - snmp-server host [A-121](#)
 - snmp-server location [A-122](#)
 - username [A-123](#)
- 種類 [1-4](#)
- モード

EXEC [1-4, 1-6](#)

 コンフィギュレーション [1-7](#)

 理解 [2-5](#)

コマンドの default 形式、使用 [2-9](#)

コマンドの no 形式、使用 [2-9](#)

コマンドの種類 [1-4](#)

コマンドライン

 More プロンプト [2-11](#)

 編集、キー [2-10](#)

コンソール ポート [1-1](#)

コンフィギュレーション コマンド [1-7, 2-6, A-91](#)

さ

サブモード、コンフィギュレーション [2-7](#)

サポートされるプラットフォーム

 ハードウェア [2-3](#)

し

使用

 PC のローカルな [2-4](#)

 SSH [2-4](#)

使用方法、コマンド [2-9](#)

せ

セットアップ ユーティリティ [1-1, 2-1](#)

た

対象読者 [ix](#)

て

ディスク スペース、管理 [A-1](#)

ひ

表記法

 More プロンプト [2-11](#)

 コマンドライン、コンプリート機能 [2-10](#)

 コマンドライン、編集 [2-10](#)

 マニュアル [iii-x](#)

へ

ヘルプ、利用方法 [2-9](#)

ま

マニュアル

 関連 [xi](#)

 構成 [x](#)

 使用 [ix](#)

 対象読者 [ix](#)

 表記法 [x](#)

も

モード

 EXEC [2-5](#)

 概要 [1-4](#)

 コンフィギュレーション [2-6](#)

 コンフィギュレーション、サブモード [2-7](#)

ゆ

ユーザ

 アカウント [1-1](#)

 コマンド権限 (表) [1-2](#)

 モード [1-4](#)

ユーティリティ、セットアップ [2-1](#)

