



A		S	
Alarm Monitor	6-3	SpectraLink 社の NetLink 電話、長いプリアンプルの有効化	4-4
Autodiscovery 機能	1-7		
C		V	
Cisco Wireless LAN Solution		View Filters アイコン	5-11
概要	1-2?1-3		
コンポーネント	1-3		
セキュリティ ソリューション	3-2?3-4		
Cisco.com、技術情報の入手方法	x		
L		W	
Location Appliance		WCS	
WCS Location との関係	1-5	アップグレード	
WCS データベースへの追加	4-2	Linux	8-10
		Windows	8-10
		アンインストール	
		Linux	8-9
		Windows	8-8
		インストール	2-2
		開始	
		Linux	2-3
		Windows	2-2
		概要	1-3
		管理	8-1?8-10
		サポートされるサーバ	1-3
		ステータスの確認	
		Linux	8-2
		Windows	8-2
		停止	
		Linux	8-3
		Windows	8-3
		統計レポートの表示	6-10
		バージョン	1-4?1-6
		WCS Base、説明	1-4, 1-6
		WCS Location	
		Cisco Location Appliance との関係	1-5
		説明	1-4?1-6
M			
Map Editor、フロア図面の拡張	5-8		
N			
Network Summary ページ	2-4, 6-9		
R			
RF キャリブレーション ツール	1-8		
RF キャリブレーション モデル、作成	4-5		
RF 予測ヒート マップ	5-10, 5-12		

- WCS データベース
 - Location Appliance の追加 4-2
 - コントローラの追加 4-2
 - 自動バックアップのスケジュール 8-4
 - バックアップ
 - Linux 8-6
 - Windows 8-5
 - 復元
 - Linux 8-7
 - Windows 8-7
 - WCS データベースのバックアップ
 - Linux 8-6
 - Windows 8-5
 - WCS に対するファイアウォールの設定 3-10
 - WCS のアップグレード
 - Linux 8-10
 - Windows 8-10
 - WCS のアンインストール
 - Linux 8-9
 - Windows 8-8
 - WCS のインストール 2-2
 - WCS の開始
 - Linux 2-3
 - Windows 2-2
 - WCS の管理 8-1?8-10
 - WCS のステータスの確認
 - Linux 8-2
 - Windows 8-2
 - WCS の停止
 - Linux 8-3
 - Windows 8-3
 - WCS ユーザ アカウント
 - 削除 7-3
 - 追加 7-2
 - パスワードの変更 7-3
 - Web ユーザ インターフェイス
 - 説明 1-3, 1-7
 - ログイン 2-4?2-6
 - WCS ユーザ インターフェイスへのログイン 2-4?2-6
 - Wireless Control System (WCS)
 - WCS を参照
- あ**
- アクセス ポイント、マップへの追加 5-9?5-10
 - アラームの電子メール通知 1-7
- い**
- イベント通知 1-5
- え**
- エンドユーザ ライセンス契約 A-2?A-4, A-6
- お**
- オープン ソースに関する条項 A-7
 - 屋外領域、キャンパス マップへの追加 5-4?5-5
- か**
- 概要
 - Cisco Wireless LAN Solution 1-2?1-3
 - WCS 1-3
 - カバレッジ ホール
 - 検索 6-8
 - フロア マップ上での監視 5-13?5-14
 - 関連資料 ix
- き**
- 規制区域 B-2?B-7
 - キャンパス マップ、WCS データベースへの追加 5-2
- く**
- 国番号、サポート B-1?B-7
 - クライアント
 - 検索 6-6?6-7
 - パラメータ 5-14
 - フロア マップ上での監視 5-14
 - マップ 6-7
- こ**
- コントローラ
 - WCS データベースへの追加 4-2
 - 指定 1-2, 4-3

- ステータスと設定の表示 6-9
 - ネットワーク デバイスへの ping 6-8
 - コントローラからネットワーク デバイスへの ping 6-8
 - コントローラの Autodiscovery 機能 1-7
- さ**
- サービス
 - 依頼 xiv
 - サービス依頼
 - 重大度の定義 xiv
- し**
- システム ソフトウェアの更新 4-3
 - 自動バックアップ、スケジュール 8-4
 - 資料および情報、入手方法 xv
- せ**
- 製品のセキュリティ
 - 概要 xii
 - 問題の報告 xii
 - セキュリティ ソリューション 3-2?3-4
- そ**
- 送信電力レベル
 - 値 5-13
 - 各国サポート B-2?B-7
 - フロア マップ上での監視 5-13
 - ソフトウェア、更新 4-3
- ち**
- チャンネル
 - 各国での許可 B-2?B-7
 - フロア マップ上での監視 5-12
 - 注意、定義 ix
 - 注、定義 ix
- て**
- テクニカル サポート xiii?xiv
- テクニカル サポートと資料の Web サイト xiii
- と**
- ドクロと交差した骨のインジケータ 6-4
- な**
- 長いプリアンプル、SpectraLink 社の NetLink 電話用に有効化 4-4
- ひ**
- ヒート マップ
 - グラフィック 5-10, 5-12
 - 説明 5-10
 - ビルディング
 - WCS データベースへの追加 5-4
 - キャンパス マップへの追加 5-3
- ふ**
- ファイアウォール、WCS に対する設定 3-10
 - 不正アクセス ポイント
 - Alarm Monitor 6-3
 - 監視 6-2?6-5
 - 検出と特定 6-3?6-4
 - ソリューション 3-3
 - 認識 6-5
 - マップ 6-4
 - プランニング モード、アクセス ポイント要件の計算 5-9
 - フロア図面
 - Map Editor での拡張 5-8
 - キャンパスのビルディングへの追加 5-5?5-7
 - 独立したビルディングへの追加 5-7?5-8
- ほ**
- 保証 A-5?A-6
 - ポリシー マネージャ ソリューション 3-3

ま

マップ

- 監視 5-11?5-14
- 作成 5-2?5-10

マニュアル

- DVD x
- 構成 viii
- 対象読者 viii
- 入手方法 x
- 発注方法 x
- 表記法 ix
- 目的 viii
- マニュアルの構成 viii
- マニュアルの対象読者 viii
- マニュアルの表記法 ix
- マニュアルの目的 viii

ゆ

- ユーザグループ 7-2

よ

- 予測カバレッジ、監視 5-11?5-12

ら

- ライセンス契約 A-2?A-4, A-6
- ラップトップアイコン 6-6

れ

- レイヤ1セキュリティソリューション 3-2
- レイヤ2セキュリティソリューション 3-2
- レイヤ2モードからレイヤ3モードへ、Cisco Wireless LAN Solution の変換 3-5?3-7
- レイヤ3モードからレイヤ2モードへ、Cisco Wireless LAN Solution の変換 3-8
- レイヤ3セキュリティソリューション 3-2?3-3