



INDEX

- C**
- Cisco UDI 8-12
- N**
- NTP サーバ
設定 9-7
- P**
- planning mode 7-2
- R**
- RFID アセット タグ 1-2
- S**
- Simple Mail Transfer Protocol 1-2
 - Simple Network Management Protocol 1-2
 - Simple Object Access Protocol の指定 1-2
 - SMTP 1-2
 - SNMP 1-2
 - SOAP 1-2
 - SysLog 1-2
- あ**
- アクティブ ユーザ セッション 5-6
 - アセット
 - バッテリー レベル 8-13, 8-14
 - アラーム
 - クリア 8-3
 - 削除 8-3
 - 表示 8-2
 - 割り当て 8-3
 - 割り当て解除 8-3
 - アラーム通知
 - 電子メール送信 8-4
- い**
- イベント
 - 表示 8-6
 - イベント グループ
 - 削除 6-2
 - 追加 6-2
 - 同期化 3-5
 - イベント通知
 - サマリー 6-8
 - イベント定義
 - 削除 6-6
 - 追加 6-3
 - テスト 6-7
- か**
- 拡張パラメータ
 - 編集 4-9
 - 監視 8-14
 - 関連資料 ix
- き**
- 技術情報の入手方法 ix
 - 基本プロパティ
 - 編集 4-2
- く**
- クライアント
 - ロケーションのデバッグ 8-13, 8-14
 - グループ
 - アクセス権 5-3
 - 削除 5-2

- 追加 5-2
- こ
- 互換性 1-4
コントローラ
同期化 3-3
- し
- 自動同期化 3-6
- す
- スケジュール済みタスク 3-6
- た
- 対象読者 vii
タグ付き 8-14
タグ付きアセット
ロケーション ステータス 8-14
- ち
- 注意 viii
- つ
- 通知 6-9
- て
- データベース
デフラグ 9-8
テストポイント 7-5
- と
- 同期化 3-8
同期外 3-6
同期化ステータス 3-8
同期化履歴 3-8
- ね
- ネットワーク設計 3-2
同期化 3-2
- は
- パスワード
忘失の回復 9-2
- ひ
- 表記規則、マニュアル viii
- ふ
- 不正アクセス ポイント 1-2
プッシュ 1-2
プル 1-2
- ほ
- ポーリング パラメータ
編集 4-3, 4-6
ホスト アクセス
削除 5-8
追加 5-7
編集 5-8
- ま
- マニュアル
関連資料 ix
表記規則 viii
- ゆ
- ユーザ
アクティブ ユーザ セッション 5-6
削除 5-5
追加 5-4
プロパティ 5-5

り

履歴パラメータ
編集 4-8

ろ

ログ オプション
設定 8-7

ログ ファイル
ダウンロード 8-7

ロケーション サーバ
現在のステータス 8-12
互換性マトリクス 1-4
自動バックアップ 9-5
設定のクリア 9-9
ソフトウェアのダウンロード 9-6
データベースのデフラグ 9-8
同期化 3-2
ハードウェアの再起動 9-8, 9-9
履歴データのバックアップ 9-3
履歴データの復元 9-4

ロケーション パラメータ
編集 4-10

ロケーション 検出速度 7-3

ロケーション 平滑化 4-10