



ロケーション サーバの追加と削除

この章では、ロケーション サーバを追加および削除する方法を説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

- 「Cisco WCS への Location Appliance の追加」の項 (P. 2-1)
- 「Cisco WCS データベースからのロケーション サーバの削除」の項 (P. 2-2)

Cisco WCS への Location Appliance の追加

Cisco WCS にロケーション サーバを追加するには、WCS にログインして、次の手順を実行します。

- ステップ 1** Cisco WCS サーバから、追加するロケーション サーバに ping できることを確認します。
- ステップ 2** **Location > Location Servers** を選択し、All Location Servers ウィンドウを表示します。
- ステップ 3** Select a command ドロップダウンメニュー(右側)から、**Add Server** を選択し、**GO** をクリックします。
- ステップ 4** Server Name フィールドに、ロケーション サーバの名前を入力します。
- ステップ 5** IP Address フィールドに、ロケーション サーバの IP アドレスを入力します。
- ステップ 6** (オプション) Contact Name フィールドに、ロケーション サーバ管理者の名前を入力します。
- ステップ 7** User Name フィールドと Password フィールドに、ロケーション サーバのユーザ名とパスワードを入力します。

デフォルトのユーザ名とパスワードはいずれも *admin* です。

- ステップ 8** Port フィールドに、ロケーション サーバが使用しているポート番号を入力します。

デフォルトのポートは 8001 です。

- ステップ 9** HTTPS を有効にするには **Enable** チェックボックスをオンにします。HTTPS を無効にするには、このチェックボックスをオフにします。

HTTPS はデフォルトでは無効になっています。

ステップ 10 **Save** をクリックします。

Cisco WCS によってロケーションサーバが検索され、それが Cisco WCS データベースに追加されます。

ステップ 11 All Location Servers ウィンドウに戻り、**Refresh** (右上部) をクリックします。追加したロケーションサーバがウィンドウに表示されていることを確認します。



(注) Cisco WCS では、WCS データベースにすでに存在するサーバは追加できません。

Cisco WCS データベースからのロケーションサーバの削除

Cisco WCS データベースからロケーションサーバを削除する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 Cisco WCS で、**Location > Location Servers** を選択します。

ステップ 2 削除するサーバに対応するチェックボックスをオンにします。

ステップ 3 Select a command ドロップダウンメニュー (右側) から、**Delete Server(s)** を選択し、**GO** をクリックします。

ステップ 4 **OK** をクリックし、選択したロケーションサーバを WCS データベースから削除することを確認します。

ステップ 5 削除を取りやめるには、**Cancel** をクリックします。