



ロケーション サーバの追加と削除

この章では、ロケーション サーバを追加および削除する方法を説明します。この章の内容は、次のとおりです。

- 「[Cisco WCS へのロケーション サーバの追加](#)」の項 (P.2-2)
- 「[Cisco WCS データベースからのロケーション サーバの削除](#)」の項 (P.2-3)

Cisco WCS へのロケーションサーバの追加

WCS にログインして、次の手順に従って Cisco WCS にロケーションサーバを追加します。

-
- ステップ 1** Cisco WCS サーバから、追加するロケーションサーバに ping できることを確認します。
- ステップ 2** **Location > Location Servers** を選択し、All Location Servers ページを表示します。
- ステップ 3** ドロップダウンメニュー（右側）から、**Add Server** を選択し、**GO** をクリックします。
- ステップ 4** Server Name フィールドに、ロケーションサーバの名前を入力します。
- ステップ 5** IP Address フィールドに、ロケーションサーバの IP アドレスを入力します。
- ステップ 6** （オプション）Contact Name フィールドに、ロケーションサーバ管理者の名前を入力します。
- ステップ 7** User Name フィールドと Password フィールドに、ロケーションサーバのユーザ名とパスワードを入力します。
- デフォルトのユーザ名とパスワードはいずれも *admin* です。
- ステップ 8** Port フィールドに、ロケーションサーバが使用しているポート番号を入力します。
- デフォルトのポートは 8001 です。
- ステップ 9** HTTPS を有効にするには **Enable** チェックボックスをオンにします。HTTPS を無効にするには、このチェックボックスをオフにします。
- HTTPS はデフォルトでは無効になっています。
- ステップ 10** **Save** をクリックします。
- Cisco WCS によってロケーションサーバが検索され、それが Cisco WCS データベースに追加されます。
- ステップ 11** All Location Servers ページに戻り、**Refresh**（右上部）をクリックします。追加したロケーションサーバがページに表示されていることを確認します。



(注) Cisco WCS では、WCS データベースにすでに存在するサーバは追加できません。

Cisco WCS データベースからのロケーションサーバの削除

Cisco WCS データベースからロケーションサーバを削除する手順は、次のとおりです。

-
- ステップ 1** Cisco WCS で、**Location > Location Servers** を選択します。
 - ステップ 2** 削除するサーバに対応するチェックボックスをオンにします。
 - ステップ 3** ドロップダウンメニュー（右側）から、**Delete Server(s)** を選択し、**GO** をクリックします。
 - ステップ 4** **OK** をクリックし、選択したロケーションサーバを WCS データベースから削除することを確認します。
 - ステップ 5** 削除を取りやめるには、**Cancel** をクリックします。
-

