



C		削除	7-3
Cisco UDI	7-6	表示	7-2
J		割り当て	7-2
Java GC	8-7	割り当て解除	7-2
Java General Cleanup	8-7	アラーム通知	
		電子メール送信	7-3
P		い	
planning mode	7-13	イベント	
R		表示	7-4
RFID アセット タグ	1-1	イベント グループ	
S		削除	6-2
Simple Mail Transfer Protocol	1-2	追加	6-2
Simple Network Management Protocol	1-2	同期化	3-3
Simple Object Access Protocol の指定	1-2	イベント通知	
SMTP	1-2	サマリー	6-7
SNMP	1-2	イベント定義	
SOAP	1-2	削除	6-6
SysLog	1-2	追加	6-3
		テスト	6-6
あ		か	
アクティブ ユーザセッション	5-6	拡張パラメータ	
アセット		編集	4-7
情報のインポート	8-9	関連資料	viii
情報のエクスポート	8-9	き	
バッテリー レベル	7-10	技術情報の入手方法	viii
アラーム		基本プロパティ	
クリア	7-3	編集	4-1

## く

- クライアント
  - ステータスのポーリング 7-9
  - ロケーション ステータス 7-8
  - ロケーションのデバッグ 7-8
- クリアの通知 6-8
- グループ
  - アクセス権 5-3
  - 削除 5-2
  - 追加 5-2

## こ

- 互換性マトリクス 1-4
- コントローラ
  - 同期化 3-2

## し

- 自動同期化 3-4

## す

- スケジュール済みタスク 3-4

## た

- 対象読者 vii
- タグ付きアセット
  - ステータスのポーリング 7-11
  - ロケーション ステータス 7-10
- タグ付きアセットの監視 7-10

## ち

- 注意 viii

## て

- データベース
  - デフラグ 8-7

## と

- 同期外 3-5
- 同期化ステータス 3-6
- 同期化履歴 3-6

## ね

- ネットワーク設計 3-1
  - 同期化 3-1

## は

- パスワード
  - 忘失の回復 8-2

## ひ

- 表記規則、マニュアル viii

## ふ

- 不正アクセス ポイント 1-1
- プッシュ 1-2
- ブル 1-2

## ほ

- ポーリング パラメータ
  - 編集 4-2
- ホスト アクセス
  - 削除 5-8
  - 追加 5-7
  - 編集 5-8

## ま

- マニュアル
  - 関連資料 viii
  - 表記規則 viii

## ゆ

- ユーザ
  - アクティブ ユーザ セッション 5-6

- 削除 5-5
- 追加 5-4
- プロパティ 5-5

## り

- 履歴パラメータ
- 編集 4-4

## ろ

- ログ オプション
  - 設定 7-5
- ログ ファイル
  - ダウンロード 7-5
- ロケーション サーバ
  - 現在のステータス 7-6
  - 互換性マトリクス 1-4
  - 自動バックアップ 8-5
  - ステータスのポーリング 7-7
  - 設定のクリア 8-8
  - ソフトウェアのダウンロード 8-6
  - データベースのデフラグ 8-7
  - 同期化 3-1
  - ハードウェアの再起動 8-8
  - 履歴データのバックアップ 8-3
  - 履歴データの復元 8-4
- ロケーション パラメータ
  - 編集 4-5
- ロケーション 検出速度 7-12
- ロケーションの品質 7-12
- ロケーション 平滑化 4-5