

8831 시리즈 IP Phone에서 하드 공장 초기화 수행

목차

[소개](#)

[IP 전화 재설정](#)

[공장 재설정](#)

[하드 공장 초기화](#)

소개

이 문서에서는 전화기의 모든 네트워크 및 보안 설정을 재설정하는 Cisco 8831 Series IP 전화기에서 하드 팩토리 재설정을 수행하는 방법에 대해 설명합니다.

IP 전화 재설정

Cisco IP Phone을 재설정하기 위해 사용할 수 있는 두 가지 방법이 있습니다. 공장 초기화 및 하드 공장 초기화.

공장 재설정

공장 재설정을 수행하려면 Apps(앱) > Admin Settings(관리자 설정) > Reset Settings(설정 재설정)로 이동합니다. 전화기를 공장 기본 설정으로 재설정하려면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- 모두
- network
- 보안

하드 공장 초기화

이전 섹션에서 설명한 공장 초기화 방법이 불가능한 경우, 유사한 결과를 얻기 위해 하드 리셋이 시도될 수 있다. 그러나 이 방법은 모든 설정을 직접 재설정하며 네트워크 또는 보안 설정만 재설정하는 옵션을 제공하지 않습니다.

전화기의 출고 시 하드 리셋을 수행하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1단계. 전화기의 전원을 끄려면 전화기 뒷면에서 이더넷 케이블을 뽑습니다.

 참고: 전원 장치를 통해 전화기의 전원을 켜 경우에는 전원 장치를 통해 전화기의 전원을 끕니다.

2단계. 그림과 같이 전화기 앞면에 있는 마이크(MIC) 단추를 길게 누릅니다.



3단계. 계속 MIC 버튼을 누르고 전화기의 전원을 켭니다(이더넷 케이블 또는 전원 벽돌에 꽂음). 전화기의 왼쪽, 오른쪽 및 뒷면에 있는 표시등이 녹색에서 빨간색으로 바뀌면 이미지에 표시된 대로 MIC 버튼을 놓습니다.



4단계. MIC 버튼을 5초 정도 길게 누른 다음 놓습니다. 신호등이 두 번 빨갱게 깜박일 거예요.

5단계. MIC 버튼을 길게 누릅니다. 약 5초 후에 표시등이 계속 빨간색으로 깜박이기 시작하므로 전화기의 공장 재설정이 확인됩니다.

절차를 보려면 이 비디오를 클릭하십시오.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.