

데이지 체인 모드에서 CP-8831G IP 전화 구성

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[배경 정보](#)

[구성](#)

[데이지 체인 설정을 위한 장비 이미지](#)

[다음을 확인합니다.](#)

[문제 해결](#)

소개

이 문서에서는 두 개 이상의 CP-8831G IP 전화를 데이지 체인 형식으로 연결하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco Power Cube 3 - 이 전원 큐브는 PoE(Power over Ethernet) 이외의 구축에 표준 Cisco Unified IP Phone 전원을 사용합니다. 두 유닛을 데이지 체인으로 묶어야 합니다.
- 데이지 체인 케이블 - 데이지 체인 케이블(18피트)
- IP 전화 모델 - CP-8831-3PD-K9=, CP-8831-3PD-EU-K9=, CP-8831-3PD-J-K9=, CP-8831-3PD-LA-K9= 등

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

데이지 체인은 확장된 공간 커버리지를 위해 두 개의 8831 전화회의 전화기의 백투백 연결입니다. 이러한 배포는 대형 회의실에서 유용합니다.

참고: CallManager에서는 기본 전화기만 구성하면 되며 등록되어야 합니다. 그러나 보조 전화는 CallManager에 추가되지 않습니다.

데이지 체인은 외부 전원 공급 장치에서만 작동합니다. IP Phone용 인터페이스의 PoE가 비활성화되었는지 확인합니다.

POE를 비활성화하는 스위치의 컨피그레이션

```
>interface GigabitEthernet1/0/6
switchport mode access
switchport voice vlan 409
power inline never <<-----
speed 100
spanning-tree portfast
End
```

구성

데이지 체인 연결을 설정하려면 이 절차를 따라야 합니다.

데이지 체인 설정을 위한 장비 이미지





데이터 체인 케이블



외부 전

원 어댑터



기본 전화기의 케이블 연결



보조 전화기의 케이블 연결

다음을 확인합니다.

현재 이 구성에 대해 사용 가능한 확인 절차가 없습니다.

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.