

Cisco TelePresence Video Communication Server와 작동하도록 Cisco TelePresence Server 설정

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[VCS와 작동하도록 TelePresence 서버 설정](#)

[H.323 게이트키퍼 역할을 하는 VCS에 등록](#)

[SIP 등록자 역할을 하는 VCS에 등록](#)

소개

이 문서에서는 Cisco VCS(Video Communication Server)와 작동하도록 Cisco TelePresence Server를 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco TelePresence VCS
- Cisco TelePresence 서버

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco TelePresence VCS
- Cisco TelePresence 서버

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

VCS와 작동하도록 TelePresence 서버 설정

Cisco VCS는 H.323 게이트키퍼 및 TelePresence Server용 SIP(Session Initiation Protocol) 등록자가 될 수 있습니다. TelePresence Server의 H.323 ID를 하나의 Cisco VCS에 등록하고 다른 Cisco VCS 주소에 등록할 수 있습니다. 또한 네트워크 설정 및 VCS 구성에 따라 동일한 VCS에 둘 다 등록할 수 있습니다.

TelePresence Server가 Cisco VCS에 등록하도록 구성하려면 TelePresence Server에 로그인하고 Configuration(컨피그레이션) > **System settings(시스템 설정)**를 선택한 다음 다음을 선택합니다.

H.323 게이트키퍼 역할을 하는 VCS에 등록

1. Use gatekeeper(게이트키퍼 사용) 확인란을 선택합니다.
2. Address(주소) 필드에 Cisco VCS의 주소를 입력합니다.
3. TelePresence 서버의 H.323 ID를 입력합니다.
4. Apply changes(변경 사항 적용)를 클릭합니다.

SIP 등록자 역할을 하는 VCS에 등록

1. Outbound address(아웃바운드 주소) 필드에 Cisco VCS의 주소를 입력합니다.
 2. TelePresence 서버의 SIP 사용자 이름을 입력합니다.
 3. Apply changes(변경 사항 적용)를 클릭합니다.
- 등록 상태를 확인하려면 상태 페이지로 이동합니다.

팁: H.323/SIP 등록 설정에 대한 자세한 내용은 온라인 도움말을 참조하십시오.