

# FTD에서 SIP 검사 비활성화

## 목차

---

---

## 문제

방화벽 관리자가 FTD(Firewall Threat Defense) 디바이스에서 SIP(Session Initiation Protocol) 검사를 비활성화하려고 합니다.

## 환경

- 소프트웨어 버전 7.4.4를 실행하는 FTD. 다른 소프트웨어 버전도 영향을 받습니다.
- 소프트웨어 버전 7.7.12를 실행하는 FMC(Firewall Management Center). 다른 소프트웨어 버전도 영향을 받습니다.
- SIP(Session Initiation Protocol) 검사는 FTD에서 활성화됩니다.

## 해결

SIP 검사를 전역적으로 비활성화하는 방법에는 2가지가 있습니다.

해결 방법 1: FTD CLI에서 SIP 비활성화

다음 명령을 사용합니다.

```
<#root>
```

```
>
```

```
configure inspection sip disable
```

Building configuration...  
Cryptochecksum: ef7528dc 7338986d 6714a3a2 4770528e  
  
7818 bytes copied in 0.250 secs  
[OK]

확인

<#root>

>

```
show running-config policy-map | include sip
```

>

해결 방법 2: FlexConfig를 사용하여 SIP 비활성화

FMC에서 Devices(디바이스) > FlexConfig로 이동하고 다음 내용으로 FlexConfig 객체를 만듭니다.

**Add FlexConfig Object**

Name:

Description:

⚠ Copy-pasting any rich text might introduce line breaks while generating CLI. Please verify the CLI before deployment.

|  | Deployment:  | Type:

```
policy-map global_policy
class inspection_default
no inspect SIP
```

구축할 CLI:

```
policy-map global_policy
class inspection_default
no inspect sip
```

적용 FlexConfig 정책을 선택하고 Preview Config를 선택하여 미리 봅니다.



**Preview FlexConfig**

Select Device:  
mzafeiro\_FTD3100-2

```
access-group CSM_FW_ACL_global
!configure session LINA_UNSUPPORTED
policy-map global_policy
  class class-default
  class inspection_default
exit
!commit noconfirm revert-save
!configure session LINA_UNSUPPORTED
no dp-tcp-proxy
!commit noconfirm revert-save
```

###Flex-config Appended CLI ###  
policy-map global\_policy  
 class inspection\_default  
 no inspect SIP

Close

마지막으로, 정책을 구축합니다.

확인

```
<#root>
```

```
firewall#
```

```
show run policy-map | include sip
```

```
firewall#
```



참고: SIP 검사 없이 연결이 다시 설정되도록 LINA 연결 테이블에서 기존 SIP 연결을 지워

---

야 합니다. 기존 SIP 연결을 확인하려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

---

```
<#root>
```

```
firewall#
```

```
show conn port 5060
```

## 특정 호스트에 대해 SIP 검사 비활성화

특정 호스트에 대해 SIP 검사를 비활성화하려면

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/secure-firewall-threat-defense/225969-configure-firewall-threat-defense.html#toc-h1d-2007972800>을 [선택합니다](#)

## 원인

FTD에서 SIP 검사를 비활성화하는 방법은 2가지입니다.

- FTD CLI
- FlexConfig 사용

## 관련 콘텐츠

- <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/secure-firewall-threat-defense/225969-configure-firewall-threat-defense.html>
- [Cisco 기술 지원 및 다운로드](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.