

CVR100W VPN 라우터의 사용자 설정

목표

사용자 설정을 사용하면 디바이스의 사용자 이름과 비밀번호를 변경할 수 있습니다. 관리자가 장치가 오용되지 않도록 강력한 암호를 갖는 것이 중요합니다. 비밀번호 복잡성에 대한 자세한 내용은 *CVR100W VPN 라우터의 비밀번호 복잡성 구성*을 참조하십시오. 이 문서에서는 CVR100W VPN 라우터에서 사용자 설정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

·CVR100W

소프트웨어 버전

·1.0.1.19

사용자 계정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 관리 > **사용자**를 선택합니다. 사용자 페이지가 열립니다.

The screenshot shows the 'User' configuration page. Under 'Administrator Account Settings', the 'New Username' field contains 'usercvr'. The 'Old Password' and 'New Password' fields are masked with dots. The 'Hide Password' checkbox is checked, 'Blank Password' is unchecked, and 'Disable Password Strength Enforcement' is unchecked. The 'Password Strength Meter' shows a weak password with a red bar. 'Save' and 'Cancel' buttons are at the bottom.

2단계. New Username(새 사용자 이름) 필드에 새 사용자 이름을 입력합니다.

3단계. 이전 비밀번호 필드에 현재 비밀번호를 입력합니다.

4단계. New Password 필드에 원하는 새 비밀번호를 입력합니다.

5단계. (선택 사항) 비밀번호를 읽을 수 없게 하려면 **Hide Password** 확인란을 선택합니다.

6단계. (선택 사항) 디바이스에 대한 비밀번호가 없으면 **Blank Password** 확인란을 선택합니다.

참고: Password Strength Meter는 새 비밀번호의 강도를 보여줍니다.

7단계. (선택 사항) 새 비밀번호에 대한 비밀번호 복잡성 요구 사항을 비활성화하려면 **Disable Password Strength Enforcement** 확인란을 선택합니다.

참고: 비밀번호 복잡성에 대한 자세한 내용은 *CRV 100W VPN 라우터의 비밀번호 복잡성 설정 문서를 참조하십시오.*

8단계. **저장을 클릭합니다.**