

웹 구성 유틸리티를 통해 ESW2-350G 스위치 재부팅

목표

이 문서에서는 ESW2-350G 스위치를 즉시 또는 특정 날짜와 시간에 재부팅하는 방법과 초기 기본 설정으로 스위치를 재설정하는 방법에 대해 설명합니다.

시스템이 중단되거나 스위치의 모든 애플리케이션과 서비스를 새로 고칠 때 재부팅해야 합니다. 성능을 최적화하려면 정기적으로 재부팅하는 것이 좋습니다. 다시 부팅은 유지 관리 또는 문제 해결 용도의 경우에도 사용할 수 있습니다. 초기 기본 재설정은 네트워크 장치의 구성 설정을 제거하고 원래 기본 설정으로 복원하는 데 사용됩니다.

적용 가능한 디바이스

- ESW2-350G
- ESW2-350G-DC

소프트웨어 버전

- v1.2.6.28

스위치 재부팅

1단계. 스위치 구성 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > Reboot(재부팅)를 선택합니다. Reboot(재부팅) 페이지가 열립니다.

The screenshot shows the 'Reboot' configuration page. At the top, it says 'To reboot the device, click the 'Reboot' button.' Below this, there is a checkbox labeled 'Clear Startup Configuration File' which is checked and highlighted with a red circle. Underneath, there are three radio button options for 'Reboot': 'Immediate' (selected), 'Date', and 'In'. The 'Date' option has dropdown menus for 'Jan', '01', and 'Time' with '00' and '00' for 'HH:MM'. The 'In' option has dropdown menus for '00', 'Days', '00', 'Hours', '00', and 'Minutes'. At the bottom, there are three buttons: 'Reboot' (highlighted in blue), 'Cancel Reboot', and 'Cancel'. Below these buttons, it says 'To reboot the device and return to factory default settings, click the "Reboot to Factory Defaults" button.' and there is a 'Reboot to Factory Defaults' button.

2단계. (선택 사항) Clear **Startup Configuration File**(시작 컨피그레이션 파일 지우기) 확인란을 선택하여 스위치 플래시에서 시작 컨피그레이션을 지웁니다.

참고: 위 옵션은 즉시 재부팅에서만 사용할 수 있습니다.

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Clear Startup Configuration File

Reboot: Immediate
 Date Sep 26 Time 00 00 HH:MM
 In 01 Days 07 Hours 32 Minutes

To reboot the device and return to factory default settings, click the "Reboot to Factory Defaults" button.

3단계. Reboot(재부팅) 필드에서 원하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

·즉시 — 디바이스를 즉시 재부팅하기 위한 옵션입니다.

·날짜 및 시간 — 이 옵션을 사용하면 관리자가 스위치를 재부팅해야 하는 일 및 시간을 구성할 수 있습니다.

·In, Days, Hours and Minutes(수신, 일, 시간 및 분) - 이 옵션을 사용하면 관리자가 스위치를 재부팅해야 하는 일, 시간 및 분 단위로 구성할 수 있습니다.

4단계. Reboot(재부팅)를 클릭하여 설정을 적용하고 팝업 창에서 OK(확인)를 클릭합니다.

공장 기본값으로 재부팅

참고:Factory Defaults는 스위치의 모든 시작 컨피그레이션과 실행 중인 컨피그레이션을 삭제합니다.

1단계. 스위치 구성 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > **Reboot(재부팅)**를 선택합니다.Reboot(재부팅) 페이지가 열립니다.

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Clear Startup Configuration File

Reboot: Immediate
 Date Sep 26 Time 00 00 HH:MM
 In 01 Days 07 Hours 32 Minutes

To reboot the device and return to factory default settings, click the "Reboot to Factory Defaults" button.

2단계. Reboot to **Factory Defaults(공장 기본값으로 재부팅)**를 클릭하면 *Confirm Reboot(재부팅 확인)* 페이지가 열립니다.



This command will return the device to factory default settings and disconnect your current session. Do you want to continue?



3단계. **확인**을 클릭합니다.