

PIMG가 SysLog 서버에 로그를 보내도록 활성화

목차

[소개](#)

[문제](#)

[솔루션](#)

소개

이 문서에서는 SysLog 서버에 로그인하기 위해 PBX PIMG(IP Media Gateway)를 활성화하는 단계에 대해 설명합니다.

문제

현재 PIMG에는 짧은 로그 버퍼가 있으므로 오래된 이벤트를 빠르게 덮어씁니다.

솔루션

로그를 장기간 유지 관리하려면(특히 문제 해결) 다음 단계를 수행합니다.

1. PIMG 관리 인터페이스에 로그인합니다.
2. Configuration(컨피그레이션) > **Mgmt Protocols(관리 프로토콜)로 이동합니다.**
3. SysLog 섹션으로 **이동합니다.**
4. 다음 필드를 입력합니다.
 - 'SysLog 서버 IP 주소'에 SysLog 서버의 IP 주소를 입력합니다.
 - 'Alarms to Syslog Enabled'를 **Yes로 설정합니다.**
 - 'SysLog 최소 경고 심각도'를 **정보로 설정합니다.**
 - 'Diagnostics Trace to SysLog Enabled'를 **Yes로 설정합니다.**
5. 변경 사항을 제출합니다.
6. PIMG를 다시 시작해야 합니다.이렇게 하려면 **System(시스템) > Restart(재시작) > Restart(재시작) > Restart Unit Now(단위 지금 재시작)로 이동합니다.**