



엔터프라이즈 매개 변수 관리

- [엔터프라이즈 매개변수 개요, 1 페이지](#)

엔터프라이즈 매개변수 개요

엔터프라이즈 매개 변수는 전체 클러스터의 모든 장치 및 서비스에 적용되는 기본 설정을 제공합니다. 예를 들어, 시스템은 엔터프라이즈 매개 변수를 사용하여 관련 장치 기본값의 초기값을 설정합니다.

엔터프라이즈 매개 변수를 추가하거나 삭제할 수는 없지만 기존 엔터프라이즈 매개 변수를 업데이트할 수 있습니다. 구성 창은 범주 아래 엔터프라이즈 매개 변수 표시합니다(예: CCMAAdmin 매개 변수, CCMUser 매개 변수 및 CDR 매개 변수).

엔터프라이즈 매개 변수 구성 창에서 엔터프라이즈 매개 변수에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다.



주의 대부분의 엔터프라이즈 매개 변수는 변경할 필요가 없습니다. 변경하려는 기능을 완전히 이해했거나 Cisco TAC(기술 지원 센터)에서 변경을 조언한 경우가 아니면 엔터프라이즈 매개 변수를 변경하지 마십시오.

엔터프라이즈 매개 변수 정보 보기

엔터프라이즈 매개 변수 구성 창에 포함된 콘텐츠를 통해 엔터프라이즈 매개 변수에 대한 정보에 액세스합니다.

프로시저

단계 1 [Cisco Unified CM 관리]에서 시스템 > 엔터프라이즈 매개 변수를 선택합니다.

단계 2 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- 특정 엔터프라이즈 매개 변수에 대한 설명을 보려면 매개 변수 이름을 클릭합니다.

- 모든 엔터프라이즈 매개 변수에 대한 설명을 보려면 ?를 클릭합니다.

엔터프라이즈 매개 변수 업데이트

엔터프라이즈 매개 변수 구성 창을 열고 시스템 수준의 설정을 구성하려면 이 절차를 사용합니다.



주의 대부분의 엔터프라이즈 매개 변수는 변경할 필요가 없습니다. 변경하려는 기능을 완전히 이해했거나 Cisco TAC(기술 지원 센터)에서 변경을 조언한 경우가 아니면 엔터프라이즈 매개 변수를 변경하지 마십시오.

프로시저

- 단계 **1** [Cisco Unified CM 관리]에서 시스템 > 엔터프라이즈 매개 변수를 선택합니다.
 단계 **2** 변경하려는 엔터프라이즈 매개 변수의 원하는 값을 선택합니다.
 단계 **3** 저장을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

[장치에 구성 적용, 2 페이지](#)

장치에 구성 적용

사용자가 구성한 설정으로 클러스터에 있는 모든 영향을 받는 장치를 업데이트하려면 이 절차를 사용합니다.

시작하기 전에

[엔터프라이즈 매개 변수 업데이트, 2 페이지](#)

프로시저

- 단계 **1** [Cisco Unified CM 관리]에서 시스템 > 엔터프라이즈 매개 변수를 선택합니다.
 단계 **2** 변경 사항을 확인한 다음 저장을 클릭합니다.
 단계 **3** 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- 시스템이 재부팅할 장치를 결정하도록 하려면 구성 적용을 클릭합니다. 경우에 따라 장치를 재부팅할 필요가 없습니다. 장치 풀에 SIP 트렁크가 포함되어 있지 않으면 진행 중인 통화가 끊길 수 있지만 연결된 통화는 유지됩니다.

- 클러스터의 모든 장치를 재부팅하려면 재설정을 클릭합니다. 이 단계는 사용량이 적은 시간 동안 수행하는 것이 좋습니다.

단계 4 확인 대화 상자를 읽은 후 확인을 클릭합니다.

기본 엔터프라이즈 매개 변수 복원

엔터프라이즈 매개 변수를 기본 설정으로 재설정하려면 이 절차를 사용합니다. 일부 엔터프라이즈 매개 변수에 구성 창의 열에 표시된 대로 제안된 값이 포함되어 있습니다. 이 절차는 이러한 값을 기본 설정으로 사용합니다.

프로시저

단계 1 [Cisco Unified CM 관리]에서 시스템 > 엔터프라이즈 매개 변수를 선택합니다.

단계 2 기본값으로 설정을 클릭합니다.

단계 3 확인 프롬프트를 읽은 후 확인을 클릭합니다.
